

Шлюз SOS95GATEWAY

Для установки

1. Поместите файлы из папки в отдельный каталог
2. Запустите однократно InstallSos95gw.bat
3. В системном трее появится значок шлюза (телефон красного цвета). Шлюз устанавливается как сервис операционной системы и в дальнейшем управление выполняется как обычно для служб. (Мой компьютер/Управление/Службы)

Вызов InstallSos95gw.bat делается только однократно. Для деинсталляции необходимо запустить DeinstallSos95gw.bat

Настройка

Для конфигурации шлюза используйте программу sos95gwcfg.exe, расположенную в той же папке что и файл шлюза sos95.exe.

Если конфигуратор sos95gwcfg.exe отсутствует, то следует выполнить настройку шлюза следующим образом:

Измените данные текстового файла Sos95gw.conf:

1. Задайте все БКД-М(Е) в разделе [DEVICES] – каждому БКД-М соответствует одна строка.
2. Установите необходимый порт: ListenPort=1740
3. Для включения, вызовите контекстное меню иконки шлюза в трее и выберите Start Service.
4. Для выключения вызовите контекстное меню иконки шлюза в трее и выберите Stop Service.

В момент запуска службы обрабатывается файл настроек Sos95gw.conf

Настройка Lift4

1. Добавьте БКД-М на шлюзе SOS95GW с собственным номером луча и правильно укажите номер СОМ порта и имя компьютера
2. На вкладке «IP Телефония» в параметрах программы задайте:
Поддержка IP телефонии включена
Протокол IP телефонии включен
Запуск аудиосервера: ohphone.exe -lne -j 50 --g711-ulaw
Порт H323: 1740
3. Убедитесь что в каталоге Lift4 есть OhPhone.exe, Openh323.dll, Ptlib.dll.
4. У каждого БКД-Л на карте указывайте правильный номер луча и ставьте галочку «Цифровой звук» - это обозначает что установлен КСМ вместо КС.
5. Версия Lift4 не ниже 5.47