



125319, г. Москва 4-я ул.8-го Марта, д.3 Тел. 152-9515 Факс 152-9966

> АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ЕАСДКИУ ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ СИСТЕМА СОС-95 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

Концентратор контактных датчиков с интерфейсом ETHERNET

ККД-Е (версия 1.6)

Дополнение к руководству по эксплуатации

ЕСАН.426449.005РЭ

Оглавление

Новые функции	3
Клиент DHCP	3
Клиент сервера LanMon	3
Клиент DNS	3
Когда требуется обновление	3
Обновление программного обеспечения	3
Технология работы с сервером «LanMon»	8
Настройка ККД-Е для работы с сервером LanMon	9
Конфигурирование работы с сервером LanMon при помощи программы «RASOS»	9
Отключение функции работы с сервером LanMon	12
Адрес DNS сервера	13
Конфигурирование работы с сервером LanMon при помощи Telnet приложения	13
Конфигурирование ККД-Е через последовательный интерфейс	16
Разрешение/запрещение работы DHCP клиента	17
Каналы сервера LanMon	19
Определение подключения к серверу LanMon по светодиоду	20
Просмотр состояния подключения и списка каналов	21
Отладочный режим работы ККД-Е	22

Новые функции

Версия 1.6 программного обеспечения блока ККД-Е содержит следующие обновления:

- Клиент DHCP
- Клиент сервера LanMon
- Клиент DNS

Клиент DHCP

Следует разрешать данную функцию, когда блоку не выделен статический IP адрес. В этом случае блок ККД-Е при включении автоматически получит у DHCP сервера (англ. *Dynamic Host Configuration Protocol* — протокол динамической конфигурации узла) необходимые для работы сетевые настройки.

Клиент сервера LanMon

Блок ККД-Е может быть клиентом сервера LanMon. В случае разрешения функции работы с сервером LanMon блок формирует исходящее TCP соединение с сервером, выполняет авторизацию, заносить описание и данные каналов и далее передаёт на сервер только изменения собственного состояния. В случае использования данной функции возможна работа блока из локальной офисной или домовой сети без использования внешнего опросчика. Блок ККД-Е поддерживает протокол сервера LanMon v4 «Каналы 2».

Клиент DNS

Клиентский модуль DNS блока ККД-Е позволяет автоматически определить IP адрес сервера LanMon, в случае, когда в настройках задаётся доменное имя сервера LanMon.

Когда требуется обновление

Обновление программного обеспечения следует производить, когда требуется хотя бы одна из двух функций:

- Получение сетевых настроек от DHCP сервера
- Непосредственная работа с сервером LanMon без внешней программы-опросчика путём установления исходящего соединения с сервером

Если эти функции не требуются, то нет необходимости выполнять обновление ПО.

Обновление программного обеспечения

Для обновления программного обеспечения потребуется программное обеспечение «RASOS» версии не ниже 3.41. ПО «RASOS» можно загрузить по следующей ссылке: <u>htp:/ftp.mnppsaturn.ru/public/soft/rasos/last_stable/rasos.zip</u>

ВНИМАНИЕ! Обновление ПО блока ККД-Е версией программы RASOS ниже 3.41 приведёт к полной неработоспособности блока и необходимости обновления ПО блока в сервисном центре специальным программатором!

Порядок выполнения обновления ПО блока ККД-Е при помощи программы «RASOS» версии 3.41 и старше:

1. Запустить программу «RASOS» и убедится по надписи в заголовке основного окна, что версия не ниже 3.41. Если версия ниже, то необходимо загрузить и установить ПО «RASOS» с указанного выше адреса.

- 2. Подключить блок ККД-Е к ближайшему сетевому маршрутизатору или непосредственно к компьютеру с программой «RASOS».
- Подать питание ~220 вольт на блок ККД-Е. Рекомендуется запитать ККД-Е от источника бесперебойного питания, т.к. пропадание питания в момент обновления ПО может привести к неработоспособности блока.
- 4. Выполнить поиск блоков ККД-Е, выбрав пункт меню «Приборы/Устройства с интерфейсом Ethernet/ККД-Е» как показано на рисунке ниже:

💗 RASOS® «UNLIMITED» 3	41 Режим БКД-[Т/М/МЕ/ПК]		
Файл Режим БКД Просмотр	Приборы Дополнительно Помощь	í.	
💱 ll 🔬 🎾 🖗	Блоки бесперебойного питания		
Контроллеров всего 10	Устройства с интерфейсом Ethernet	Поиск БКД-МЕ БПДД-Е	
Тазвание Стенд калибровки USB RF 4 этаж Test	01 02 Настройка пульта ОПП Настройка БУиК-RS485 Настройка БУиК-RS-1	ккд-е БСК2-е ППК-е	\rasos\Стенд калибровки\ \rasos\USB RF\ \rasos\4 этаж\ \rasos\f est\
123 USB Радиобрелок BKD-ME 208	БКД-МЕ: 192.168.1.228,1 БКД-М: 7,0,0 БКД-МЕ: 192.168.1.232.0	БРК-К БКД-ПК U:\Proiet	\rasos\123\ \rasos\USB Радиобрелок\ cts\rasos\1\
БДК-Е SNK шкаф Тестовый БКД-Ме	БКД-МЕ: 192.168.1.205.0 БКД-МЕ: 192.168.1.226 Шлюз Н.323: 127.0.0.1,1,1,1	D:\Proje D:\Proje D:\Proje	cts\rasos\БДК-E\ cts\rasos\SNK шкаф\ cts\rasos\Tecтовый БКД-Ме\
Объект №2			

5. В результате откроется окно поиска и в списке найденных блоков появится блок ККД-Е, который необходимо выбрать щелчком левой кнопки мышки:

🂗 Поис	к ККД-Е						
<u>Ф</u> айл <u>В</u> в	полнить	Настройка					
Q	Выпол ККД-Е Поиск	няется поиск (: 00-04-А3-02-00- (завершен	-77 добавлен в таблиц	y			
9							
51.0	N	Текст	MAC	IP	Версия	1	^
×	1	KKDE	00-04-A3-02-00-77	192.168.1.41	1.6	ККДЕ	
63	2						
	3				_		
	4			-			
0	5						
9	6			1			
6	1						
1. A.	8	-					
	3 10						
×		-			1//	1	~
Найдено	блоков: 1	6	Версия: 1.6 PIC18F2620				

6. Если блок ККД-Е не появился в таблице найденных устройств, то наиболее вероятно, что выключена опция «Broadcast Find» (Широковещательный поиск) в настройках блока. В этом случае следует:

Вариант 1 – если известны сетевые настройки блока ККД-Е:

- Сконфигурировать персональный компьютер в ту же подсеть, что и ККД-Е;
- Подключиться к блоку ККД-Е используя команду «telnet IPADR», где IPADR это IP адрес блока ККД-Е;
- Изменить настройку «Broadcast Find» на ENABLED при помощи клавиши 'B' как показано на рисунке ниже:

E Telnet 192.168.1.41		- 🗆 🗙
KKD-E v1.6 (C)SATURN 20 Login: ei Password: 123	011	
<pre>(T)ext Label (L)ogin (P)assword Serial (N)umber (I)p Address (S)ubnet Mask (G)ateway Address (A)ccess List (C)om Port Mode Symbol Bloc(k) Gap TCP p(o)rt 4001 TCP Activit(y) Timeout T(e)lnet Access (B)roadcast Find (D)ebug Mode D(H)CP client Lan(M)on Server</pre>	: KKDE : ei : 123 : 1704 : 192.168.1.41 : 255.255.255.0 : 192.168.1.1 : Not used : 115740,8,N,1 : 2 : ENABLED : I min : ENABLED : ENABLED : DISABLED : DISABLED : di.mnppsaturn.ru:3000	
(R)estart (Q)uit >		

Вариант 2 – Сетевые настройки блока ККД-Е неизвестны. В этом случае следует подключиться к последовательному интерфейсу блока и выполнить конфигурирование как описано в разделе «Конфигурирование ККД-Е через последовательный интерфейс» документа «Концентратор контактных датчиков с интерфейсом ЕТНЕRNET ККД-Е Руководство по эксплуатации. ЕСАН.426449.005РЭ». Следует включить опцию «Broadcast Find».

Кроме перечисленных вариантов можно выполнить поиск блока ККД-Е по его IP адресу. Для этого:

- Сконфигурировать персональный компьютер в ту же подсеть, что и ККД-Е;
- В окне поиска программы «RASOS» нажать кнопку «Поиск по IP адресу» (показана красным прямоугольником на рисунке ниже) и ввести IP адрес ККД-Е ;



Если IP адрес указан правильно и компьютер находится в той же подсети, то блок ККД-Е будет найден:

🂗 Поис	ск ККД-І	E					
файл В	ыполнить	- <u>Н</u> астройка					
Q	Выпо ККД-Е Поис	лняется поиск п Е: 00-04-А3-02-00- к завершен	о адресу 192.168.1.4 77 добавлен в табл	1 ицу			
0							
0							
51.0	N	Текст	MAC	IP	Версия	1	^
×	1	KKDE	00-04-A3-02-00-77	192.168.1.41	1.6	ККД-Е	1
63	2						
2,55	3						
	4						
-	5						
\odot	6						
344	7						-
.	8						
	9						
~	10						
\sim	<	-1	4	1	1		>
Найдено	блоков:	1	Версия: 1.6 PIC18F262	0			

И можно перейти к обновлению программного обеспечения. Часто для сокращения выражения «обновление программного обеспечения» используется жаргонное выражение «перепрошивка», а файл обновления ПО соответственно называют «прошивка».

- 7. Рекомендуется на время обновления ПО отключить опцию «DHCP клиент».
- 8. Подготовить прошивку разархивировать из ZIP архива в определённое место.
- 9. Выделить блок в списке найденных (список в нижней части окна).
- 10. Нажать кнопку «Обновить прошивку» (показана красной рамкой на рисунке ниже):

🂗 Поис	к ККД-	E					
Файл Вы	ыполнить	ь Настройка					
0	Выпо ККД-Е Поис	лняется поиск п Е: 00-04-А3-02-00- к завершен	о адресу 192.168.1.41 77 добавлен в таблиц	1) (4.11)			
9							
-							
30	N	Текст	MAC	IP	Версия		^
×	1	KKDE	00-04-A3-02-00-77	192.168.1.41	1.6	ККД-Е	
۲	2						
۲	4						
Собн	овить пр	ошивку					
0	7 8						
	9 10						
×				1			>
Найдено	блоков;	1	Версия: 1.6 PIC18F2620				

11. Указать место расположения файла прошивки:



12. Начнётся перепрошивка блока ККД-Е. Появится окно индикатора выполнения:



Собственно прошивка будет выполнена в 4 этапа:

- Проверка типа прошивки
- Обновление первой половины прошивки (Выполняется смена прошивки)
- Ожидание завершения перепрошивки
- Обновление второй половины прошивки

Каждый этап сопровождается полным проходом индикатора выполнения. Критичным к пропаданию питания является этап «Ожидание завершения перепрошивки» длительностью около 10 секунд.

13. В случае успешной перепрошивки появится соответствующее сообщение:

🂗 Понс	ск ККД-І	Ē					X
файл В	ыполнить	<u>Н</u> астройка					
○ ⊗ €	Выпо ККД-Е Поис Поис Выпо Блок Поис	лняется поиск 5: 00-04-А3-02-00 к завершен ивка записана лняется поиск г уже в списке к завершен	-77 добавлен в табли по адресу 192.168.1.41 Данные обновлены	цу			
	N	Текст	MAC	IP	Версия	1	^
×	1	KKDE	00-04-A3-02-00-77	192.168.1.41	1.6	ККДЕ	
63	2						
0	3						1
	4						
	5						
\bigcirc	6						
*	7						-
- 	8	_					
	9	_			1	1	
×							>
Найдено	блоков:	1	Версия: 1.6 PIC18F2620				

Данные в таблице поиска будут обновлены

14. Закрыть программу «RASOS» - обновление ПО завершено.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения файлов прошивок новых версий следует направить запрос в виде электронного письма на адрес «lanmon@mnppsaturn.ru» с указанием названия организации.

Технология работы с сервером «LanMon»

Последовательность действий блока ККД-Е по работе с сервером LanMon:

- 1. Устанавливается исходящее ТСР соединение по указанному адресу и порту сервера
- 2. Выполняется авторизация заданными логином и паролем

- 3. ККД-Е заносит информацию на сервер о всех возможных каналах
- 4. ККД-Е получает настройки от сервера, указывающие какие каналы следует сделать активными, т.е. какие каналы необходимо посылать на сервер
- 5. Выполняется первоначальная посылка активных каналов
- 6. Далее ККД-Е посылает только изменения активных каналов
- 7. При отсутствии изменений в каналах ККД-Е периодически проверяет наличие связи с сервером и отсутствии восстанавливает утерянное соединение.

Под каналом подразумевается некоторая переменная, изменяющая своё значения в зависимости от состояния блока ККД-Е и его входов.

Особенностью работы по такому TCP соединению является то, что посылаются только изменения состояния канала (например, открывание или закрывание двери). Это позволяет многократно экономить трафик обмена ККД-Е и сервера LanMon.

Другим полезным нововведением является то, что ККД-Е устанавливает именно исходящее соединение на сервер. Это позволяет блоку ККД-Е успешно работать с сервером, расположенным в глобальной сети WAN, хотя сам блок может быть сконфигурирован для работы в локальной сети LAN.

Сервер LanMon может посылать команды управления некоторым каналам, что вызывает определённые изменения в ККД-Е (например, включить или выключить реле управления, поставить зону на охрану и т.д.).

Следует отметить, что используются только каналы, помеченные как «Активные» - это позволяет отключить посылку ненужных данных на сервер.

Более подробно ознакомиться с сервером LanMon можно в документе:

«СЕРВЕР LANMON. Программное обеспечение SCADA-системы LanMon» (РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА)

Далее описана настройка ККД-Е для работы с LanMon и каналы блока, которые могут быть доступны на сервере.

Настройка ККД-Е для работы с сервером LanMon

Для работы с сервером LanMon следует выполнить настройку ККД-Е, указав необходимые настроечные параметры:

- адрес сервера LanMon
- номер порта сервера LanMon
- логин учётной записи сервера LanMon
- пароль учётной записи сервера LanMon

Эти настройки можно задать одним из трёх способов:

- Конфигурирование ККД-Е при помощи программы «RASOS»
- Конфигурирование ККД-Е при помощи telnet приложения
- Конфигурирование ККД-Е через последовательный интерфейс при помощи терминальной программы

Конфигурирование работы с сервером LanMon при помощи программы «RASOS»

Конфигурирование с помощью программы «RASOS» возможно, даже если блок ККД-Е содержит неправильные сетевые настройки, но физически расположен в той же локальной сети, что и компьютер с программой «RASOS». Это возможно за счёт использования широковещательного обращения к ККД-Е.

Конфигурирование при помощи программы «RASOS» версии не ниже 3.41 выполняется следующим образом:

- 1. Запустить программу «RASOS» и убедится по надписи в заголовке основного окна, что версия не ниже 3.41. Если версия ниже, то необходимо загрузить и установить ПО «RASOS» с указанного выше адреса.
- 2. Подключить блок ККД-Е к ближайшему сетевому маршрутизатору или непосредственно к компьютеру с программой «RASOS».
- 3. Подать питание ~220 вольт на блок ККД-Е.
- 4. Выполнить поиск блоков ККД-Е, выбрав пункт меню «Приборы/Устройства с интерфейсом Ethernet/ККД-Е» как показано на рисунке ниже:

》 🕼 🔺 🔎 🕯	Блоки бесперебойного питания		
Сонтроллеров всего 10	Устройства с интерфейсом Ethernet 🔸	Поиск БКД-МЕ	
Название	Тест ПДУ	БПДД-Е	
Стенд калибровки	01 Настройка пульта ОПП	ККД-Е	\rasos\Стенд калибровки\
USB RF	Hactopolika 5VuK-RS485	5CK2-E	vrasos\USB RF\
4 этаж Тах	Настройка БУиК-ТП	NUK-E	Viasos\4 этаж\
123	БКЛ-МЕ: 192.168.1.228.1	БРК-К	\rasos\123\
USB Радиобрелок	БКД-М: 7,0,0	БКД-ПК	\rasos\USB Радиобрелок\
BKD-ME_208	БКД-МЕ: 192.168.1.232,0	U:\Pr	ojects\rasos\1\
SNK шкаф	БКЛ-МЕ: 192.168.1.203,0	D.\Pr	niects/rasos/SNK uika@\
Тестовый БКД-Ме	Шлюз Н.323: 127.0.0.1,1,1,1	D:\Pr	ojects\rasos\Tестовый БКД-Ме\

5. В результате откроется окно поиска и в списке найденных блоков появится блок ККД-Е, который необходимо выбрать щелчком левой кнопки мышки:

🍕 Поис	ж ККД-Е						
Файл Вы	ыполнить	Настройка					
0	Выпол ККД-Е Поисн	лняется поиск 2: 00-04-А3-02-00- < завершен	-77 добавлен в таблиц	y			
0	Прош	ивка записана.					
9	Выпол Блок у Поиси	пняется поиск г уже в списке … , < завершен…	ю адресу 192.168.1.41 Данные обновлены				
	N	Текст	MAC	IP	Версия		^
×	1	KKDE	00-04-A3-02-00-77	192,168,1,41	1.6	ККД-Е	
<u>ب</u> (۲)	астройка З	J.				-	_
۲	4						
G	5 6	_					
*	7						
** *	8	-					_
×	10						~
	<						>
Найдено	блоков: 1	R	Версия: 1.6 PIC18F2620				

- 6. Если блок ККД-Е не появился в таблице найденных устройств, то следует воспользоваться рекомендациями, изложенными в разделе «Обновление программного обеспечения».
- 7. Нажать кнопку «Настройка», показанную красной рамкой на рисунке выше.
- 8. Откроется вкладка «Сетевые настройки» окна настройки блока ККД-Е, показанная ниже:

IP адрес		- Доступ через Telnet
	192.168.1.41	Логин
Маска под	сети	el
	255.255.255.0	Пароль
IP адрес ш	люза	123
	192.168.1.1	
МАС адрес		Разрешить конфигурирование через телес
	00-04-A3-02-00-77	Запретить ТСР доступ к последовательному порту
Текстовый	идентификатор	Paspeшить Broadcast поиск
	KKDE	🗌 Отладочный режим
		Разрешить DHCP
оступ к по	следовательному порту по пр	отоколу ТСР/IР осуществляется через порт 4001 (прозрачный канал)
оступ к по,	следовательному порту по пр	отоколу UDP осуществляется через порт 1030 (протокол SaturnUDP)

- 9. В поле «Доступ через Telnet» задать «Логин» этот текст будет использоваться одновременно как логин telnet подключения и как логин доступа к LanMon серверу. На рисунке поле выделено красной рамкой.
- 10. В поле «Доступ через Telnet» задать «Пароль» этот текст будет использоваться одновременно как пароль telnet подключения и как пароль доступа к LanMon серверу. На рисунке поле также выделено красной рамкой.
- 11. В поле ввода «Текстовый идентификатор» задать некоторый текст, связанный с расположением блока например его адрес «Lesnaja23». Рекомендуется задавать текст латинскими буквами. Данный текст будет использован как префикс имён каналов сервера LanMon. На рисунке поле также выделено красной рамкой.
- 12. Перейти на вкладку «Сервер LanMon» в окне настройки ККД-Е. Вкладка показывается только для ККД-Е версии не ниже 1.6:

🐳 Настройка ККД-Е Версия: 1.6	
📋 Список доступа 💥 Последовательный порт 🍗 Ключи 🎉 Шлейфы 🟠 Сервер LanMon	* *
IP адрес или имя сервера еі.mnppsaturm.ru Номер порта сервера 3000 Для запрета работы с сервером LanMon следует очистить поле "IP адрес или имя сервера"	
Логин и пароль задаются на вкладке "Сетевые настройки" в полях "Доступ через Telnet"	
🗸 ОК 🗶 Отмена	

- 13. Ввести IP адрес или доменное имя сервера LanMon в поле ввода «IP адрес или имя сервера». Поле выделено красной рамкой.
- 14. Ввести номер порта сервера LanMon в поле ввода «Номер порта сервера». Поле также выделено красной рамкой.
- 15. Все настройки заданы. Для принятия изменений следует нажать кнопку «ОК» в панели нижней части окна. Для отмены нововведений следует нажать кнопку «Отмена».
- 16. Будет выполнен перезапуск блока ККД-Е и начнётся работа с сервером LanMon.

Отключение функции работы с сервером LanMon

Для отключения работы с сервером LanMon следует задать пустое имя в поле ввода «IP адрес или имя сервера» (см. рисунок ниже) и нажать кнопку «ОК».

🐳 Настройка ККД-Е Версия: 1.6	
🏥 Список доступа 💥 Последовательный порт 🍗 Ключи 🎎 Шлейфы 🟠 Сервер LanMon	*
Радрес или имя сервера Номер порта сервера 3000 Для запрета работы с сервером LanMon следует очистить поле "IP адрес или имя сервера" Логин и пароль задаются на вкладке "Сетевые настройки" в полях "Доступ через Telnet"	
🗸 ОК 🗶 Отмена	

Адрес DNS сервера

Если при настройке адреса сервера указано доменное имя (например, www.mnppsaturn.ru), то будет выполняться процедура разрешения имени сервера – получение IP адреса по его доменному имени. В этом случае блоку ККД-Е нужен доступ к DNS серверу (серверу доменных имён). Блок ККД-Е использует IP адрес DNS сервера, полученный от DHCP «Разрешить DHCP» включена (подробнее сервера. если опция CM. раздел «Разрешение/запрещение работы DHCP клиента»). Если работа с DHCP сервером запрещена, то блок ККД-Е использует в качестве адреса DNS сервера адрес шлюза, заданный в поле «IP адрес шлюза» на вкладке «Сетевые настройки».

Конфигурирование работы с сервером LanMon при помощи Telnet приложения

Данный способ конфигурирования возможен, только если блок ККД-Е содержит правильные сетевые настройки, и возможен, как в локальной, так и в глобальной сети.

Конфигурирование ККД-Е с помощью приложения telnet выполняется следующим образом:

- 1. Включить ККД-Е и при помощи команды ping убедиться, что блок доступен на данном компьютере.
- 2. Нажать кнопку «Пуск» и выбрать пункт «Выполнить»
- 3. В открывшемся окне ввести текст «telnet 192.168.1.33» (вместо 192.168.1.33 следует задать правильный IP адрес блока ККД-Е) и нажать кнопку «ОК»



4. В случае успешного подключения появится окно доступа к блоку ККД-Е:



- 5. Следует ввести логин и пароль доступа к блоку ККД-Е. Блоки ККД-Е поставляются с незаполненными паролем и логином в этом случае нужно просто нажимать кнопку «ENTER».
- 6. Если логин и пароль введены правильно, то появится окно следующего вида:

뤮 Telnet 192.168.1.41		- 🗆 ×
KKD-E v1.6 (C)SATURN 20 Login: ei Password: 123	111	
(T)ext Lahel	: KKDF	
(L)ogin	: ei	
(P)assword	: 123	
Serial (N)umber	: 1704	
(I)p Address	: 192.168.1.41	
(S)ubnet Mask	: 255.255.255.0	
(G)ateway Address	: 192.168.1.1	
(A)ccess List	: Not used	
(C)om Port Mode	: 115740.8.N.1	
Symbol Bloc(k) Gan	: 2	
TCP p(0)rt 4001	: ENABLED	
TCP Activit(v) Timeout	: 1 min	
T(e)Inet Access	: ENABLED	
(B)roadcast Find	: ENABLED	
(D)ebug Mode	: DISABLED	
D(H)CP client	: DISABLED	
Lan(M)on Server	: ei.mnppsaturn.ru:3000	
(R)estart (Q)uit >		-

- 7. В открывшемся окне нажать кнопку «L» и ввести логин подключения к серверу LanMon.
- 8. Нажать кнопку «Р» и ввести пароль подключения к серверу LanMon

9. Нажать кнопку «М» и ввести имя или IP адрес сервера LanMon

📕 Telnet 192.168.1.41		_ 🗆 🗙
Login: ei Password: 123		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(T)ext Label (L)ogin (P)assword Serial (N)umber (I)p Address (S)ubnet Mask (G)ateway Address (A)ccess List (C)om Port Mode Symbol Bloc(k) Gap TCP p(o)rt 4001 TCP Activit(y) Timeout T(e)lnet Access (B)roadcast Find (D)ebug Mode	<pre>: KKDE : ei : 123 : 1704 : 192.168.1.41 : 255.255.255.0 : 192.168.1.1 : Not used : 115740,8,N,1 : 2 : ENABLED : I min : ENABLED : I min : ENABLED : DISABLED : DISABLED</pre>	
D(H)CP client Lan(M)on Server	: DISABLED : ei.mnppsaturn.ru:3000	
(R)estart (Q)uit)m Enter LanMon IP Addres:	>>ei.mnppsaturn.ru	

10. Сразу после ввода адреса сервера будет предложено ввести номер порта сервера:

🍶 Telnet 192.168.1.41		- 🗆 X
(T)ext Label	: KKDE	
(L)ogin	: ei	
(P)assword	: 123	
Serial (N)umber	: 1704	
(I)p Address	: 192.168.1.41	
(S)ubnet Mask	: 255.255.255.0	
(G)ateway Address	: 192.168.1.1	
(A)ccess List	: Not used	
(C)om Port Mode	: 115740,8,N,1	
Symbol Bloc(k) Gap	: 2	
TCP p(o)rt 4001	: ENABLED	
TCP Activit(y) Timeout	: : 1 min	
T(e)lnet Access	: ENABLED	
(B)roadcast Find	: ENABLED	
(D)ebug Mode	: DISABLED	
D(H)CP client	: DISABLED	
Lan(M)on Server	: ei.mnppsaturn.ru:3000	
(R)estant (0)uit		
Shrestart (4/41)		
Entew LanMon IP Addwes	e lei monneatuwo wu	
Litter Baimon II Haures	s verimppsacarnin	
Enter LanMon Port >300		-

- 11. Если требуется, то включить или выключить функцию работы с DHCP сервером, нажав кнопку «Н».
- 12. Для принятия сделанных изменений следует нажать кнопку «R» будет выполнен перезапуск ККД-Е и начнётся работа с сервером LanMon.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1. Для отключения функции работы с сервером LanMon следует указать пустой адрес сервера или задать нулевой IP адрес: 0.0.0.0
- 2. Заданные логин и пароль используются как для доступа к LanMon серверу, так и для авторизации Telnet доступа.
- 3. Для доступа можно использовать любой Telnet клиент.
- 4. Если в течение одной минуты пользователь не нажимает кнопки, то окно Telnet доступа (или окно терминальной программы) автоматически закрывается и конфигурирование завершается.

5. Теlnet доступ невозможен, если он запрещен при предыдущем конфигурировании ККД-Е.

Конфигурирование ККД-Е через последовательный интерфейс

Конфигурирование блока ККД-Е через последовательный интерфейс является удобным способом занесения всех необходимых параметров. При данном способе конфигурирования не проверяется логин и пароль, что позволяет переконфигурировать ККД-Е при утере логина или пароля. Единственным недостатком данного способа конфигурирования является то, что для конфигурирования необходимо находится в непосредственной близости от блока ККД-Е. В качестве терминала можно использовать любую программу, обеспечивающую терминальный доступ к внешнему устройству через последовательный интерфейс (на приведенных далее рисунках использовалась программа «HYPERTERMINAL»).

Порядок выполнения конфигурирования:

1. Подсоединить ККД-Е к локальному последовательному порту персонального компьютера в соответствии с рисунком:



- Запустить терминальную программу, указать правильный СОМ порт и установить следующие параметры асинхронного обмена по последовательному порту – число бит – 8, скорость -11520 бод, 1 стоп бит, нет четности, без протокола.
- 3. Замкнуть контакты XT2.2 и XT2.3 перемычкой («TM» и «GND»).
- 4. Подать питание ~220В на блок ККД-Е.
- 5. В терминале появится следующее сообщение, показанное на рисунке ниже:

a - HyperTerminal	
файл Правка Вид Вызов Передача Справка	
1 6 7 1 1	
KKD-E v1.6 (C)SATURN 2011 (T)ext Label : KKDE (L)ogin : ei (P)assword : 123 Serial (N)umber : 7704 (I)p Address : 192.168.1.41 (S)ubnet Mask : 255.255.255.0 (G)ateway Address : 192.168.1.1 (A)ccess List : Not used (C)om Port Mode : 115740.8.N.1 Symbol Bloc(k) Gap : ENABLED TCP p(o)rt 4001 : ENABLED TCP Activit(y) Timeout : 1 min T(e)Inet Access T(e)Inet Access : ENABLED (B)roadcast Find : ENABLED (D)ebug Mode : DISABLED (D)ebug Mode : DISABLED (I)mit : ei.mnppsaturn.ru:0	
ремя подключения: 17:43:53 Автовыбор 115200 8-N-1 SCROLL CAPS NUM Запись протокола Зхо	

6. Далее следует нажать одну из кнопок, описанных в таблице и изменить выбранный конфигурационный параметр:

Таблица						
Кнопка	Конфигурируемый параметр					
терминала						
Т	Текстовая метка – любые текстовые данные, которые можно					
	использовать для распознавания конкретных блоков при					
	широковещательном поиске. Например – адрес установки блока ККД-Е.					
	Заданный текст будет использоваться в качестве префикса имён для всех					
	каналов, формируемых блоком ККД-Е.					
L	Логин для подключение к серверу LanMon и идентификации					
	пользователя при обращении к блоку ККД-Е с использованием сетевого					
	терминала Telnet.					
Р	Пароль для подключение к серверу LanMon и для идентификации					
	пользователя при обращении к блоку ККД-Е с использованием сетевого					
	терминала Telnet.					
Μ	IP адрес или доменное имя сервера LanMon и порт сервера. Для					
	оключения функции работы с LanMon следует задать пустое имя сервера					
	LanMon или задать нулевой IP адрес: 0.0.0.0					
Н	Включение/отключение DHCP клиента					
Q	Завершить конфигурирование и запустить ККД-Е в основной режим					

Для отказа от изменения уже выбранного параметра нажмите кнопку «ESC» на клавиатуре компьютера.

- 7. Следует задать все необходимые параметры
- 8. Завершить конфигурирование нажатием кнопки «Q»

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1. В режиме конфигурирования через последовательный порт сетевой интерфейс блока ККД-Е не работает.
- 2. Если в течение одной минуты пользователь не нажимает кнопки терминальной программы, то конфигурирование автоматически завершается и блок ККД-Е переходит в нормальный режим работы.
- 3. В версии ККД-Е-485 где вместо интерфейса RS-232 установлен интерфейс RS-485 конфигурирование через последовательный интерфейс возможно только через специальный переходник «RS232-RS485».

Разрешение/запрещение работы DHCP клиента

Блок ККД-Е, начиная с версии 1.6, содержит отключаемую функцию работы с DHCP сервером.

Для разрешения работы DHCP сервера следует при конфигурировании с помощью программы «RASOS» установить переключатель «Разрешить DHCP» как показано на рисунке ниже:

IP адрес		Доступ через Telnet
	192.168.1.41	ЛОГИН
Маска под	сети	ei
	255.255.255.0	Пароль
IP адрес ш	люза	123
	192.168.1.1	✓ Разрешить конфигурирование через Telnet
МАС адрес		
	00-04-A3-02-00-77	Запретить ТСР доступ к последовательному порту
Текстовый	і идентификатор	Paspeшить Broadcast поиск
	KKDE	🗌 Отладочный режим
	1	Разрешить DHCP
оступ к по	следовательному порту по про	отоколу TCP/IP осуществляется через порт 4001 (прозрачный канал)
оступ к по	следовательному порту по про	отоколу UDP осуществляется через порт 1030 (протокол SaturnUDP)

Для запрещения DHCP клиента следует сбросить переключатель «Разрешить DHCP». Для принятия изменения необходимо нажать кнопку «ОК».

При конфигурировании с использованием Telnet следует включить или отключить данную функцию после нажатия кнопки «Н»:

🛄 Telnet 192.168.1.41			- 🗆 ×
KKD-E v1.6 (C)SATURN 20 Login: ei Password: 123	01	1	
(T)ext Label	:	KKDE	
(L)ogin	:	ei	
(P)assword	:	123	
Serial (N)umber	:	1704	
(I)p Address	:	192.168.1.41	
(S)ubnet Mask		255.255.255.0	
(G)ateway Address	:	192.168.1.1	
(A)ccess List	:	Not used	
(C)om Port Mode		115740,8,N,1	
Symbol Bloc(k) Gap		2	
TCP p(o)rt 4001	-	ENABLED	
TCP Activit(y) Timeout	:	1 min	
T(e)Inet Access		ENABLED	
(B)roadcast Find		ENABLED	
(D)ebug Mode	-	DISABLED	
D(H)CP client	-	DISABLED	
Lan(M)on Server		ei.mnppsaturn.ru:3000	
(R)estart (Q)uit >h			
Press 'O' to Disable or	-	'1' to Enable DHCP client	>

Для завершения настройки следует нажать кнопку «R».

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1. Если функция DHCP разрешена (DHCP client: ENABLED), то при включении питания блок ККД-Е получает все необходимые сетевые настройки от DHCP сервера. Следует включать данную функцию только, если DHCP сервер работает. В случае включения данной функции и отсутствии DHCP сервера блок ККД-Е будет недоступен через сетевые интерфейсы и потребуется конфигурация блока через последовательный интерфейс и терминальную программу.
- 2. Блок ККД-Е получает от DHCP сервера IP адрес, маску подсети, адрес шлюза и адрес DNS сервера.
- 3. Конфигурирования DHCP можно выполнить и через последовательный интерфейс (см. раздел «Конфигурирование ККД-Е через последовательный интерфейс»).

Каналы сервера LanMon

В таблице ниже приведён список каналов (переменных), посылаемых на сервер: Таблица – Перечень каналов «тип 2» сервера LanMon

№	Имя канала	ТИП	Описание	Аттрибут 5009	Управление
1.	text_KKDE_cnt1	VT_UI4	Счётчик	1	Установка значения
			импульсов		
			канала 1		
2.	text_KKDE_cnt2	VT_UI4	Счётчик	1	Установка значения
			импульсов		
			канала 2		
3.	text_KKDE_cnt3	VT_UI4	Счётчик	1	Установка значения
			импульсов		
			канала 3		
4.	text_KKDE_cnt4	VT_UI4	Счётчик	1	Установка значения
			импульсов		
			канала 4		
5.	text_KKDE_cnt5	VT_UI4	Счётчик	1	Установка значения
			импульсов		
			канала 5		
6.	text_KKDE_cnt6	VT_UI4	Счётчик	1	Установка значения
			импульсов		
			канала 6		
7.	text_KKDE_cnt7	VT_UI4	Счётчик	1	Установка значения
			импульсов		
			канала 7		
8.	text_KKDE_cnt8	VT_UI4	Счётчик	1	Установка значения
			импульсов		
			канала 8		
9.	text_KKDE_di1	VT_UI1	Охранный	5	Сброс дымовых
			шлейф 1		шлейфов
			0=норма		
			1=сраб.		
			2=сраб.неиспр.		

ККД-ЕТНЕRNET Дополнение к руководству по эксплуатации (версия 1.6)

10.	text_KKDE_di2	VT_UI1	Охранный	5	Сброс дымовых
			шлейф 2		шлейфов
11.	text_KKDE_di3	VT_UI1	Охранный	5	Сброс дымовых
			шлейф 3		шлейфов
12.	text_KKDE_di4	VT_UI1	Охранный	5	Сброс дымовых
			шлейф 4		шлейфов
13.	text_KKDE_di5	VT_UI1	Охранный	5	Сброс дымовых
			шлейф 5		шлейфов
14.	text_KKDE_di6	VT_UI1	Охранный	5	Сброс дымовых
			шлейф 6		шлейфов
15.	text_KKDE_di7	VT_UI1	Охранный	5	Сброс дымовых
			шлейф 7		шлейфов
16.	text_KKDE_di8	VT_UI1	Охранный	5	Сброс дымовых
			шлейф 8		шлейфов
17.	text_KKDE_val1	VT_UI1	АЦП канала 1	нет	нет
18.	text_KKDE_val2	VT_UI1	АЦП канала 2	нет	нет
19.	text_KKDE_val3	VT_UI1	АЦП канала 3	нет	нет
20.	text_KKDE_val4	VT_UI1	АЦП канала 4	нет	нет
21.	text_KKDE_val5	VT_UI1	АЦП канала 5	нет	нет
22.	text_KKDE_val6	VT_UI1	АЦП канала 6	нет	нет
23.	text_KKDE_val7	VT_UI1	АЦП канала 7	нет	нет
24.	text_KKDE_val8	VT_UI1	АЦП канала 8	нет	нет
25.	text_KKDE_open	VT_UI1	Открытие	5	нет
			крышки блока:		
			0-закрыта, 1-		
			открыта		
26.	text_KKDE_ do1	VT_UI1	Реле 1: 0-откл,	5	Управление реле
			1-вкл		
27.	text_KKDE_ do2	VT_UI1	Реле 2: 0-откл,	5	Управление реле
			1-вкл		
28.	text_KKDE_do3	VT_UI1	Реле 3: 0-откл,	5	Управление реле
			1-вкл		
29.	text_KKDE_do4	VT_UI1	Реле 4: 0-откл,	5	Управление реле
			1-вкл		
30.	text_KKDE_tm	VT_STRING	Ключ Touch	нет	нет
			Memory		

VT UI4 – беззнаковое 32-битное целое 0x00..0xFFFFFFF

VT_UI1 – беззнаковое 8-битное целое 0x00..0xFF

VT_STRING – ASCII строка (Например «2E000012CF567F01»)

В именах каналов префикс «text» заменяется на текстовый идентификатор, заданный в настройках блока.

Определение подключения к серверу LanMon по светодиоду

Для быстрого определения факта подключения к серверу LanMon можно использовать светодиод «Обмен». Светодиод «Обмен» мигает один раз в секунду, если нет подключения к серверу LanMon, и мигает 5 раз в секунду при наличии подключения.

Просмотр состояния подключения и списка каналов

ККД-Е имеет возможность просмотра списка каналов, их активности и состояния подключения к серверу LanMon. Просмотр возможен через Telnet соединение или через последовательный порт и терминальную программу.

Для просмотра состояния подключения и списка каналов нужно выполнить следующие действия:

- 1. Подключиться к блоку ККД-Е при помощи программы Telnet (см. раздел «Конфигурирование работы с сервером LanMon при помощи Telnet»).
- 2. Нажать кнопку «W» появиться информация о каналах и о подключении. На рисунке ниже приведён пример окна:

E Telnet 192.168.1.41		- 🗆 ×
KKD-E v1.6 (C)SATURN 20 Login: ei Password: 123	11	
(T)ext Label (L)ogin (P)assword Serial (N)umber (I)p Address (S)ubnet Mask (G)ateway Address (A)ccess List (C)om Port Mode Symbol Bloc(k) Gap TCP p(0)rt 4001 TCP Activit(y) Timeout T(e)lnet Access (B)roadcast Find (D)ebug Mode D(H)CP client Lan(M)on Server	: KKDE : ei : 123 : 1704 : 192.168.1.41 : 255.255.255.0 : 192.168.1.1 : Not used : 115740,8,N,1 : 2 : ENABLED : 1 min : ENABLED : ENABLED : DISABLED : DISABLED : disableD : DISABLED : ei.mnppsaturn.ru:3000	
(R)estart (Q)uit >W Lanmon Channels:		
0: KKDE_KKDE_cnt1 1: KKDE_KKDE_cnt2 2: KKDE_KKDE_cnt3 3: KKDE_KKDE_cnt5 5: KKDE_KKDE_cnt6 6: KKDE_KKDE_cnt6 6: KKDE_KKDE_cnt7 7: KKDE_KKDE_di1 9: KKDE_KKDE_di3 11: KKDE_KKDE_di3 11: KKDE_KKDE_di4 12: KKDE_KKDE_di6 14: KKDE_KKDE_di6 14: KKDE_KKDE_di7 15: KKDE_KKDE_di8 16: KKDE_KKDE_val1 17: KKDE_KKDE_val3 19: KKDE_KKDE_val3 19: KKDE_KKDE_val3 19: KKDE_KKDE_val4 20: KKDE_KKDE_val5 21: KKDE_KKDE_val6 22: KKDE_KKDE_val7 23: KKDE_KKDE_val8 24:	SrvNum=89 Active val=69 SrvNum=90 Active val=1002 SrvNum=91 Active val=4294967 SrvNum=92 Active val=4294967 SrvNum=93 Active val=4294967 SrvNum=94 Active val=12846149 SrvNum=94 Active val=1796381 SrvNum=95 Active val=3691970 SrvNum=96 Active val=1342174 SrvNum=97 Active val=0 SrvNum=98 Active val=0 SrvNum=100 Active val=0 SrvNum=101 Active val=0 SrvNum=102 Active val=0 SrvNum=103 Active val=0 SrvNum=104 Active val=0 SrvNum=105 Active val=255 SrvNum=106 Active val=255 SrvNum=110 Active val=255 SrvNum=110 Active val=255 SrvNum=111 Active val=11 SrvN	295 295 11 86 815 74

В нижней части отображается текущее состояние подключения к серверу LanMon. Сообщение «CONNECTED OK» говорит о наличии подключения, а сообщение «CONNECTING» говорит о том, что ККД-Е пытается подключиться к серверу.

Отладочный режим работы ККД-Е

Блок ККД-Е можно перевести в отладочный режим работы. Для этого следует установить переключатель «Debug mode» в положение ENABLED при конфигурировании через Telnet или установить переключатель «Отладочный режим» при конфигурировании через программу «RASOS».

После этого необходимо подключиться к ККД-Е при помощи терминальной программы (115200,8,N,1 без протокола). В терминальном окне появиться дополнительная отладочная информация показывающая процессы, происходящие при подключении к серверу LanMon.

На рисунке ниже показан пример отладочной информации, когда ККД-Е не удаётся подключиться к серверу LanMon.



ВНИМАНИЕ!

По завершении отладочных работ необходимо выключить отладочный режим! Если этого не сделать, то подключение внешних устройств (электросчётчиков, теплосчётчиков, регуляторов и т.д. к последовательному интерфейсу не допускается).