

ОКПД2 26.51.70 ТН ВЭД 9032 89 000 0

Многофункциональный универсальный контроллер «Saturn-PLC»

Руководство по эксплуатации

Часть 4. Работа в режиме

«Свободно программируемый логический контроллер»

ЕСАН.426469.019РЭ4 Версия ПО 2.1 Редакция от 10.06.2021

EAC

©МНПП САТУРН, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1 Указания мер безопасности	6
2 Система меню контроллера	7
2.1 Основной экран	7
2.2 Просмотр состояния сигналов контроллера	8
2.1.1 Состояние сетевого интерфейса	8
2.1.2 Состояние дискретных входов	8
2.1.3 Состояние дискретных выходов	9
2.1.4 Состояние аналоговых датчиков	9
2.1.5 Состояние аналоговых выходов	10
2.2 Меню контроллера в режиме ПЛК	11
2.2.1 Пункт меню «Точки контроля»	11
2.2.2 Пункт меню «Точки регулирования»	11
2.2.3 Пункт меню «Настройки контроллера»	12
3 Введение в язык функциональных диаграмм	14
3.1 Общие сведения	14
3.2 Основные понятия	14
3.2.1 Контроллер ПЛК	14
3.2.2 Схема и элемент схемы	16
3.2.3 Цепь	16
3.2.4 Сигнал	17
3.2.5 Точка регулирования	17
3.2.6 Точка контроля	17
3.2.7 Сетевые переменные	17
3.3 Ограничения	18
4 Редактор схем FBD2	19
4.1 Назначение	19
4.2 Требования к аппаратно-программным средствам	19
4.3 Установка программы	19
4.4 Запуск программы «Редактор схем FBD»	22
4.5 Главное окно	23
4.6 Строка меню	24
4.6.1 Меню «Файл»	24
4.6.2 Меню «Редактирование»	25
4.6.3 Меню «Вид»	25
4.6.4 Сетка и Курсор	26
4.6.5 Осциллограф	27
4.6.6 Сетевые переменные	27
4.6.7 Настройки программы	27
4.6.8 Меню «Выполнение»	28
4.6.9 Меню «Справка»	28
4.7 Панель инструментов	29
4.8 Панель функциональных блоков	30
4.9 Строка состояния	30
5 Редактирование функциональных диаграмм	31
5.1 Создание новой схемы	31
5.1.1 Вкладка «Основные»	32

5.1.2 Вкладка «Входы»	32
5.1.3 Вкладка «Выходы»	33
5.1.4 Вкладка «Переменные»	34
5.1.5 Вкладка «Выполнение»	35
5.2 Добавление новых элементов на схему	35
5.3 Создание цепей	37
6 Описания элементов	39
6.1 Вход	39
6.2 Выход	44
6.3 Контрольная точка	46
6.4 Логические функции	46
6.4.1 Инверсия (NOT)	47
6.4.2 Логическое "И" (AND)	47
6.4.3 Логическое "ИЛИ" (OR)	47
6.4.4 Логическое "Исключающее ИЛИ" (XOR)	48
6.5 Триггеры	49
6.5.1 RS - триггер	49
6.5.2 D – триггер	50
6.6 Счётчик	51
6.7 Арифметические функции	52
6.7.1 Сложение	52
6.7.2 Вычитание	52
6.7.3 Умножение	52
6.7.4 Деление	53
6.7.5 Абсолютное значение	53
6.8 Битовые операции	53
6.8.1 Побитовое логическое "И"	54
6.8.2 Побитовое логическое "ИЛИ"	54
6.8.3 Побитовое логическое "Исключающее ИЛИ"	54
6.9 Функции регулирования	55
6.9.1 Регулятор температуры	55
6.9.2 Интегратор	55
6.10 Таймеры	56
6.10.1 Таймер TON	56
6.10.2 Таймер ТР	57
6.10.3 Генератор	58
6.11 Остальные элементы	60
6.11.1 Сравнение	60
6.11.2 Вычисление максимума	61
6.11.3 Вычисление минимума	61
6.11.4 Мультиплексор	62
6.11.5 Ограничитель	62
6.12 Элементы оформления схемы	63
6.12.1 Текстовая надпись	63
6.12.2 Графическое изображение	64
7 Сетевые переменные	65
7.1 Назначение	65
7.2 Сеть передачи данных	65
7.3 Настройка сетевых переменных	66

7.4 Использование сетевых переменных	67
7.5 Наладка с использованием редактора схем	70
7.6 Режим прослушивание сети	70
7.7 Упорядочивание точек контроля и регулирования	72
8 Примеры схем	73
8.1 Будильник	73
9 Настройка контроллера по USB	78
9.1 Вкладка «Параметры»	78
9.2 Вкладка «Настройка входов»	80
9.3 Вкладка «Состояние входов и выходов»	82
10 Осциллограф	83
10.1 Элементы окна «Осциллограф»	84
10.2 Использование осциллографа	85
10.3 Выбор области просмотра	86
10.4 Маркеры	87
10.5 «Горячие» клавиши	90
10.6 Панель управления	90
10.7 Просмотр осциллограмм в дополнительных окнах	93
10.8 Отображение нескольких графиков одновременно	97
10.9 Скроллинг графика осциллограммы	99
10.10 Панорамирование графика осциллограммы	99
10.11 Цветовая схема осциллографа	99
11 Точки останова	101
11.1 Назначение	101
11.2 Создание и изменение точки останова	102
12 Библиотека фрагментов	103
12.1 Назначение	103
12.2 Использование библиотеки	104
12.3 Добавление фрагмента в библиотеку	105
12.4 Контекстное меню библиотеки	107
12.5 Перенос библиотеки	108
13 Экранные формы	108
13.1 Назначение	108
13.2 Вкладка «Экраны»	109
13.3 Конструктор экранов	111
13.4 Добавление элементов	112
13.5 Удаление элементов	113
13.6 Редактирование элементов	113
13.7 Общие параметры элементов	114
13.7.1 Управление видимостью элементов	115
13.8 Индивидуальные параметры по типам элементов	116
13.8.1 Элемент «Линия»	116
13.8.2 Элемент «Текст»	116
13.8.3 Элемент «Шкала»	
13.8.4 Элемент «Картинка»	118
13.8.5 Параметры экрана	
13.9 Панель элементов	
13.10 Порядок отображения экранных элементов	
13.11 Завершение редактирования	121

13.12 Отладка экранов	122
14 Формирование таблицы регистров Modbus	122
15 «Горячие» клавиши программы	124

Настоящая часть 4 руководства по эксплуатации содержит сведения для правильной настройки режимов работы и работы контроллера Saturn-PLC (далее - контроллер) в режиме «Программируемый логический контроллер».

Контроллер Saturn-PLC может работать как электронный регулятор систем отопления, ГВС и вентиляции, так и как свободно программируемый логический контроллер (ПЛК). Предварительно надо загрузить в контроллер по сети Интернет с сервера обновлений соответствующее встроенное программное обеспечение (ПО).

В режиме ПЛК контроллер работает в соответствии с программой, предварительно загруженной пользователем в энергонезависимую память. Программа составляется пользователем на языке FBD (язык функциональных диаграмм) в соответствии со стандартом IEC 61131-3. Программа автоматически будет запущена при включении питания контроллера.

«Редактор схем FBD2» является интегрированной средой разработки программного обеспечения для контроллера Saturn-PLC.

Настоящее РЭ содержит сведения для программирования контроллера для работы в режиме «Программируемый логический контроллер».

1 Указания мер безопасности

Внимание! Контроллер содержит цепи с опасным для жизни напряжением 220 В, 50 Гц.

Подключение разъемов контроллера производить только при снятом напряжении питания. Запрещается работа прибора со снятой крышкой корпуса.

Замену встроенного элемента питания контроллера производить только при снятом напряжении питания.

При пусконаладочных работах и эксплуатации необходимо руководствоваться следующими документами:

- «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ);

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭУ);

- «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- действующими на предприятии инструкциями по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.

К эксплуатации контроллера допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию, изучившие руководство по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

2 Система меню контроллера

2.1 Основной экран

Если контроллер предварительно переведен в режим «Программируемый логический контроллер ПЛК», то после первого включения на табло контроллера выводится основной экран в соответствии с созданной пользователем программой. Например, основной экран может быть вот такого вида (рисунок 1).



Рисунок 1 – Пример основного экрана ПЛК

Это экран просмотра так называемых точек контроля, т.е. набора выходных переменных, назначаемых оператором при составлении функциональной схемы во время программирования логики работы контроллера. Например, процент заполнения резервуара или состояние насоса. Точки контроля могут быть как числа, так и графические элементы. Обычно точки контроля представляют собой какие-либо сигналы, например, выходы функциональных элементов, характеризующие работу схемы. Точки контроля служат для просмотра оператором значения сигналов в различных цепях схемы для визуального представления хода процесса работы схемы на экране контроллера.

Точки контроля могут быть просмотрены в отдельном экране в виде списка (пункт «Точки контроля» в меню). Список может занимать несколько экранов, просмотр которых осуществляется кнопками «↑», «↓». Каждая стока списка состоит из названия точки контроля, которое было задано при составлении схемы, и численного значения. Пример показан на рисунке 2.

Точки контроля	\bigtriangledown
Состояние насоса Н1	
0	
Состояние насоса Н2	
уровень в резервуаре А 3,74	
Уровень в резервуаре В	
0,52 Режим работы Н1	
1	

Рисунок 2 – Точки контроля

2.2 Просмотр состояния сигналов контроллера

2.1.1 Состояние сетевого интерфейса

В основном экране для просмотра состояния контроллера, входных и выходных сигналов, состояния сетевого подключения следует нажать кнопки «个», «↓», переход в меню прибора – нажать «→».

Экран состояния контроллера примет следующий вид (рисунок 3).

Время:	ЧΤ	19.09.17	17:15:16
MAC: IP: Маска: Шлюз: DNS: IP автома	00 19 21 1 1 1	D:80:E1:A3: 92.168.1.23 55.255.255 92.168.1.1 92.168.1.1 ски: Нет	40:11 5 .0
Link: F Modbus а Скорость Батарейк	ullDup адрес RS48 а:	olex_100Ba : 48 (3 5: 1152 Ок	seT 0h) 00

Рисунок 3 - Состояние сетевого интерфейса

Параметры сетевого интерфейса Ethernet и RS-485 контроллера.

таолица 1 – просмотр состояния сетевого интерфеиса, интерфеиса к
--

Пункт	Описание
Время	- текущие день, дата, время
MAC	- уникальный идентификатор контроллера (МАС адрес)
IP	- адрес в пределах локальной сети (IP адрес)
Маска	- маска подсети
Шлюз	- IP-адрес основного шлюза в локальной сети
DNS	- IP-адрес сервера DNS (Domain name system)
IP автоматически	- автоматическое назначение контроллеру сетевого IP-адреса (Да/Нет)
Link	- состояние подключения к локальной сети (FullDuplex_100BaseT, FullDuplex_10BaseT, Кабель не подключен)
Modbus адрес	- уникальный адрес в интерфейсе Modbus
Скорость RS485	- скорость передачи данных по интерфейсу RS-485
Батарейка	- состояние встроенного элемента питания CR2032

2.1.2 Состояние дискретных входов

На следующем экране отображаются состояние дискретных входов контроллера.

-	
DIx	Назначение
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	

Рисунок 4 – Состояние дискретных входов контроллера

Таблица 2 – Просмотр состояния дискретных входов контроллера

Пункт	Описание
DIx	- номер {x} дискретного входа;
Назначение	- назначение дискретного входа;
	- состояние сигнала на входе (
	мкнута)

2.1.3 Состояние дискретных выходов

На следующем экране отображаются состояние дискретных выходов контроллера.



Рисунок 5 – Состояние дискретных входов контроллера

Таблица 3 –	Просмотр	состояния	дискретных	выходов	контроллера
,	, , ,		,		, , ,

Пункт	Описание
DOx	- номер {x} дискретного выхода;
Назначение	- назначение дискретного выхода;
	- состояние контактов реле выхода (📥 - замкнуты 🖂 - разо- мкнуты)
Управление	- переход в экран изменения вручную состояния реле DO1-DO11.

2.1.4 Состояние аналоговых датчиков

На следующем экране отображаются состояние аналоговых датчиков контроллера.

Tx	С	Назначение
1.	-13.21	
3.	+65.45	
4. 5.	+70.22	
Alx	(Назначение
1.	2.31	
2.		

Рисунок 6 – Просмотр состояния аналоговых датчиков

Таблица 4 – Просмотр состояния датчиков контроллера

Пункт	Описание
Тх	- номер {x} датчика температуры;
Назначение	- назначение датчика;
°C	- текущее значение температуры в °C;
Alx	- номер {x} аналогового датчика давления;
bar	- текущее значение давления;
Назначение	- назначение датчика.

2.1.5 Состояние аналоговых выходов

На следующем экране отображаются состояние аналоговых выходов контроллера.

AOx	(V	Назначение
1. 2.	0.00 0.00	
Бат	арейка:	3.254 V
Alx	V	mA
1. 2.	0.009	20.032
		Управление≬

Рисунок 7 – Просмотр состояния аналоговых выходов

Таблица 5 – Просмотр состояния аналоговых выходов контроллера

Пункт	Описание
AOx	- номер {x} аналогового выхода;
V	- напряжение на аналоговом выходе, В;
Назначение	- назначение аналогового выхода;
Батарейка	- напряжение встроенного элемента питания CR2032, В.
Alx	- номер {x} аналогового входа;
V	- напряжение на аналоговом входе, В;
mA	- ток на аналоговом входе, мА (подключен внешний резистор 220 Ом);
Управление	- переход в экран изменения вручную значений напряжений AO1-AO2.

2.2 Меню контроллера в режиме ПЛК

В основном экране для перехода в меню нажать на кнопку «→».

Меню	\Leftrightarrow
1. Точки контроля 2. Точки регулирования 3. Настройки контроллера	

Рисунок 8 – Меню основного экрана

Переход по пунктам меню осуществляется кнопками « \downarrow », « \uparrow ». Выход – нажать на кнопку « \leftarrow ».

Меню состоит из следующих пунктов.

Таблица 6 — Описание г	унктов основного меню
------------------------	-----------------------

Пункт меню	Описание
1. Точки контроля	Просмотр численных значений сигналов в точках контроля функциональной схемы
2. Точки регулирования	Ввод вручную численных значений переменных, задающих работу функциональной схемы
3. Настройки контроллера	Настройка общих параметров контроллера

2.2.1 Пункт меню «Точки контроля»

Пункт меню «Точки контроля» позволяет просмотреть значения переменных вида «Точки контроля». Этот набор переменных *задает пользователь* на этапе составления своей программы на языке FBD, т.е. количество и наименование их может быть различным. Пример показан на рисунке 9.

Точки контроля	\bigtriangledown
Состояние насоса Н1	
0 Состояние насоса Н2 1	
Уровень в резервуаре А 3,74	
Уровень в резервуаре В 0,32	
Режим работы Н1 1	

Рисунок 9 – Пример точек контроля

Переход по точкам контроля для их просмотра осуществляется кнопками «↓», «↑». Выход – «←».

2.2.2 Пункт меню «Точки регулирования»

Пункт меню «Точки регулирования» позволяет вручную задать значения точек регулирования. Точки регулирования служат для ввода вручную значений переменных в соответствии с программой, составленной пользователем, т.е. количество и наименование их может быть различным. Точки регулирования представлены в виде списка. Пример показан на рисунке 10.

Точки регулиров.	\bigtriangledown
Порог вкл. Н1 Авария перелива Р1 Порог вкл. Н1-Н2 Порог откл. Н1-Н2 Аварийный НУ	

Рисунок 10 – Пример перечня точек регулирования

Переход по точкам контроля осуществляется кнопками «↓», «↑». Выбор точки регулирования - нажать «→». Выход – «←».

Пользователь вводит значение выбранной точки регулирования. Назначение точки регулирования определяется конкретной функциональной схемой, например, «Порог включения насоса 1» (рисунок 11).

Порог вкл. Н1		
	\bigoplus^{+}	
40.00		
↓ He coxp.	Coxp. 〉	

Рисунок 11 – Пример ввода значения точки регулирования

Увеличение/уменьшение значения осуществляется кнопками «↑», «↓», ввод параметра – нажать «→» в крайнем правом положении «Сохр.», выход без сохранения – нажать «←» в крайнем левом положении «Не сохр.».

2.2.3 Пункт меню «Настройки контроллера»

Пункт меню «Настройки контроллера» служит для настройки параметров контроллера, общих для все режимов и схем подключения, обновление или смены встроенного программного обеспечения контроллера.



Рисунок 12 – Пункт меню «Настройки контроллера»

Пункты меню «Дата и время», «Настройка датчиков», «Настройка Ethernet», «Настройка Modbus», «Обновление ПО», «Смена ПО», «Клавиатура и экран», «Об устройстве» полностью аналогичны режиму «Регулятор отопления, ГВС и вентиляции» (см. руководство по эксплуатации, часть 3).

3 Введение в язык функциональных диаграмм

3.1 Общие сведения

Язык функциональных диаграмм (Function Block Diagram – FBD) – это один из языков программирования для программируемых логических контроллеров (ПЛК), описанных в международном стандарте IEC 61131-3. Хотя данная реализация не полностью совместима с указанным стандартом, однако большинство его требований реализовано.

Язык функциональных диаграмм создан для описания функционирования одного или нескольких, например, соединенных через информационную сеть, логических контроллеров. Язык описывает входящие в состав схемы элементы и соединяющие их цепи.

Язык FBD прост в изучении, нагляден и удобен для прикладных специалистов, не имеющих специальной подготовки в области информатики. Жесткая последовательность выполнения приводит к простой внутренней структуре команд, которая транслируется в быстрый и надежный код.

Основные возможности языка FBD:

- отсутствует зависимость от аппаратуры, возможность применения на любой платформе, где есть компилятор языка С;

- алгоритм оптимизирован для встроенных контроллеров (PIC, AVR, ARM и т.п.);

- вычисление не использует рекурсию, стек данных используется очень экономно;

- поддержка архитектур Big-Endian и Litle-Endian;

- экономное использование оперативной памяти, например, схема из 400 элементов использует только около 1 кбайт ОЗУ;

- широкий диапазон поддерживаемых элементов: логические, арифметические, сравнение, таймеры, триггеры, регулятор, набор элементов может быть легко расширен;

- сохранение промежуточных результатов в энергонезависимой памяти (для триггеров, таймеров, точек регулирования и т.п.);

- поддержка работы по сети Ethernet, ModBus и др.

- базовая поддержка интерфейса с оператором (HMI).

3.2 Основные понятия

3.2.1 Контроллер ПЛК

Контроллер ПЛК — программируемый логический контроллер, представляют собой микропроцессорное устройство, предназначенное для сбора, преобразования, обработки,

хранения информации и выработки команд управления, имеющий конечное количество входов и выходов, подключенных к ним датчиков, ключей, исполнительных механизмов к объекту управления, и предназначенный для работы в режимах реального времени с ограниченным вмешательством человека.

Наиболее часто ПЛК используются для автоматизации технологических процессов, например, поддержания заданной температуры воды в системе отопления.



Типовая структура ПЛК показана на рисунке 13.

Рисунок 13 – Типовая структура ПЛК

ПЛК предусматривает выполнение следующих основных функций:

- выполнение управляющей программы, реализующей алгоритм управления, в среде выполнения (RunTime);
- подключение входных сигналов (input pins) внешних датчиков температуры, давления, дискретных выходов, напряжение и т.п.;
- подключение выходных сигналов (output pins) для управления внешними исполнительными механизмами: выходы реле, сигналы тока или напряжения;
- подключение к информационной сети (network), объединяющей несколько ПЛК и обеспечивающей их совместное функционирование, в том числе передачу входных (input variables) и выходных (output variables) переменных.

На передней панели контроллера имеются цветной графический жидкокристаллический индикатор и кнопки управления «↑», «↓», «→», «←». Встроенный звукоизлучатель расположен внутри корпуса.

При подаче напряжения питания происходит однократная инициализация контроллера и затем выполняется бесконечный рабочий цикл.

Рабочий цикл ПЛК включает 4 фазы:

- чтения значений входных сигналов;

- выполнение программы обработки в соответствии с алгоритмом, заданным пользователем на языке FBD;

- установку значений выходных сигналов;

- вспомогательные операции (обмен данными по информационной сети, вывод на индикатор, прием сигналов кнопок управления и т.п.).

3.2.2 Схема и элемент схемы

Схема на языке FBD - это набор элементов, значений их параметров и соединений (цепей) между элементами.

Элемент схемы - это минимальный функциональный блок, выполняющий определенную операцию (логическую, арифметическую, задержку и т.п.) или обеспечивающий подключение схемы к входным или выходным цепям программируемого контроллера.

Каждый элемент должен иметь уникальное в рамках схемы идентифицирующее его имя.

Элемент может иметь некоторое количество входов (или не иметь) и один или ни одного выхода. Количество входов и выходов зависит от типа элемента.

На графическом изображении элементов входы всегда расположены слева, а выходы справа от элемента. Каждый вход элемента должен быть подключен к цепи, которая соединяет его с выходом другого элемента. Выход элемента может быть подключен к одному или нескольким входам других элементов (в том числе и его собственным входам). Выход элемента может быть никуда не подключен, в этом случае элемент не имеет смысла.

Элементы, которые не имеют выхода обычно используются для обозначения аппаратных выходов программируемого контроллера, выходных сетевых переменных или точек отображения.

Элементы, которые не имеют входа обычно используются для обозначения аппаратных входов программируемого контроллера, входных сетевых переменных или точек регулирования.

Элемент может иметь (или не иметь, это зависит от типа элемента) параметры, влияющие на его функционирование. Параметры имеют фиксированное значение и задаются при разработке схемы.

3.2.3 Цепь

Цепь - это логическая связь между входами и выходами элементов, предназначенная для передачи состояния (значения) сигнала.

Каждая цепь должна быть подключена строго к одному выходу и одному или нескольким входам элементов схемы. Состояние цепи, к которой не подключен ни один выход элемента, является неопределенным. Цепь, которая не подключена ни к одному входу элемента, является не используемой и ее состояние не вычисляется. Аналогично элементам, цепи имеют уникальные в рамках схемы имена. Цепи служат для передачи значений сигналов между элементами схемы.

На графическом изображении схемы цепи изображаются в виде линий, которые соединяют входы и выходы элементов.

3.2.4 Сигнал

Сигнал представляет собой целое число со знаком.

Сигнал может занимать 1, 2 или 4 байта. Сигналы можно использовать для логических операций. При этом значение сигнала, равное 0, интерпретируется как логический "0" (False), а значение сигнала не равное 0 - как логическая "1" (True).

Для входов некоторых элементов важно не само значение сигнала, а факт его нарастания (передний фронт). Такие входы на графическом изображении элемента обозначены наклонной чертой. Факт наличия переднего фронта фиксируется при любом изменении сигнала в большую сторону (S_i > S_{i-1}).

Элементы, выполняющие логические функции, формируют значение сигнала "1" для логической "1" и значение сигнала "0" для логического "0".

3.2.5 Точка регулирования

Точка регулирования является составной частью организации интерфейса контроллера с оператором (Human-Machine Interface HMI). При помощи точек регулирования оператор может установить значения параметров, используемых при работе схемы.

3.2.6 Точка контроля

Точка контроля является составной частью организации интерфейса контроллера с оператором (HMI). При помощи точек контроля оператор может просматривать значения сигналов в различных цепях схемы.

3.2.7 Сетевые переменные

Сетевые переменные служат для обмена данными между контроллерами по информационной сети. В схеме могут быть определены входные и выходные сетевые переменные. Каждая сетевая переменная идентифицируется номером. Значение сигнала, поданное на выходную сетевую переменную, становится доступным через имеющие тот же номер входные сетевые переменные, описанные в схемах на других контроллерах, подключенных к единой информационной сети.

Пример простой схемы, созданной в редакторе FBD, показан на рисунке 14.



Рисунок 14 – Пример схемы, созданной в редакторе FBD

3.3 Ограничения

Используемый алгоритм расчета содержит определенный ряд ограничений:

- элемент не может иметь более одного выхода;

- поддерживается только один тип данных (tSignal), это относится ко всем входам и выходам всех элементов, значениям сигналов цепей, констант. В контроллере используется тип int32. Сигнал может принимать значения в диапазоне от -2147483648 до 2147483647.

4 Редактор схем FBD2

4.1 Назначение

Интегрированная среда разработки «Редактор схем FBD2» является инструментом разработки прикладных программ с использованием языка функциональных диаграмм FBD в соответствии со стандартом IEC 61131-3 и предназначена для написания, отладки и записи программ пользователя во внутреннюю память контроллера.

Программа «Редактор схем FBD2» устанавливается на персональный компьютер.

4.2 Требования к аппаратно-программным средствам

Минимальные системные требования к компьютеру для работы программы «Редактор схем FBD2»:

- тип центрального процессора Intel Core i3;
- тактовая частота процессора 3 ГГц;
- объем оперативной памяти 2 Гб;
- жесткий диск 500 Гб;
- монитор с разрешением не менее 1280х1024 точек;
- интерфейс USB 3;
- интерфейс Ethernet уровня 10/100Base-TX;
- устройства ввода: клавиатура, «мышь»;
- операционная система: Windows 7 или выше.

4.3 Установка программы

Программу «Редактор схем FBD2» можно загрузить с сайта разработчика МНПП Сатурн по ссылке:

https://www.mnppsaturn.ru/fbd2/fbd2setup.exe

Сохранить файл «fbd2setup.exe» на диск компьютера и запустить этот файл. Процедура установки программы типовая и не вызывает сложности.



Выбрать язык «Русский» для сообщений при установке программы и нажать «ОК».

	Выберите язык установки	2
12	Выберите язык, который будет использован в процессе установки:	
	Русский 🗸]
	ОК Отмена]

Следует ознакомиться с лицензионным соглашением на программу, выбрать «Я принимаю условия соглашения» и нажать «Далее».

15 ¹ Установка — Редактор функциональных схем	- 🗆 🗙
Лицензионное Соглашение Пожалуйста, прочтите следующую важную информацию перед тем, продолжить.	как
Пожалуйста, прочтите следующее Лицензионное Соглашение. Вы до принять условия этого соглашения перед тем, как продолжить.	лжны
Copyright (c) 2014, ООО МНПП "Сатурн"	^
Данная лицензия разрешает лицаи, получившим копию данного программного обеспечения и сопутствующей документации (в дальнейшем именуемыми «Трограммное Обеспечение»), безвозмездн использовать Программное Обеспечение без отраничений, включая неограниченное право на использование, копирование, изменение, добавление, публикацию, распространение, сублицензирование и/и продажу копий Программного Обеспечения, также как и лицам, которым предоставляется данное Программное Обеспечение, при соблюдении следующих условий:	о пи
Электринимаю условия соглашения Я не принимаю условия соглашения	
Далее >	Отмена

Указать место на диске, куда будет установлена программа. Рекомендуется оставить место установки по умолчанию и нажать «Далее».

ј 🛃 Установка — Редактор функциональных схем 🛛 – 🗆 🗙
Выбор папки установки В какую папку вы хотите установить Редактор функциональных схем?
Программа установит Редактор функциональных схем в следующую папку.
Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если вы хотите выбрать другую папку, нажмите «Обзор».
C:\Program Files (x86)\fbd2
Требуется как минимум 0,7 Мб свободного дискового пространства.
< <u>Н</u> азад Далее > Отмена

Указать компоненты программы, которые требуется установить на компьютер. Рекомендуется оставить компоненты по умолчанию и нажать «Далее».

15	Установка — Редактор функциональных схем						
Вь	ібор компонентов Какие компоненты должны быть установлены?	Ø					
	Выберите компоненты, которые вы хотите установить; снимите фл компонентов, устанавливать которые не требуется. Нажмите «Дал вы будете готовы продолжить.	ажки с ее», когда					
	Полная установка	¥					
	✓ Редактор схем	3,6 M6					
	Драйвер для САТ500	1,7 M6					
	И Примеры	0,4 M6					
Текущий выбор требует не менее 6,3 Мб на диске.							
	< <u>Н</u> азад Далее >	Отмена					

Указать место на диске, где будут созданы ярлыки для запуска программы. Рекомендуется оставить папку «Пуск» по умолчанию и нажать «Далее».

🖟 Установка — Редактор функциональных схем 🛛 – 🗆 🗙									
Выберите папку в меню «Пуск» Где программа установки должна создать ярлыки?									
Программа создаст ярлыки в следующей папке меню «Пуск».									
Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если вы хотите выбрать другую папку, нажмите «Обзор».									
Редактор FBD2									
<u>Н</u> е создавать папку в меню « Iуск»									
< Назад Далее > Отмена									

Подтвердить правильность выбора параметров установки программы и нажать «Установить».



Процесс установки программы занимает некоторое время. После установки программы на компьютер нажать «Завершить».

ј ^{5ј} Установка — Ред	актор функциональных схем 🛛 – 🗖 💌
Ledaktop cxem	Завершение Мастера установки Редактор функциональных схем установлена на ваш компьютер. Приложение можно запустить с помощью соответствующего значка. Нажиите «Завершить», чтобы выйти из программы установки.
	Завершить

4.4 Запуск программы «Редактор схем FBD»

Для запуска программы «Редактор схем FBD» использовать ярлык «fbd2».



После запуска программы откроется главное окно программы.

4.5 Главное окно

Главное окно программы показано на рисунке 15.

FBD		FBD	- 🗆 🗙
Файл Редактирование Вид Вь	ыполнение Справка		
1 🗟 🖾 🗶 1			
Text (123) 123 (8)	1 = 1 • ↑ •	}	
	DTPRTDTONRDTPTTMU −C		
		🖞 🗔 🗙 📄 🖬 🖬	
		한 Входы САТ-500	□ ^
		(Библиотека фо 0.0.0.0.0.0.0.0.0 0.0.0.0.0.0.0 0.0.0.0.0.0.0	
		월 Выходы САТ-500	
		краны Точки оста 1010110110110	
		Генератор коротких импульсов	
			No caic
5380:5005 100% элементов: 0	цепей: 0 шаг: 0		:

Рисунок 15 - Главное окно программы «Редактор схем FBD»

Вверху окна расположена стока главного меню.

Файл Редактирование Вид Выполнение Справка

Под ней расположена панель инструментов.



Ниже расположена панель функциональных блоков.

Text	123	123)-	-		1	=1-		<u></u>	`	•	•	<u></u>	<u>}</u>	ABS -	>
[]	MIN	MAX	0 MS	D LIM MX MN	- D T - - C	-R T - -S	- D TON- - T	70 TP - T	-⊤ <u>₩</u> - - A	+1 CT -1 -R		dT im		X	101010 010101

Основное место в середине окна находится поле построения схем. Справа расположены вкладки «Библиотека фрагментов», «Точки останова», «Экраны».

А нижней части окна находится строка состояния.

5380:5005 100% элементов: 0 цепей: 0 шаг: 0

4.6 Строка меню

4.6.1 Меню «Файл»

Пункт меню «Файл» служит для действий с файлами схем пользователя: создание, редактирование параметров и сохранение на диск компьютера.



Рисунок 16 - Пункт меню «Файл»

Пункт меню	Описание
Новая схема	Создать новую схему пользователя
Открыть	Загрузить файл схемы с диска компьютера
Недавние схемы	Выбрать схему для загрузки из списка последних просмотренных схем
Сохранить	Сохранить файл схемы на диск компьютера
Сохранить как	Сохранить файл схемы на диск компьютера с новым именем
Параметры схемы	Перейти к редактированию параметров схемы
Таблица адресов Modbus	Сформировать таблицу адресов регистров Modbus для текущей схемы
Печать схемы	Направить схему на печать на принтер
Завершить работу	Выйти из программы

Таблица 7 – Пункты меню «Файл»

4.6.2 Меню «Редактирование»

Пункт меню «Редактирование» служит для копирования элементов схемы, выравнивания их расположения по оси X и Y.

5	Отменить	Ctrl+Z
~	Выполнить	Ctrl+Y
	Копировать	Ctrl+C
Ĉ	Вставить	Ctrl+V
P	Удалить	Del
P	Добавить в библиоте	ку Ctrl+L
	Выровнить по горизо	онтали
	Выровнить по вертик	сали
x	Выделить всё	Ctrl+A

Рисунок 17 - Пункт меню «Редактирование»

Пункт меню	Описание
Отменить	Отмена последней команды (действия) при редактировании
Выполнить	Выполнить последнюю команду (действие) при редактировании
Копировать	Копировать в буфер программы выбранные элементы и цепи
Вставить	Вставить на схему элемент из буфера программы
Удалить	Удалить выбранный элемент из схемы
Добавить в биб- лиотеку	Добавить созданный в программе фрагмент схемы в библиотеку
Выровнять по горизонтали	Расположить выбранные элементы в одну линию по горизонтали
Выровнять по горизонтали	Расположить выбранные элементы в одну линию по вертикали
Выделить все	Выбрать все элементы схемы

4.6.3 Меню «Вид»

Пункт меню «Вид» позволяет редактировать параметры отображения схемы. Этот пункт меню служит для изменения масштаба отображения рабочей области схемы, включения сетки и курсора, просмотра сигналов во время эмуляции с помощью окна «Осциллограф», просмотра сетевых переменных, а также настройки вида отображения объектов.



Рисунок 18 - Пункт меню «Вид»

Пункт меню	Описание
Крупнее	Увеличить масштаб рабочей области схемы
Мельче	Уменьшить масштаб рабочей области схемы
100%	Установить масштаб рабочей области схемы 100%
Показать все	Вывести на рабочую область все элементы схемы
Сетка	Включить/выключить сетку на рабочей области схемы
Курсор	Включить/выключить курсор на рабочей области схемы
Осциллограф	Вызов отладочного окна «Осциллограф»
Сетевые переменные	Просмотр информации о принятых сетевых переменных
Боковая панель	Скрыть/показать боковую панель основного экрана
Настройки программы	Задать цвет объектам на схеме, вид отображения объектов

```
Таблица 9 – Пункты меню «Вид»
```

4.6.4 Сетка и Курсор

Сетка и *Курсор* служат для удобства позиционирования элементов схемы. Во время редактирования все объекты схемы привязываются к шагу сетки. Курсор отображается в виде пересекающихся линий.

4.6.5 Осциллограф

«Осциллограф» представляет собой дополнительное отладочное окно, в котором отображаются результаты выполнения программы во встроенном отладчике. Подробнее – см. раздел ниже.

4.6.6 Сетевые переменные

После выбора пункта меню откроется окно, в котором отображается таблица со списком полученных по сети переменных. Подробнее – см. раздел ниже.

4.6.7 Настройки программы

Окно «Настройки» позволяет пользователю задать цвет объектам на схеме, вид отображения объектов.

Настройки								
Цвет				_				
Элемент:		Контакт:						
Название элемента:		Метка:						
Выбранный элемент:		Текст метки:						
Цепь:		Сетка:						
Не подключенная цепь:		Курсор:						
Выбранная цепь:		Фон:						
Вид								
🗌 Разрешить скрывать гл	лавное мен	ю клавишей Alt						
🗌 Курсор по умолчанию в	ключен							
Сетка по умолчанию включена								
По умолчанию		🗸 ОК	🗙 Отмена					

Рисунок 19 - Окно «Настройки»

Таблица 10 – Пункты меню «Настройки»

Пункт меню	Описание
Цвет	 позволяет задать цвет каждого объекта на схеме или вы- брать цвет по умолчанию. Отдельно задается цвет элемента схемы, его название и подсветка выбранного элемента. Также отдельно задается цвет цепи схемы, в том числе не подклю- ченной к элементам, и подсветка выбранной цепи. Задается цвет контактов элемента, цвет фона и текста метки контроль- ной точки, а также цвет сетки, курсора и фона окна построе- ния схемы.

Разрешить скрывать главное меню клави- шей Alt	- при установке «галочки» строку главного меню можно скры- вать клавишей Alt.
Курсор по умолча-	- при установке «галочки» курсор будет отображаться при за-
нию включена	пуске программы.
Сетка по умолчанию	- при установке «галочки» сетка будет отображаться при за-
включена	пуске программы.
По умолчанию	 - кнопка для установки всех параметров в соответствии с реко- мендуемыми настройками.

4.6.8 Меню «Выполнение»

Пункт меню «Выполнение» служит для запуска встроенного симулятора работы программы, составленной пользователем, предназначенной для записи в память программируемого логического контроллера.

11 2 101010 010101	Записать в контролле	p Ctrl+F9
	Шаг	F8
	Выполнять	F9
×	Сброс	Ctrl+F2

Рисунок 20 - Пункт меню «Выполнение»

Пункт меню	Описание		
Записать в кон- троллер	Компилировать – команда выполнения операций по проверке и оп- тимизации схемы, формирования выходного двоичного файла для записи в контроллер.		
Шаг	Выполнить один шаг расчета схемы (выполнение «по шагам»)		
Выполнять	Циклическое выполнение расчета схемы		
Сброс	Останов расчета схемы и сбросить результаты в начальное состоя- ние		

Таблица 11 – Пункты меню «Выполнение»

4.6.9 Меню «Справка»

Пункт меню «Справка» служит для просмотра справочной документации по программе, проверке наличия новой версии.



Рисунок 21 - Пункт меню «Справка»

Таблица 12 – Пункты меню «Справка»

Пункт меню	Описание
Справка	Просмотр встроенного руководства оператора
Содержание	Просмотр оглавления руководства оператора
Видеоматериалы	Ссылка на просмотр видеоуроков на Youtube по работе с кон- троллером
История версий	Просмотр списка версий программы и основных внесенных изменений
Проверить наличие обновлений	Загрузка последней версии программы с сайта МНПП Сатурн
О программе	Просмотр информации о изготовителе программы

4.7 Панель инструментов

Панель инструментов содержит наиболее часто используемые команды для работы со схемой.

Изображение	Описание
	Открыть новый файл со схемой
	Сохранить изменения схемы в файл на диск компьютера
\geq	Перейти к настройкам параметров схемы
N	Режим редактирования цепей и элементов
1	Режим рисования цепей
A	Упорядочивание точек контроля и регулирования для отображения их на индикаторе контроллера

Таблица 13 – Действия панели инструментов

4.8 Панель функциональных блоков

Панель функциональных блоков содержит набор доступных элементов для построения схемы пользователя.



Рисунок 22 - Панель функциональных блоков

Здесь же размещена панель команд симулятора.

Сонования – Компилировать – команда выполнения операций по проверке и оптимизации схемы, формирования выходного двоичного файла для записи в контроллер.

4.9 Строка состояния

В строке состояния внизу главного окна отображаются текущие координаты курсора, масштаб, общее количество элементов и цепей, текущий номер шага работы симулятора и наименование выбранного элемента или цепи.



Рисунок 23 - Срока состояния главного окна

5 Редактирование функциональных диаграмм

5.1 Создание новой схемы

В меню выбрать пункт «Файл/Новая схема». Откроется окно с параметрами схемы.

	Параметры	? ×
Проект Название Пример1	Версия	\$
🛞 Основные 🔳 Входы 🞯 Выходь	и 📎 Переменные 🕨 Выполнение	
Модель контроллера Контроллер САТ-500 Версия драйвера: 1.2	Настр контрол	ойка лера
Значение сигнала int8 int16 () int32	Ограничения Размер RAM 16384 Размер ROM 16128	
Индекс элемента 8 бит 16 бит	Глубина стека 128 ✔ Поддержка НМІ	
	✓ ок	🗙 Отмена

Рисунок 24 – Окно параметров схемы

В верхней части окна в поле «Название» вводят тестовое имя схемы (проекта) и номер версии. Эта информация будет отображаться на дисплее контроллера, например, как показано на рисунке 24. Надпись отображается если не было создано графических экранных форм.



Рисунок 25 – Пример основного экрана

5.1.1 Вкладка «Основные»

На вкладке «Основные» вводят общие параметры проекта.

Таблица 14 – Общие параметры проекта

Параметр	Описание
Модель контроллера	Выбрать модель программируемого контроллера или не ис- пользовать, если не подключен контроллер
Значение сигнала	Выбрать разрядность чисел сигналов (8,16,32 бит), целое, если выбран «Не использовать»
Индекс элемента	Выбрать разрядность индекса элемента (8,16 бит), если вы- бран «Не использовать»
Размер RAM	Задать размер ОЗУ программируемого контроллера, байт
Размер ROM	Задать размер ПЗУ программируемого контроллера, байт
Глубина стека	Задать размер стека, байт
Поддержка НМІ	Установить переключатель для использования точек контроля или регулирования

Примечание - Если выбран тип контроллера, то параметры сигналов и ограничения устанавливаются по умолчанию для данного типа контроллера и не подлежат изменению.

5.1.2 Вкладка «Входы»

На вкладке «Входы» приведен список входных «Вход» каналов контроллера. Для контроллера этот перечень приведен на рисунке 25.

Входами контроллера могут быть как физические входные линии DIO-DI11, T1-T5, AI1-AI2, так и внутренние сигналы контроллера (данные часов реального времени, неисправности по входам T1-T5, AI1-AI2).

В поле «Название» можно задать произвольный текст, относящийся к этому входу, например, назначение цепи.

				Параметры ?	x
- 0	Inoe	ekt			
				Popping	
	паз	звание		версия	
	I Ipi	имер1			
	0	сновище 💌 Входы	BL BL		
(Q.)					
	lō	Вход		Название	^
	0	Дискретный вход DI1			
	1	Дискретный вход DI2			
	2	Дискретный вход DI3			
	3	Дискретный вход DI4			
	4	Дискретный вход DI5			
	5	Дискретный вход DI6			
	6	Дискретный вход DI7			_
	7	Дискретный вход DI8			_
	8	Дискретный вход DI9			_
	9	Дискретный вход DI10			
1	10	Температура Т1			
1	11	Температура Т2			
1	12	Температура Т3			
1	13	Температура Т4			~
Настройки					
B>	юд	, не имеет настроек			
	_				
				🗸 ОК 🛛 🗶 Отмена	1

Рисунок 26 - Вкладка «Входы»

5.1.3 Вкладка «Выходы»

На вкладке «Выходы» приведены списки выходных «Выход» каналов контроллера. Для контроллера этот перечень приведен на рисунке 26.

Выходами контроллера могут быть как физические выходные линии (реле) DO0-DO11, выходы цифро-аналогового преобразователя AO1, AO2, так и внутренние сигналы контроллера (встроенный звукоизлучатель).

В поле «Название» можно задать произвольный текст, относящийся к этому выходу, например, назначение цепи.

		Параметры ?	×		
- Dog	ект				
	2020	Percen			
	звание	Берсия			
	ример і				
ැදී 0	Основные 💷 Входы 🥶 Вы	аходы 📎 Переменные 🕨 Выполнение			
N₽	Выход	Название	~		
0	Дискретный выход D01				
1	Дискретный выход DO2				
2	Дискретный выход DO3				
3	Дискретный выход DO4				
4	Дискретный выход DO5				
5	Дискретный выход DO6				
6	Дискретный выход DO7		_		
7	Дискретный выход DO8		_		
8	Дискретный выход DO9		_		
9	Дискретный выход DO10		_		
10	Дискретный выход DO11		_		
11	Аналоговый выход АО1		-		
12	Аналоговый выход АО2				
13					
Настройки					
Вых	од не имеет настроек				
			_		
		🗸 ОК 🕺 Отмена	3		

Рисунок 27 – Вкладка «Выходы»

5.1.4 Вкладка «Переменные»

На вкладке «Переменные», при необходимости, задаются параметры сетевых переменных.

Параметр	Описание	
Разрешить	Разрешить прием и передачу значений переменных по ло- кальной сети Ethernet	
UDP порт	Указать номер UDP порта контроллера, используемый для обмена переменными	
Идентификатор группы	Указать идентификатор группы контроллеров, который дол- жен быть одинаковым у всех входящих в группу	

Таблица 15 – Параметры сетевых переменных

🛞 Основные 🔳 Входы 🔕 Вы	ыходы 📎 Переменные	Выполнение	
Сетевые переменные в режиме в	ыполнения проекта		
Разрешить обмен сетевыми г	переменными		
UDP порт			
3301			
Идентификатор группы			
8			

Рисунок 28 – Вкладка «Переменные»

5.1.5 Вкладка «Выполнение»

На вкладке «Выполнение» необходимо указать длительность шага в мс при эмуляции в пошаговом режиме.

🛞 Основные	💷 Входы	🞯 Выходы	📎 Пер	еменные	Þ	Выполнение	
Длительность шага, при пошаговом выполнении схемы, мс							
32			\$				

Рисунок 29 - Вкладка «Выполнение»

5.2 Добавление новых элементов на схему

Добавление новых элементов на схему производится выделением требуемого элемента на панели функциональных блоков (кратки нажатием левой кнопки мыши на выбранном элементе) и указанием на рабочей области поле его места размещения. Курсор в режиме добавления элементов принимает особый вид. Таким образом элементы «перетаскиваются» на рабочую область.

Можно добавить несколько одинаковых элементов подряд, нажимая левую кнопку мыши. Нажать Esc для отмены режима добавления.

Можно добавлять целые фрагменты схем из библиотеки фрагментов. Библиотека заполняется пользователем.



Рисунок 30 – Добавление новых элементов на схему

Элементы можно перемещать по рабочей области. Для этого выделяют левой кнопкой мыши требуемый элемент, он изменяет свой цвет на зеленый и появляется пунктирная рамка, и удерживая левую кнопку мыши, перемещают элемент в требуемое место. Если выделить несколько элементов или все, то также можно их переместить. Выбранный элемент можно скопировать в буфер, нажав Ctrl+C или выбрав в меню Редактирование\Копировать, а затем вставить на схему, нажав Ctrl+V или выбрав в меню Редактирование\Вставить.



Рисунок 31 – Перемещение элементов по рабочей области

Масштабирование схемы осуществляется вращением колеса мыши; сдвиг «влевовправо» - при удерживании Shift и вращении колеса мыши; сдвиг «вверх-вниз» - при удерживании Alt и вращении колеса мыши. Нажать А для подгонки масштаба по границам схемы — «показать все».
Выбор группы элементов осуществляется перемещением указателя мыши при нажатой левой кнопке.

Удалить выбранный элемент или группу элементов можно нажав Del.

5.3 Создание цепей

Входы и выходы элементов соединяются друг с другом линиями - цепями. Каждая цепь имеет свое уникальное имя, например, net 00001.

На графическом изображении элементов входы всегда расположены слева, а выходы справа от элемента. Каждый вход элемента должен быть подключен к цепи, которая соединяет его с выходом другого элемента. Выход элемента может быть подключен к одному или нескольким входам других элементов (в том числе и его собственным входам). Выход элемента может быть никуда не подключен, в этом случае элемент не имеет смысла.

Элементы, которые не имеют выхода обычно используются для обозначения аппаратных выходов программируемого контроллера, выходных сетевых переменных или точек отображения.

Элементы, которые не имеют входа обычно используются для обозначения аппаратных входов программируемого контроллера, входных сетевых переменных или точек регулирования.

Неподключенные входы элемента обозначаются «крестиком».



Рисунок 32 - Неподключенные входы элемента

Чтобы нарисовать цепь надо переключиться в режим рисования цепей . Переместить курсор мыши в начальную точку, обозначенную крестиком, нажать левую кнопку мыши. Появится соединительная линия, идущая из начальной точки. Перемещая курсор вести линию до второй конечной точки. Линия цепи привязана к шагу сетки. Для поворота линии с шагом 90° следует нажать левую кнопку мыши. Для окончания рисования линии нажать Esc два раза.



Рисунок 33 – Создание цепи схемы

Каждая цепь должна быть подключена строго к одному выходу и одному или нескольким входам элементов схемы.

Цепи могут соединяться друг с другом или пересекаться без соединения. Для соединения цепей следует выбрать в качестве начальной или конечной точки требуемую цепь. Появится знак соединения – точка на линии.

В случае перемещения элемента также происходит автоматическое перемещение всех цепей, подключенных к этому элементу. Перемещение отдельно линий от элементов не предусмотрено.



Рисунок 34 - Перемещение элемента схемы

Цепь состоит из горизонтальных и вертикальных линий — сегментов. Каждый сегмент цепи может быть удален в отдельности. Для этого следует выбрать требуемый сегмент и два раза быстро нажать левую кнопку мыши. Сегмент будет выделен цветом. Затем нажать Del.





Состояние цепи, к которой не подключен ни один выход элемента, является неопределенным. Цепь, которая не подключена ни к одному входу элемента, является не используемой и ее состояние не вычисляется.

Аналогично элементам, цепи имеют уникальные в рамках схемы имена. Цепи служат для передачи значений сигналов между элементами схемы.

SRC1		0	R1										
0	\rightarrow	 	1					(DU	Τ1			
					 	_	\langle		No) C	al	C	
SRC2	` 1						~						
0	\rightarrow			_									
	/												

Рисунок 36 – Входы и выходы элемента

6 Описания элементов

6.1 Вход

Элемент «Вход» позволяет организовать связь с внешними сигналами.

Элемент имеет один выходной контакт. Входов у элемента нет. Элемент является источником значения сигнала для других подключенных к нему элементов. В зависимости от настроек, элемент может выполнять четыре разные функции:

1) Связь с входным контактом контроллера



Рисунок 37 - Элемент «Вход»

В этом случае у элемента имеется один параметр - номер контакта контроллера. Выходное значение сигнала элемента зависит от номера контакта и особенностей аппаратной реализации контроллера. Обычно используется для получения значений подключенных дискретных входов, датчиков температуры, давления, АЦП и т.п. Активное состояние дискретного входа (замкнут, подано напряжение) должно соответствовать значению сигнала "1".

Назначение	Значение сигнала	
ОКонстанта	3	
	Входной контакт	
• Входной контакт	1: Дискретный вход DI2	~
Входная переменная	1: Дискретный вход DI2 2: Дискретный вход DI3 3: Дискретный вход DI4	^
О Точка регулирования	 4: Дискретный вход DI5 5: Дискретный вход DI6 6: Дискретный вход DI7 	
	 7: Дискретный вход DI8 8: Дискретный вход DI9 9: Дискретный вход DI10 	

Рисунок 38 – Параметры входного контакта

В поле «Значение сигнала» необходимо ввести значение, которое будет использоваться при отладке создаваемой программы.

Для контроллера можно выбрать связь со следующими входными контактами:

Таблица 16 – Выбор входного контакта

Наименование	Описание
Дискретный вход DI1 — DI10	Подключение к входным контактам DI1 – DI10 контроллера. Входы DI1 – DI10 предназначены для подключения без потенциальных (замкнуто/разомкнуто) выходов внешних приборов. Состоянию

Наименование	Описание
	«разомкнуто» соответствует значение сигнала 0, состоянию «за- мкнуто» соответствует значение сигнала 1.
Температура Т1 – Т5	Подключение к входам T1 – T5 контроллера. Входы T1 – T5 пред- назначены для подключения датчиков температуры. Контроллер поддерживает различные типы датчиков температуры, входы должны быть предварительно настроены для использования дат- чика соответствующего типа. Выходной сигнал элемента прини- мает значение температуры с масштабным коэффициентом 100. Пример:
	измеренная температура 36.6 — значение сигнала 3660,
	измеренная температура -73.1 — значение сигнала -7310.
Аналоговый вход Al1, Al2	Значение аналогового входа AI1 или AI2 с учетом настроек входа и масштабного коэффициента 100.
RTC-Час	Значение текущего часа встроенных часов контроллера, диапазон значений: 023
RTC-Минута	Значение текущей минуты встроенных часов контроллера, диапа- зон значений: 059
RTC-Секунда	Значение текущей секунды встроенных часов контроллера, диапа- зон значений: 059
RTC-День месяца	Значение номера текущего дня встроенных часов контроллера, диапазон значений: 131
RTC-Месяц	Значение текущего месяца встроенных часов контроллера, диапа- зон значений: 112
RTC-Год	Значение текущего года встроенных часов контроллера, пример: 2018
RTC-День недели	Значение текущего дня недели встроенных часов контроллера, диапазон значений:
	1 (понедельник) 7 (воскресенье)

2) Константа



Рисунок 39 – Элемент «Константа»

В этом случае у элемента имеется один параметр - значение константы. Выходное значение сигнала элемента всегда соответствует значению параметра (константе).

Назначение	Значение сигнала
• Константа	5
О Входной контакт	
О Входная переменная	
О Точка регулирования	

Рисунок 40 – Параметры константы

3) Точка регулирования



Рисунок 41 – Элемент «Точка регулирования»

Точка регулирования необходима для реализации возможности корректировки значений настроек, используемых при вычислении схемы. В отличие от константы, значение выходного сигнала элемента может быть изменено оператором при помощи кнопок управления контроллера в меню «Точки регулирования». Точки регулирования позволяют задавать значения изменяемых параметров, используемых при работе пользовательской программы.

Точка регулирования имеет параметры:

Наименование	Значение сигнала по умолчанию.
Текстовая подпись	Текстовая строка с описанием, отображаемым на экране кон- троллера. Символ «\» используется для создания иерархических меню. Символы до разделителя образуют меню первого уровня, пример: строки «Сигнал\Час», «Сигнал\Минута», «Сигнал\Се- кунда» приведут к созданию иерархического меню: Сигнал Час Сигнал Секунда
Нижний предел	Минимальное значение сигнала при изменении вручную
Верхний предел	Максимальное значение сигнала при изменении вручную
Шаг регулирова- ния	Шаг изменения параметра при его изменении вручную
Делитель	Значение, используемое как делитель значения сигнала при его отображении в меню контроллера и при чтении/записи значения по протоколу Modbus

Таблица 17 – Параметры точки регулирования

Назначение	Значение сигнала 3	
Ondirenting	Текстовая подпись	
🔘 Входной контакт	Защита по току	
О Входная переменная	Нижний предел 1	Верхний предел 3
• Точка регулирования	Делитель 1 У	Шаг регулирования 1

Рисунок 42 – Параметры точки регулирования

Значение точек регулирования может быть изменено через меню «Точки регулирования» контроллера. Порядок отображения точек регулирования в меню контроллера мо-

жет быть изменен при помощи функции 💷 «Упорядочить точки контроля и регулирования».

Кроме того, чтение и запись значений точки регулирования доступно через протокол Modbus RTU (интерфейс RS485) или Modbus TCP (интерфейс Ethernet).

4) Входная сетевая переменная





Имеется возможность подключения контроллера в информационную сеть, которая объединяет несколько однотипных или разнородных контроллеров. Такая сеть может быть построена с использованием интерфейсов Ethernet, RS-485, CAN и т.п. Значение выходного сигнала соответствует значению, полученному от другого контроллера по информационной сети.

Назначение	Значение сигнала
ОКонстанта	3
	Номер переменной
🔘 Входной контакт	0
Входная переменная	
<u>○-</u>	
О гочка регулирования	

Рисунок 44 – Параметры входной сетевой переменной

У этого элемента два параметра:

Таблица 18 – Параметры входной переменной

Наименование	Описание
Значение сигнала	Значение по умолчанию
Номер переменной	Номер сетевой переменной

Сетевые переменные служат для организации совместного функционирования нескольких контроллеров в рамках одной сети Ethernet. Контроллеры могут обмениваться значениями по сети. Для передачи данных другим контроллерам используется элемент «Выходная сетевая переменная» (описание ниже), а для приема данных от других контроллеров используется элемент «Входная сетевая переменная». У связанных между собой сетевых переменных должен быть одинаковый номер.

Для передачи значений по сети используются широковещательные пакеты UDP.

Последние полученные по сети значения переменных сохраняются в энергонезависимой памяти и доступны в дальнейшем при возникшей неисправности сети, в том числе после выключения и включения контроллера. Значение сетевой переменной "по умолчанию" используется после загрузки новой программы в контроллер до получения нового значения переменной из сети.

Для редактирования свойств элемента следует быстро нажать два раза на левую кнопку мыши на выбранном элементе. Откроется окно свойств элемента.

нтакты				
Контакт	Цепь		Назначение	
Выход	net00001			
c				2
Назначение О Константа		Знач 3 Вхо,	чение сигнала дной контакт	
Входной ко	онтакт	1:		¥
🔵 Входная пе	еременная			
🔾 Точка регу	лирования			

Рисунок 45 – Параметры сетевой переменной

Наименование	Описание
Имя	Текстовое имя элемента для отображения на схеме
Контакты	Список цепей, подключенных к входам и выходам элементов
Назначение	Тип входа: константа, входной контакт контроллера, входная се- тевая переменная, точка регулирования.

Таблица 19 – Редактирование свойств элемента

6.2 Выход

Элемент «Выход» позволяет организовать связь с внешними сигналами. Элемент имеет один входной контакт. Выходов у элемента нет. В зависимости от настроек, элемент может выполнять две разные функции:

1) Связь с выходным контактом контроллера



Рисунок 46 – Элемент «Выход»

У элемента имеется один параметр - номер выходного контакта контроллера. Интерпретация входного значения зависит от особенностей аппаратной реализации на конкретном контроллере. Обычно используется для управления дискретными и аналоговыми выходами контроллера.

Назначение	Выход контроллера	
Выходной контакт	0: Дискретный выход DO1	×
Выходная переменная	0: Дискретный выход DO1 1: Дискретный выход DO2 2: Дискретный выход DO3	^
	 З: Дискретный выход DO4 4: Дискретный выход DO5 5: Дискретный выход DO6 	
	6: Дискретный выход DO7 7: Дискретный выход DO8	
	 выход DO9 дискретный выход DO10 дискретный выход DO11 	
	11: Аналоговый выход АО1	

Рисунок 47 – Параметры выхода

Для контроллера можно выбрать связь со следующими выходными контактами.

Наименование	Описание
Дискретный выход DO1 – DO11	Подключение к выходным контактам DO1 – DO11 контроллера. Дискретные выходы DO1 – DO11 предназначены для подключения цепей управления магнитными пускателями, регулирующими кла- панами, световыми и звуковыми индикаторами.

Таблица 20 – Выходные контакты контроллера

Наименование	Описание
	Значение сигнала равное 0 приводит к отключению (размыканию) выхода. Сигналы с другими значениями приводят к включению (за- мыканию) выхода.
Аналоговый вы- ход АО1, АО2	Управление значением напряжения на аналоговых выходах AO1, AO2 контроллера.
	Значение напряжения на аналоговых выходах АО1, АО2 контрол- лера (в вольтах) соответствует значению поданного на вход эле- мента сигнала, деленного на коэффициент 100. Пример: значение сигнала 594 — выходное напряжение 5.94В. Диапазон допустимых значений сигнала: 01000.
	Для формирования полной шкалы выходных напряжений от 0 до 10 вольт необходимо подать питание контроллеру от сети 220 В, 50 Гц или от источника постоянного напряжения 24 В.
	Внимание! Питания от порта USB недостаточно для формирования полной шкалы выходных напряжений аналоговых выходов.
Звуковой сиг- нал	Управление включением встроенного звукового сигнала контрол- лера. Значение сигнала равное 0 приводит к отключению звукового сигнала. Сигналы с другими значениями приводят к включению зву- кового сигнала

2) Выходная сетевая переменная



Рисунок 48 – Элемент «Выходная сетевая переменная»

Сетевые переменные служат для организации совместного функционирования нескольких контроллеров в рамках одной сети Ethernet. У элемента имеется один параметр номер выходной сетевой переменной. Значение поданного на вход элемента сигнала передается по информационной сети Ethernet и доступно на других контроллерах через элемент "Входная сетевая переменная". Не рекомендуется иметь в рамках одной схемы элементы "Входная сетевая переменная" и "Выходная сетевая переменная" с одинаковыми номерами.

Назначение О Выходной контакт Выходная переменная	Номер переменной

Рисунок 49 – Параметры выходной сетевой переменной

6.3 Контрольная точка

Элемент «Контрольная точка» имеет один входной контакт. Выходов у элемента нет.



Рисунок 50 – Элемент «Контрольная точка»

Контрольные точки необходимы для отображения значений сигналов при тестировании схемы и вывода сигнала на осциллограмму. Кроме того, при выполнении программы значения контрольных точек отображаются в меню «Точки контроля» контроллера и доступны для просмотра пользователем. Значения контрольных точек также доступны через регистры Modbus.

АВЕL 1 онтакты Контакт Цепь Назначение Вход "1" net00012	1мя			
онтакты Контакт Цепь Назначение Вход "1" net00012	LABEL 1			
онтакты Контакт Цепь Назначение Вход "1" net00012				
Контакт Цепь Назначение Вход "1" net00012	онтакты			
Вход "1" net00012	Контакт	Цепь	Назначение	
	Вход "1"	net00012		
	•		III	
	Текстовая под	пись		
Текстовая подпись	Звенит			
Текстовая подпись Звенит	Делитель			
Текстовая подпись Звенит Делитель	1	-		

Рисунок 51 – Параметры контрольной точки

Контрольная точка имеет текстовую подпись и значение делителя. Текстовая подпись используется для обозначения контрольной точки в меню «Точки контроля» контроллера. Значение делителя используется при отображении значения контрольной точки меню и чтении ее значения по протоколу Modbus. Порядок точек контроля в меню контрол-

лера может быть изменен при помощи функции 🤐 «Упорядочить точки контроля и регулирования».

6.4 Логические функции

Функциональные блоки логических функций И, ИЛИ, НЕ, Исключающее ИЛИ представляют собой такие функции, у которых все переменные и сама функция могут принимать значения только 0 и 1.

6.4.1 Инверсия (NOT)

Элемент выполняет функцию логической инверсии «НЕ» (NOT). Элемент имеет один вход и один выход.



Рисунок 52 – Элемент «НЕ» (NOT)

Таблица	а истинности элемента NO	Т
raomage		

Вход	Выходной сигнал
Логический "0"	1
Логическая "1"	0

6.4.2 Логическое "И" (AND)

Элемент выполняет логическую функцию «И» (AND). Элемент имеет два входа и один выход. Элемент имеет настройку инвертирования выходного сигнала.



Рисунок 53 – Элемент «И» (AND)

Таблица	истинности АМ	ID
---------	---------------	----

Вход 1	Вход 2	Выход	Инвертированный выход
Логический "0"	Любое значение	0	1
Любое значение	Логический "0"	0	1
Логическая "1"	Логическая "1"	1	0

6.4.3 Логическое "ИЛИ" (OR)

Элемент выполняет логическую функцию «ИЛИ» (OR). Элемент имеет два входа и один выход. Элемент имеет настройку инвертирования выходного сигнала.



Рисунок 54 – Элемент «ИЛИ» (OR)

Таблица истинности OR

Вход 1	Вход 2	Выход	Инвертированный выход
Логический "0"	Логический "0"	0	1
Логическая "1"	Любое значение	1	0
Любое значение	Логическая "1"	1	0

6.4.4 Логическое "Исключающее ИЛИ" (XOR)

Элемент выполняет логическую функцию «Исключающее ИЛИ» (XOR). Элемент имеет два входа и один выход. Элемент имеет настройку инвертирования выходного сигнала.

	XOR1	XOR2
×	=1	 × =1
×		× ^

Рисунок 55 – Элемент «Исключающее ИЛИ» (XOR)

аблица истинност	u XOR		
Вход 1	Вход 2	Выход	Инвертированный выход
Логический "0"	Логический "0"	0	1
Логическая "0"	Логическая "1"	1	0
Логическая "1"	Логический "0"	1	0
Логическая "1"	Логическая "1"	0	1

Т

Логические элементы И, ИЛИ, исключающее ИЛИ имеют настройку инвертирования выходного сигнала. Следует установить «галочку» в поле «Инвертированный выход» для инверсии сигнала логического элемента.

	Э	лемент	>
мя			
AND 1			
онтакты			
Контакт	Цепь	Назначение	
Вход "1"	не подключен		
Вход "2"	не подключен		
Выход	не подключен		
<			



6.5 Триггеры

Функциональные блоки триггеров обладают способностью длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов.

6.5.1 RS - триггер

RS-триггер имеет два входа (R-Reset и S-Set) и один выход (Q).





RS-триггер, сохраняет своё предыдущее состояние при неактивном состоянии обоих входов (сигнал логического "0") и изменяет своё состояние при подаче на один из его входов сигнала логической "1". Пока на входы R и S подан сигнал логический "0", выход Q находится в неизменном состоянии. Если на вход S (Set) подать сигнал логическая "1", то сигнал на выходе Q принимает значение "1". Если на вход R (Reset) подать сигнал логическая "1", то сигнал на выходе Q принимает значение "0". При переводе сигнала на входе S или R в состояние логического "0", сигнал на выходе Q сохраняет своё предыдущее значение. При подаче на оба входа S и R сигнала логическая "1" состояние выхода Q не определено. Элемент имеет настройку инвертирования выходного сигнала.

S	R	Qnext	Действие
Логический "0"	Логический "0"	Q	Хранение
Логическая "0"	Логическая "1"	0	Сброс
Логическая "1"	Логический "0"	1	Установка
Логическая "1"	Логическая "1"	-	Не разрешено

Таблица истинности RS-триггера

Каждый раз, когда триггер изменяет своё состояние, новое значение сохраняется в энергонезависимой памяти. При инициализации схемы, ранее сохранённые значения триггера восстанавливаются.

Элемент				x
Имя				
RSTRG1				
онтакты				
Контакт	Цепь	Назначение		
Вход "R"	net00001	сброс		
Вход "S"	net00002	установка		
Выход	net00003			
<				
		🗸 ок	X Cancel	

Рисунок 58 – Параметры элемента «RS-триггер»

6.5.2 D – триггер

Элемент D - триггер имеет два входа (D-Data и C-Clock) и один выход (Q).



Рисунок 59 – Элемент «D - триггер»

D - триггер при положительном перепаде (нарастании) сигнала на входе С запоминает состояние входа D и выдаёт его на выход Q. При отсутствии положительного перепада на входе C, состояние выхода Q сохраняется постоянным.

Таблица истинности D-триггера

D	С	Qnext	Действие
Любое значение	Нарастание	D	Запоминание
Любое значение	Нет нарастания	Сохранённое значение D	Хранение

В отличие от традиционных D - триггеров значения сигнала на входе D и выходе Q может принимать любое допустимое значение (не только "0" и "1").

Каждый раз, когда триггер изменяет своё состояние, новое значение сохраняется в энергонезависимой памяти. При инициализации схемы, ранее сохранённые значения триггера восстанавливаются.

6.6 Счётчик

Функциональный блок счетчик предназначен для подсчета количества импульсов, поступающих на его вход, с помощью непрерывного суммирования.



Рисунок 60 - Элемент «Счетчик»

Элемент имеет три входа и один выход. Если на вход R (Reset) подан сигнал логической "1", то сигнал на выходе Q принимает значение "0" (сброс счётчика). Если на вход R подан сигнал логического "0", то значение сигнала на выходе Q увеличивается на 1 при положительном перепаде на входе "+" или уменьшается на 1 при положительном перепаде на входе "-". При отсутствии положительного перепада на входах "+" и "-" значение сигнала на выходе Q не изменяется.

Таблица истинности счетчика

Вход «+1»	Вход «-1»	R	Qnext	Действие
Любое значение	Любое значение	1	0	Сброс

Нарастание	Нет нарастания	0	Q+1	Увеличение на 1
Нет нарастания	Нарастание	0	Q-1	Уменьшение на 1
Нет нарастания	Нет нарастания	0	Q	Нет изменений
Нарастание	Нарастание	0	Q	Нет изменений

Каждый раз, когда счётчик изменяет своё состояние, новое значение сохраняется в энергонезависимой памяти. При инициализации схемы, ранее сохранённые значения счётчика восстанавливаются.

6.7 Арифметические функции

Функциональные блоки арифметических функций предназначены для вычислительных операций над числами.

6.7.1 Сложение

Элемент «Сложение» имеет два входа и один выход. Значение выходного сигнала вычисляется, как арифметическая сумма значений сигналов на входах.



Рисунок 61 – Элемент «Сложение»

6.7.2 Вычитание

Элемент «Вычитание» имеет два входа и один выход. Значение выходного сигнала вычисляется, как арифметическая разность сигнала на первом (уменьшаемое) и на втором (вычитаемое) входах.



Рисунок 62 – Элемент «Вычитание»

6.7.3 Умножение

Элемент «Умножение» имеет два входа и один выход. Значение выходного сигнала вычисляется, как арифметическое произведение сигналов на первом и втором входах.



Рисунок 63 – Элемент «Умножение»

6.7.4 Деление

Элемент «Деление» имеет два входа и один выход. Значение выходного сигнала вычисляется, как арифметическое деление значения сигнала на первом входе (делимое) на значение сигнала на втором входе (делитель).



Рисунок 64 – Элемент «Деление»

Вход 1	Вход 2	Выход
0	0	1
Любое положительное значение	0	2147483647
Любое отрицательное значение	0	-2147483648

6.7.5 Абсолютное значение

Элемент «Абсолютное значение» имеет один вход и один выход. Значение выходного сигнала есть абсолютное значение сигнала на входе.



Рисунок 65 – Элемент «Абсолютное значение»

6.8 Битовые операции

Функциональные блоки побитовых операций проводят операции непосредственно на битах числа, представленных в двоичном виде.

6.8.1 Побитовое логическое "И"

Побитовое «И» — это бинарная операция, действие которой эквивалентно применению логического «И» к каждой паре битов, которые стоят на одинаковых позициях в двоичных представлениях значений входных сигналов. Другими словами, если оба соответствующих бита значений входных сигналов равны 1, результирующий двоичный разряд равен 1; если же хотя бы один бит из пары равен 0, результирующий двоичный разряд равен 0.



Рисунок 66 – Элемент «Побитовое «И»

6.8.2 Побитовое логическое "ИЛИ"

Побитовое «ИЛИ» — это бинарная операция, действие которой эквивалентно применению логического «ИЛИ» к каждой паре битов, которые стоят на одинаковых позициях в двоичных представлениях значений входных сигналов. Другими словами, если оба соответствующих бита значений входных сигналов равны 0, двоичный разряд результата равен 0; если же хотя бы один бит из пары равен 1, двоичный разряд результата равен 1.



Рисунок 67 – Элемент «Побитовое «ИЛИ»

6.8.3 Побитовое логическое "Исключающее ИЛИ"

Исключающее «ИЛИ» (сложение по модулю 2) — это бинарная операция, результат действия которой равен 1, если число складываемых единичных битов нечётно и равен 0, если чётно. Другими словами, если оба соответствующих бита значений входных сигналов равны между собой, двоичный разряд результата равен 0; в противном случае, двоичный разряд результата равен 1.



Рисунок 68 – Элемент «Побитовое Исключающее «ИЛИ»

6.9 Функции регулирования

Функциональные блоки регулирования преобразуют сигнал отклонения регулируемой величины от заданного значения, формируют закон регулирования и обеспечивают выдачу регулирующей величины для управления исполнительным устройством.

6.9.1 Регулятор температуры

Элемент «Регулятор температуры» имеет четыре входа и один выход.

PID1					
× U	PID	—×			
≻— Ref					
→ dT					
× P					

Рисунок 69 – Элемент «Регулятор температуры»

Наименование	Тип	Описание
U	Вход	Текущее значение контролируемого процесса (обратная связь)
REF	Вход	Значение, которое должно быть достигнуто в процессе регулирования (уставка)
dT	Вход	Время реакции регулятора (мс)
Р	Вход	Коэффициент пропорциональности
Q	Выход	Сигнал влияния на регулируемый процесс

В отличие от множества других подобных реализаций, данный элемент не использует традиционный алгоритм ПИД-регулирования. Вместо этого применен алгоритм Эйлера-Лагранжа, обеспечивающий простоту настройки, высокую скорость сходимости и отсутствие склонности к возникновению колебаний. Подробности реализации можно увидеть в исходном коде и примерах.

6.9.2 Интегратор

Элемент «Интегратор» используется для интегрирования (суммирования) во времени значения входного сигнала. Элемент часто используется совместно с описанным выше регулятором.



Рисунок 70 – Элемент «Интегратор»

Элемент имеет три входа и один выход.

Наименование	Тип	Описание
x	Вход	Интегрируемый сигнал
dT	Вход	Время интегрирования (мс)
Lim	Вход	Ограничение значения выходного сигнала
Q	Выход	Значение величины интеграла (суммы)

Таблица 22 – Описание выводов элемента «Интегратор»

Каждый интервал времени dT значение входного сигнала X складывается с текущим накопленным значением. Если новое значение больше значения Lim или меньше значения -Lim, то результат ограничивается значением Lim или -Lim. Сигнал на выходе Q принимает значение результата.

6.10 Таймеры

Таймеры формируют выходной сигнал по истечении заданного промежутка времени.

6.10.1 Таймер TON

Элемент «Таймер TON» - это таймер с задержкой включения. Элемент может быть использован в генераторах периодических сигналов и счетчиках времени.



Рисунок 71 – Элемент «Таймер TON»

Элемент имеет два входа и один выход.

Таблица 23 – Описание выводов элемента «Таймер TON»

Наименование	Тип	Описание
D	Вход	Запуск таймера
Т	Вход	Величина задержки (мс)
Q	Выход	Выходной логический сигнал

Если на входе D присутствует сигнал логического "0", то на выходе Q всегда сигнал "0". Если на вход D подать сигнал логической "1", то на выходе Q появится сигнал "1" через промежуток времени, соответствующий сигналу на входе Т. Элемент имеет настройку, инвертирующую значение выходного сигнала.

Таблица истинности таймера ТОN

D	Условие	Выход	Инвертированный выход
Логический "0"	Любое	0	1
Логическая "1"	Время Т не истекло	0	1
Логическая "1"	Время Т истекло	1	0

Временная диаграмма таймера ТОN приведена на рисунке 72.



Рисунок 72 - Временная диаграмма таймера TON

6.10.2 Таймер ТР

Элемент «Таймер ТР» имеет два входа и выход.



Рисунок 73 – Элемент «Таймер ТР»

Таблица 24 – Описание выводов элемента «Таймер ТР»

Наименование	Тип	Описание
D	Вход	запуск таймера
Т	Вход	время задержки (мс)
Q	Выход	выходной логический сигнал

Положительный фронт сигнала на входе D запускает таймер и устанавливает на выходе Q значение сигнала "1". По истечении времени T значение выходного сигнала принимает значение "0". Элемент имеет настройку, инвертирующую значение выходного сигнала.



Временная диаграмма таймера ТР приведена на рисунке 74.

Рисунок 74 - Временная диаграмма таймера ТР

6.10.3 Генератор

Элемент «Генератор» может быть использован для формирования периодических сигналов различной формы.



Рисунок 75 – Элемент «Генератор»

Элемент имеет два входа и выход.

raonaga 25 " Onacanae oblooodo shemenina «renepanop»			
Наименование	Тип	Описание	
А	Вход	Амплитуда формируемого сигнала	
Т	Вход	Период последовательности (мс)	
Q	Выход	Выходной логический сигнал	

Таблица 25 – Описание выводов элемента «Генератор»

Если на входе Т присутствует значение сигнала меньшее или равное "0", то генератор остановлен и на его выходе Q формируется сигнал со значением "0". При положительном значении сигнала на входе Т генератор формирует на выходе Q периодический сигнал с амплитудой A и периодом T. В зависимости от настройки элемента, выполненной при проектировании схемы, форма сигнала может быть следующих видов:

- 1) Прямоугольные импульсы меандр со значениями сигнала "0" и "А";
- Пилообразный сигнал сигнал с линейно нарастающим значением и последующим сбросом в "0";
- 3) Импульсы треугольной формы;
- 4) Синусоидальный сигнал.

Элемент					
19					
SEN 1					
нтакты					
Контакт	Цепь	Назначение			
Вход "Т"	не подключен	запуск/период, мс			
Вход "А"	не подключен	амплитуда			
Выход	не подключен				
<					
 Прямоуголі Пилообразі Треугольні Синусоида 	ь ыные (меандр) ные ые льные				
		J OK X Cancel			

Рисунок 76 – Параметры генератора

Временная диаграмма всех генераторов приведена на рисунке 73.



Рисунок 77 – Формы сигналов генератора

Значение сигнала на выходе Q лежит в диапазоне от "0" до "А" для генераторов меандра, пилообразных и треугольных импульсов. Для генератора синусоидального сигнала выход Q принимает значение от "-А" до "А".

Степень достоверности формы выходного сигнала генератора зависит от соотношения заданного периода сигнала и времени выполнения расчета схемы. Рекомендуется устанавливать значение периода Т большим, чем время расчета одного шага схемы умноженное на коэффициент 15-20. В противном случае форма выходного сигнала генератора может значительно отличаться от требуемой.

6.11 Остальные элементы

6.11.1 Сравнение

Функциональный блок сравнения формирует на выходе логический сигнал в результате сравнения двух чисел.



Рисунок 78 – Элемент «Сравнение»

Элемент имеет два входа и выход, выполняет сравнение значений сигналов на входах 1 и 2.

Элемент имеет настройку, инвертирующую значение выходного сигнала.

Таблица истинности элемента «Сравнение»

Условие	Выход	Инвертированный выход
Input1Val > Input2Val	1	0
Input1Val <= Input2Val	0	1

6.11.2 Вычисление максимума

Выходное значение сигнала соответствует входному сигналу с максимальным значением. Элемент имеет два входа и выход.



Рисунок 79 – Элемент «Вычисление максимума»

Таблица истинности элемента «Вычисление максимума»

Условие	Выход
Input1Val > Input2Val	Input1Val
Input1Val <= Input2Val	Input2Val

6.11.3 Вычисление минимума

Выходное значение сигнала соответствует входному сигналу с минимальным значением.

Элемент имеет два входа и выход.



Рисунок 80 – Элемент «Вычисление минимума»

Таблица истинности элемента «Вычисление минимума»

Условие	Выход	
Input1Val > Input2Val	Input2Val	
Input1Val <= Input2Val	Input1Val	

6.11.4 Мультиплексор

Функциональный блок мультиплексор позволяет передавать по одной коммуникационной линии одновременно несколько различных потоков данных.





Расширяемый мультиплексор. Элемент имеет пять входов (D0-D3, A) и один выход. Значение выходного сигнала соответствует значению сигнала на выбранном входе D0-D3. Выбор выхода производится на основании значения сигнала на входе А.

А	Выход Q
0	D0
1	D1
2	D2
3	D3

Таблица истинности элемента «Мультиплексор»

6.11.5 Ограничитель

Выходное значение сигнала элемента соответствует входному значению, ограниченному значениями сигналов на входах МХ (верхнее ограничение) и MN (нижнее ограничение).

LIM1						
×	D	LIM	\rightarrow			
×	MX MN					
	IVII V					

Рисунок 82 – Элемент «Ограничитель»

Ограничитель сигнала имеет 3 входа и один выход.

Таблии	а 26 — Опі	ісание вывод	ов элемент	a «Oa	граничитель»
--------	------------	--------------	------------	-------	--------------

Наименование	Тип	Описание
D	Вход	Входной сигнал
MX	Вход	Верхнее ограничение сигнала
MN	Вход	Нижнее ограничение сигнала

Q	Выход	Выходной сигнал

6.12 Элементы оформления схемы

Кроме элементов и цепей на схеме могут быть такие объекты как текстовая надпись и векторное графическое изображение. Эти вспомогательные объекты улучшают восприятие созданной схемы, но не используются в алгоритме управления.

6.12.1 Текстовая надпись

Объект «Текстовая запись» служит для создания пояснения или комментария на схеме. Текстовые надписи служат исключительно для оформления схемы и никак не влияют на ее функционирование.

Для добавления текстовой надписи на листе схемы необходимо нажать кнопку на панели элементов и затем указать на схеме место для ее размещения. Текстовую надпись можно перетащить в нужное место при помощи мыши (аналогично другим элементам).

Text comment

Для изменения текстовой надписи необходимо выполнить по ней двойное нажатие левой кнопки мыши.

В окне редактирования надписи можно записать ее содержимое, выбрать способ выравнивания: по левой стороне, по центру, по правой стороне 🔳 и цвет текста 🌮



Рисунок 83 – Параметры текстовой надписи

6.12.2 Графическое изображение

На схеме может быть размещено произвольное векторное графическое изображение с целью оформления схемы. Изображения служат исключительно для оформления схемы и никак не влияют на ее функционирование.

Графическое изображение должно быть предварительно создано в любом графическом редакторе. Вставка графического изображения производится через буфер обмена операцией «Вставить» (Сочетание клавиш Ctrl+V), предварительно графическое изображение должно быть скопировано в буфер обмена в графическом редакторе.

Положение и размер изображения могут быть изменены при помощи мыши. Размер изображения изменяется путем перетаскивания за его нижний правый угол. Поддерживаются только векторные изображения. Пример размещения графических изображений приведен на рисунке 84.

Импульс на закрывание K1DOWN No cale	2
Импульс на открывание	
K1UP No calc	7

Рисунок 84 – Элемент «Графическое изображение»

Рисунок		
Размеры Ширина: Высота: 152 \$155 Сохранять пропорции	\$	
د 1x1 گ		
	X Cancel	

Двойное нажатие по изображению вызывает открытие окна его свойств.

Рисунок 85 – Параметры графического изображения

Ширина, высота	- установить ширину и высоту изображения;
Сохранять пропорции	- пропорционально изменять размеры изображения;
① 1x1	- вернуть размер изображения к первоначальному значению;
B	- сохранить изображение на диск компьютера.

Таблица 27 – Параметры графического изображения

7 Сетевые переменные

7.1 Назначение

Сетевые переменные служат для организации обмена данными между несколькими контроллерами, находящимися в режиме свободно программируемого контроллера «ПЛК».



Рисунок 86 – Каскадирование контроллеров

Каждый контроллер может являться одновременно как источником, так и приёмником сетевых переменных. Кроме того, источником и приёмником сетевых переменных может являться программа «Редактор схем FBD2». Последнее используется для наладки и контроля обмена сетевыми переменными между несколькими контроллерами.

7.2 Сеть передачи данных

Для обмена данными между контроллерами используются интерфейс «Ethernet» и широковещательные UDP-пакеты, соответственно объединяемые контроллеры должны быть расположены в рамках одного широковещательного домена (сегмента) сети. Для объединения контроллеров по сети «Ethernet» необходимо использование коммутатора уровня L1, L2 или L3. Для некоторых моделей управляемых коммутаторов может потребоваться изменение настроек с целью неограниченного прохождения широковещательных пакетов.

Для построения территориально распределённого широковещательного домена может быть использована технология VPN (L2TP, GRE) при условии соответствующей настройки маршрутизаторов (включение Bridge Control Protocol для маршрутизаторов Mikrotik, настройка Policy Based Routing для маршрутизаторов Cisco и т.п.). Более подробную информацию о настройке маршрутизаторов можно получить в их технической документации.

Передача сетевых переменных производится контроллером при изменении их значений, а также при подключении к сети нового контроллера. Используемый механизм передачи не гарантирует фиксированное время доставки переменных до всех контроллеров сети, поэтому не рекомендуется использование сетевых переменных для передачи импульсных сигналов для которых значимо время их изменения.

7.3 Настройка сетевых переменных

Для включения приёма и передачи сетевых переменных контроллерами необходимо до записи схемы в контроллер в окне параметров схемы выбрать вкладку «Переменные» и установить флаг «Разрешить обмен сетевыми переменными».

🛞 Основные 💷 Входы 🚾 Выході	ы 📎 Переменные	Выполнение	
Сетевые переменные в режиме выпол	нения проекта		
Разрешить обмен сетевыми перем	енными		
UDP порт			
3301			
Идентификатор группы			
2			

Рисунок 87 – Настройка сетевых переменных

Таблица 28 - Настройка сетевых переменных

Разрешить обмен сетевыми переменными	- установить «галочку» для работы контролера с сетевыми переменными;
UDP порт	- ввести номер UDP-порта, по которому происхо- дит обмен сетевыми переменными;
Идентификатор группы	- ввести номер группы контроллеров.

Следует проконтролировать, что у всех контроллеров, которые будут обмениваться сетевыми переменными должны быть одинаковые настройки номера UDP-порта и одинаковые идентификаторы группы. Если в рамках одного широковещательного домена сети должны существовать несколько независимых групп контролеров, которые обмениваются переменными только в пределах своей группы, то у контроллеров каждой из групп должен быть установлен уникальный идентификатор группы.

7.4 Использование сетевых переменных

Рассмотрим использование сетевых переменных на практическом примере. Допустим, что имеется два контроллера (А1 и А2 на рисунке), к каждому из которых подключен температурный датчик, соответственно Т1 и Т2. Контроллеры объединены сетью «Ethernet».



Рисунок 88 – Использование сетевых переменных

Необходимо организовать передачу значения температуры датчика T1 из контроллера A1 в контроллер A2 и значения температуры датчика T2 из контроллера A2 в контроллер A1. Для передачи значений между контроллерами будут использованы сетевые переменные.

Для решения поставленной задачи в контроллер А1 необходимо записать следующую схему.



Рисунок 89— Пример схемы с использованием сетевых переменных для первого контроллера

Сигнал датчика температуры, подключенного ко входу «T1» контроллера (элемент «SRC1») соединён с элементом «OUT1», имеющим следующие настройки: «Назначение: Выходная переменная», «Номер переменной: 0».

Выход элемента «SRC2», имеющего настройки: «Назначение: Входная переменная», «Номер переменной: 1» подключен к контрольной точке. Значение контрольной точки будет отображаться в меню «Точки контроля» контроллера.

Измеренное значение температуры (выход элемента «SRC1») будет передаваться контроллером «A1» по сети через сетевую переменную с номером 0 (элемент «OUT1»). Передаваемое значение будет доступно для всех контроллеров в рамках широковещательного домена и имеющих такой же идентификатор группы.

Одновременно с этим, контроллер «A1» выполняет приём значений сетевой переменной с номером 1 (элемент SRC2), полученное значение поступает на контрольную точку для отображения в меню. Элемент «SRC2» имеет настройку «Значение сигнала». Указанное там значение будет использовано в случае, когда контроллер ни разу не принимал значение сетевой переменной с заданным номером. Последнее принятое элементом «SRC2» значение сетевой переменной сохраняется в энергонезависимой памяти контроллера и остаётся неизменным до следующего приёма переменной с заданным номером, в том числе после выключения и включения питания контроллера.



В контроллер A2 должна быть записана похожая схема, в которой номера передаваемой и принимаемой сетевых переменных поменяны местами:

Рисунок 90— Пример схемы с использованием сетевых переменных для второго контроллера

Контроллер «A2» передаёт значение своего датчика температуры через сетевую переменную с номером 1 и принимает значение сетевой переменной с номером 0.

После записи приведённых выше схем в контроллеры «A1» и «A2» (перед записью нужно не забыть установить флаг «Разрешить обмен сетевыми переменными» в настройках схемы) контроллер «A1» будет передавать сетевую переменную с номером 0 со значением измеренной температуры датчиком «T1», которая будет приниматься контроллером «A2». В свою очередь, контроллер «A2» будет передавать сетевую переменную с номером 1 в которой содержится измеренное значение температуры датчиком «T2».

Передаваемое одним контроллером значение сетевой переменной доступно на всех контроллерах, подключённых к одному широковещательному домену.

Описанным выше способом можно передавать и принимать состояние любых сигналов схемы. Следует обратить внимание что для каждого номера сетевой переменной в рамках одного широковещательного домена должно быть не более одного контроллера, передающего её значение.



Примеры других недопустимых способов использования сетевых переменных приведены на рисунке 91.

Рисунок 91 – Примеры недопустимых способов использования сетевых переменных

На рисунке 91 показаны (сверху вниз):

- контроллер одновременно принимает и передаёт значение сетевой переменной с номером 0, в данном случае поведение схемы будет не определено;

- значение сигнала передаётся с элемента «SRC4» на контрольную точку с использованием сетевой переменной с номером 1: сетевые переменные созданы для организации взаимодействия между разными контроллерами, внутри схемы одного контроллера нужно просто соединить выход «SRC4» с контрольной точкой, контроллер не может одновременно передавать и принимать сетевую переменную с одним и тем же номером;

- контроллер передаёт сетевую переменную с номером 2 несколько раз (причём ещё с разными значениями 5 и 6): на схемах всех контроллеров в рамках широковещательного домена должен быть не более одного элемента формирующего сетевую переменную с каждым номером.

7.5 Наладка с использованием редактора схем

Программа «Редактор схем FBD2» с загруженной схемой, в которой используются элементы для приёма и передачи сетевых переменных, может быть использована вместо одного «реального» контроллера для их приёма и передачи. Также возможно организовать обмен значениями сетевых переменных между двумя экземплярами программы «Редактор схем FBD2», запущенных на двух разных компьютерах и подключенных к одному сегменту сети.

Для этого необходимо разработать или загрузить соответствующую схему и запустить в программе «Редактор схем FBD2» режим циклического выполнения схемы (клавиша F9) или пункт главного меню «Выполнение / Выполнять».



Рисунок 92 – Режим циклического выполнения схемы

7.6 Режим прослушивание сети

Режим прослушивания сети позволяет принимать все сетевые переменные, передаваемые контроллерами при помощи программы «Редактор схем FBD2», запущенной на компьютере, подключённом к той же сети к которой подключены контроллеры. Режим необходим для контроля обмена между несколькими уже запрограммированными контроллерами.

Для включения режима прослушивания необходимо выбрать пункт в главном меню программы: «Вид / Сетевые переменные».

FBD				
Файл Редактирование	Вид	Выполнение Сг	травка	
🖻 🗎 🔀 🗖	8	Крупнее	Num +	
Text (123) 123	8	Мельче	Num -	×
		100%	Ctrl+0	۳ 2
	8	Показать всё	А	
	#	Сетка	G	
		Курсор	Х	
		Осциллограф	0	
	{VAR}	Сетевые переме	енные	
	٢	Настройки прог	раммы	

Рисунок 93 – Режим прослушивания сети

Если пункт меню «Сетевые переменные» не активен, то следует проверить установку флага разрешения обмена сетевыми переменными в настройках схемы (см. выше).

Следует обратить внимание: если на компьютере запущено несколько экземпляров программы «Редактор схем FBD2», то режим прослушивания будет работать только на экземпляре, запущенном первым.

После выбора пункта меню откроется окно, в котором отображается таблица со списком полученных по сети переменных.

📎 Принятые сетевые переменные				×	
Время получения	Отправитель	Группа	Номер	Значение	
13:51:50	1801001 [192, 168, 1, 77]	1	2	2643	

Рисунок 94 – Просмотр списка сетевых переменных

Каждая строка таблицы показывает одну принятую сетевую переменную.

Время получения	- время получения значения сетевой переменной;
Отправитель	- заводской номер и IP-адрес контроллера, от которого полу- чена сетевая переменная;
Группа	- идентификатор группы контроллеров;
Номер	- номер сетевой переменной;
Значение	- последнее полученное значение.

Таблица 29 - Просмотр списка сетевых переменных

7.7 Упорядочивание точек контроля и регулирования

После записи программы в контроллер, присутствующие в схеме элементы «Точка контроля» и «Точка регулирования» отображаются в его меню на индикаторе. Для упорядочивания (изменения порядка следования) пунктов в меню необходимо нажать кнопку

🖄 на панели управления.

Упорядочивание точек контроля и регулирования необходимо выполнять после добавления всех элементов схемы.

Упорядочить точки 🗙				
Точки контроля	123 T	Точки регулирования Корректировка отопления Y5(+10) TgvsRef Y1(-30) Y2(-15) Y3(-5) Y4(0)		
🗸 ОК 🗶 Отмена				

При добавлении или удаления любых новых элементов порядок изменяется.

Рисунок 95 – Упорядочивание точек контроля и регулирования
В левой части окна расположен список имеющихся в схеме элементов «Точка контроля», в правой части окна расположен список элементов «Точка регулирования». Для обозначения элементов в списках используются их текстовые подписи.

Для изменения порядка элементов в списках необходимо выбрать перемещаемый

элемент в соответствующем списке и нажать кнопку 📩 или 🗾 для его перемещения вверх или вниз соответственно.

По окончании упорядочивания необходимо нажать кнопку «ОК».

8 Примеры схем

В комплекте с программой «Редактор функциональных схем» имеются примеры следующих схем.

Название файла	Описание
clock_alarm	– будильник;
counter	– счетчик импульсов (3 схемы);
generator	– генератор сигналов;
hvac	– управление приточно-вытяжной вентиляционной установкой;
lights	– управление автодорожным сфетофором;
logic	– пример логических функций;
mux	– пример использования мультиплексора;
pid	– пример, поясняющий работу электронного регулятора;
twopump	– управление насосной станцией;
waterheating	– управление системами отопления и ГВС.
Примечание - Этот список может быть дополнен новыми файлами с примерами.	

Таблица 30 - Примеры схем

Файлы примеров расположены на диске компьютера в папке «Документы/ fbd2Projects/ examples».

Ниже подробно рассмотрена процедура создания схемы и записи ее в память контроллера на примере схемы «Будильник».

8.1 Будильник

Текущее время контроллера (часы и минуты) поступают через элементы SRC1 и SRC3.

Полученное время сравнивается со значениями точек регулирования SRC2 и SRC4.

При совпадении значений формируется периодический звуковой сигнал в течении 1 минуты.

Функциональная схема будильника показана на рисунке 96.



Рисунок 96 – Функциональная схема будильника

Порядок программирования:

- 1. На компьютере открыть программу «Редактор функциональных схем».
- 2. В параметрах проекта (пункт меню «Файл/Параметры») выбрать модель контроллера «Контроллер....» и указать название проекта «Будильник».
- 3. Создать элемент «Источник сигнала» SRC1, в свойствах выбрать «Входной контакт» и тип «RTC-час».
- Создать элемент «Источник сигнала» SRC2, в свойствах выбрать «Точка регулирования», текстовая подпись «Сигнал/Час», нижний предел «О», верхний предел «23», шаг регулирования «1», делитель «1».
- 5. Создать элемент «Источник сигнала» SRC3, в свойствах выбрать «Входной контакт» и тип «RTC-минута».
- Создать элемент «Источник сигнала» SRC4, в свойствах выбрать «Точка регулирования», текстовая подпись «Сигнал/Минута», нижний предел «О», верхний предел «59», шаг регулирования «1», делитель «1».
- 7. Создать два элемента «Равенство» EQ1, EQ2 с выходом без инверсии.
- 8. Создать связи «Цепь» между источниками сигнала SRC1 SRC4 и входами элементов сравнения EQ1, EQ2.
- 9. Создать элемент «Источник сигнала» SRC5, в свойствах выбрать «Константа» и значение «1000».

- 10. Создать элемент «Источник сигнала» SRC6, в свойствах выбрать «Константа» и значение «1».
- 11. Создать элемент «Генератор периодических сигналов» GEN1, в свойствах выбрать вид импульсов «Прямоугольный».
- 12. Создать связи «Цепь» между источниками сигнала SRC5 SRC6 и входами генератора GEN1.
- 13. Создать два элемента «Лог. И» AND1, AND2 с выходом без инверсии.
- 14. Создать связи «Цепь» между выходами элементов сравнения EQ1, EQ2 и входами логического элемента AND1.
- 15. Создать связи «Цепь» между выходами генератора GEN1, логического элемента AND1 и входами логического элемента AND2.
- 16. Создать элемент «Выход» OUT1, в свойствах выбрать «Выходной контакт» и тип «Звуковой сигнал».
- 17. Создать связи «Цепь» между выходом элемента AND2 и выходом OUT1.
- 18. Подключить контроллер к компьютеру по интерфейсу USB.
- 19. В меню контроллера выбрать «Параметры САТ500». Выбрать «Режим работы» и установить «Программируемый логический контроллер». При изменении режима работы контроллер автоматически перезагрузится.
- 20. Проверьте правильность выполнения программы путем пошагового или циклического ее выполнения в среде редактора без загрузки схемы в контроллер. Для за-

-1 -

пуска этого воспользуйтесь кнопками: 🛄

При каждом нажатии кнопки пошагового выполнения выполняется один цикл расчета схемы. При нажатии кнопки циклического выполнения циклы расчета выполняются последовательно. Контролировать значения сигналов при пошаговом и циклическом выполнении можно при помощи элементов «Контрольная точка» и «Выход». Для

-1-

окончания циклического выполнения нажмите кнопку: 🖳

- 21. В программе нажать на кнопку «Компилировать». Проверить отсутствие сообщений об ошибках в окне «Компиляция».
- 22. В программе нажать на кнопку «Записать в контроллер».

Результат Размер код Необходими Необходими	а (байт): 168 р RAM (байт): 63 вя глубина стека: 5			Записать в контроллер	
Размер код Необходини Необходини Феобходини	а (байт): 168 р RAM (байт): 63 ая глубина стека: 5		8	Записать в контроллер	
Необходима Необходима	о RAM (байт): 63 вя глубина стека: 5			Записать в контроллер	
Необходима	ая глубина стека: 5				
🍳 Сообщения					
i	🔛 мен перечень соедине	ний			
пачало обработ Удалены метки: Оптимизация сх Проход 1 завери Сохранен файл Сохранен файл Обработка заве	vi: элементов 15, целей 1 осталось элементов 12 емы, проход 1 цен: осталось элементов C:\Users\mva\Documents\f C:\Users\mva\Documents\f pueнa: ошибок 0, предуп;	1 12, цепей 11 bd2Projects\examples\cloc bd2Projects\examples\cloc реждений 0	k_alarm.fbdbin' k_alarm.fbdlst'		

23. Проверить отсутствие сообщений об ошибках записи программы в память контроллера.

Серийный номер: 180101 СССТОЯНИЕ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ Запись программы Выполнение Сообщения Сообщения Проверка режима работы САТ500 Режим работы САТ500 правильный (ПЛК) Проверка врехиме рыполнения Версия библиотеки выполнения Версия библиотеки, 7 Очистка FLASH выполнена успешно Запись программы Запись программы Вапось программы Версалуск контроллера Перезалуск контроллера выполнен успешно Всё готово!	CAT-500	×
Параметры	Серийный номер: 1801001 У	÷
Выполнение Сообщения Сообщения Проверка режима работы САТ500 Режим работы САТ500 правильный (ПЛК) Проверка версии библиотеки выполнения Версия библиотеки: 7 Очистка FLASH сыполнена успешно Запись программы выполнена успешно Запись программы выполнен успешно Веё готово!	🍈 Параметры 🖓 Настройка входов 💷 Состояние входов и выходов 🗣 Запись программы	
Сообщения Проверка режима работы САТ500 Режим работы САТ500 правильный (ПЛК) Проверка версии библиотеки выполнения Версия библиотеки: 7 Очистка FLASH Очистка FLASH выполнена успешно Запись программы. Запись программы выполнена успешно Перезапуск контроллера Перезапуск контроллера выполнен успешно Всё готово!	Выполнение	
	Сообщения Проверка режима работы САТ500 Режим работы САТ500 правильный (ПЛК) Проверка версии библиотеки выполнения Версия библиотеки: 7 Очистка FLASH Очистка FLASH выполнена успешно Запись программы Запись программы Запись программы Перезапуск контроллера Перезапуск контроллера выполнен успешно Всё готово!	

- 24. Сохранить проект «Будильник» с меню «Файл» выбрать пункт «Сохранить» или «Сохранить как» в виде файла clock_alarm.fbd на диске компьютера.
- 25. После записи программы в контроллер на экране отображается название программы и номер версии.

Будильник	
Версия: 1 (14-01-18 13:11)	
	13:12

26. В меню контроллера, в этом примере, пункт «Точки контроля» будет недоступен, т.к. в схеме их не было задано.

Меню	\bigtriangledown
 Точки контроля Точки регулирования Дата и время Настройка Ethernet Настройка Modbus Настройка датчиков Параметры CAT500 	

27. В меню пункт «Точки регулирования» будут два параметра, которые можно вводить вручную при помощи кнопок управления контроллера: «Сигнал/Час» и «Сигнал/Минута».

Точки регулиров.	\bigtriangledown
Сигнал/Час Сигнал/Минута	

28. Пользователь вводит значение времени включения сигнала будильника для часов.

Увеличение/уменьшение значения осуществляется кнопками «↑», «↓», ввод параметра – нажать «→» в крайнем правом положении «Сохр.», выход без сохранения – нажать «←» в крайнем левом положении «Не сохр.».

Сигнал/Ча	C	
		†
	~	
	6	
↓ He coxp.		Coxp. 〉

Аналогично задается времени включения сигнала будильника для минут.

9 Настройка контроллера по USB

Программа позволяет настроить параметры контроллера по интерфейсу USB. Подача питания также происходит по интерфейсу USB, поэтому дополнительного питания не требуется.

После запуска программы нажать «Настройка схемы» //// откроется окно «Параметры». На вкладке «Основные» выбрать модель контроллера.

	Параметры	×
Проект Название Будильник	Версия 1	
🛞 Основные 📾 Входы/Выходы	📎 Переменные	
Модель контроллера Контроллер САТ-500 Версия драйвера: 1.0	 Настройка контроллера 	
Эначение сигнала int8 int16 int32	Ограничения Размер RAM 32768 Размер ROM 16130	
Индекс элемента 0 8 бит 16 бит	Глубина стека 128 ✔ Поддержка НМІ	
	VOK X Cancel	

Рисунок 97 – Окно с параметрами контроллера

Если контроллер подключен, то кнопка «Настройка контроллера» М будет активной. После нажатия на эту кнопку откроется окно с параметрами контроллера.

9.1 Вкладка «Параметры»

На вкладке «Параметры» отображаются сетевые и интерфейсные параметры, а также часы реального времени контроллера.

Наименование	Описание
Серийный номер	Серийный (заводской) номер контроллера
IP адрес	Задание адреса прибора в пределах локальной сети
Маска подсети	Задание битовой маски для определения диапазона адре- сов, входящих в свою подсеть
IP адрес шлюза	Задание адреса основного шлюза в локальной сети
IP адрес сервера DNS	Задание адреса сервера DNS для работы с доменными именами
Автоматическое опреде- ление	Включение процедуры автоматического назначения кон- троллеру сетевого IP адреса
Адрес Modbus	Задание уникального адреса в интерфейсе Modbus
Скорость обмена	Задание скорости в интерфейсе Modbus (9600, 19200, 38400, 57600, 115200) бит/с
Дата и время	Текушие дата и время часов контроллера

Таблица 31 – Элемент	і вкладки «Параметры»
----------------------	-----------------------

C	AT-500 ×
Серийный номер: 1801001	× es
Параметры 🛞 Настройка входов 🛄 Состояние	входов и выходов
Ethernet	Modbus TCP/RTU
IP agpec	Адрес
192.168.1.236	48
Маска	Скорость обмена (RTU)
255.255.255.0	115200 🗸
IP адрес шлюза	
192.168.1.1	
IP адрес сервера DNS	
192.168.1.1	Дата и время
Автоматическое определение	19-03-2018 11:58:15
	Записать параметры
Параметры прочитаны	2

Рисунок 98 – Сетевые параметры контроллера

Пользователь может установить время контроллера по часам компьютера. Для записи времени нажать на кнопку 🧟 «Синхронизировать с компьютером».

Для записи новых параметров в контроллер нажать на кнопку «Записать параметры»



В нижней строке отображается состояние программы и количество запросов контроллера.

9.2 Вкладка «Настройка входов»

На вкладке «Настройка входов» отображаются режимы работы входов T1 - T5 датчиков температуры и аналоговых входов датчиков давления AI1 – AI2 и их настроечные параметры.

Для датчика температуры T1 – T5 настраиваются следующие параметры:

Таблица 32 – Настраиваемые параметры датчиков температуры

Наименование	Описание
Тип	Выбор типа датчика температуры из списка
Нижний предел	Ввод минимального значения из рабочего диапазона, С°
Верхний предел	Ввод максимального значения из рабочего диапазона, С°
Коррекция	Ввод значения величины коррекции температуры, С°

Пользователь может назначить входу Т следующие типы датчиков температуры:

Наименование	Описание		
Цифровые датчики			
DS18B20	Цифровой преобразователь температуры DS18B20		
DS18S20	Цифровой преобразователь температуры DS18S20		
Те	рмопреобразователи сопротивления		
NTC 20k	С характеристикой NTC 20k		
NTC 12k-A	С характеристикой NTC 12k-A		
NTC 10k-A	С характеристикой NTC 10k-A		
NTC 10k-B	С характеристикой NTC 10k-B		
NTC 1.8k	С характеристикой NTC 1.8k-B		
Ni1000 (6170)	Никелевый с характеристикой Ni1000 (6170)		
Ni1000 (5000)	Никелевый с характеристикой Ni1000 (5000)		
500П (1,3910)	Платиновый с характеристикой 500П (1,3910)		
Pt500 (1,3850)	Платиновый с характеристикой Pt500 (1,3850)		
1000П (1,3910)	Платиновый с характеристикой 1000П (1,3910)		
Pt1000 (1,3850)	Платиновый с характеристикой Pt1000 (1,3850)		
DIN	Дискретный вход		

Таблица 33 – Типы датчиков температуры

		CA	Γ-500		
Серийный номер: 180	01001	~			R
🕴 Параметры 🖓 Настро	ойка входов 🔲 Сост	гояние в)	одов и выходов		
Датчики температуры			Аналоговые входы		
Параметр	Значение	~	Параметр	Значение	~
Т1.Тип	Pt1000 (W=1.385)		Al1.Tun	020mA (шунт 220ом)	
Нижний предел, °С	-70,0		Мин. значение	0,00	
Верхний предел, °С	200,0		Макс.значение	10,00	
Коррекция, °С	0,0		Нижний предел	-0,50	
Т2.Тип	Pt1000 (W=1.385)		Верхний предел	11,00	
Нижний предел, °С	-70,0		Коррекция	0,00	
Верхний предел, °С	200,0		АІ2.Тип	420mA (шунт 220ом)	
Коррекция, °С	0,0		Мин. значение	0,00	
ТЗ.Тип	Pt1000 (W=1.385)		Макс.значение	10,00	
Нижний предел, °С	-70,0		Нижний предел	-0,50	
Верхний предел, °С	200,0		Верхний предел	11,00	
Koppoyung *C	0.0	¥	Kopportung	0.00	×
Выберите тип подключенного датчика температуры из списка		Выберите тип сигн списка	ала подключенного датчин	каиз	
				Запи настр	сать юйки
стройки входов прочитан	ы		110		

Рисунок 99 – Настройки входов контроллера

Для аналоговых входов AI1 – AI2 датчиков давления настраиваются следующие параметры:

Таблица 34 – Настраиваемые параметры да	тчиков давления аналоговых входов AI1 – AI2
---	---

Наименование	Описание
Тип	Выбор вида интерфейса датчика давления
Минимальное значение	Ввод значения физической величины, соответствующей ми- нимальному значению сигнала с датчика
Максимальное значение	Ввод значения физической величины, соответствующей мак- симальному значению сигнала с датчика
Нижний предел	Ввод минимального значения из рабочего диапазона дат- чика
Верхний предел	Ввод максимального значения из рабочего диапазона дат- чика
Коррекция	Ввод значения величины коррекции давления

Пользователь может назначить входу AI следующие типы датчиков давления:

Таблица 35 – Настраиваемые параметры датчика давления входу AI

Наименование	Описание
4-20 мА	Интерфейс «токовая петля» (4 - 20) мА
0-20 мА	Интерфейс «токовая петля» (0 - 20) мА

0-10 B

Источник постоянного напряжения (0 - 10) В

Для записи новых параметров в контроллер нажать на кнопку «Записать параметры»



9.3 Вкладка «Состояние входов и выходов»

На вкладке «Состояние входов и выходов» отображаются текущие состояния входов контроллера:

Таблица 36 - Элементы вкладки «Состояние входов и выходов»

Название	Обозначение	Описание
Дискретные входы	DI1 – DI10	Дискретный вход принимает состояния:
		🗇 - цепь разомкнута;
		🗢 - цепь замкнута;
Аналоговые входы	T1 – T5	Отображение значения температуры в °С
		Неисправность — (отказ датчика, обрыв, замыка- ние линии связи) «Вне диапазона»
Аналоговые входы	AI1 – AI2	Отображение значения давления в бар
		Неисправность — (отказ датчика, обрыв, замыка- ние линии связи) «Вне диапазона»
Дискретные вы-	DO1 – DO11	Дискретный выход (реле) принимает состояния:
ходы		🗇 - цепь разомкнута;
		<table-cell-rows> - цепь замкнута;</table-cell-rows>
Аналоговые вы- ходы	AO1, AO2	Отображение значения выходного напряжения в вольтах

Также на вкладке отображаются текущее время и дата часов контроллера.

	CAT-500 ×
Серийный номер: 1801001	v ces
🔅 Параметры 🖓 Настройка входов 💷 Состоян	ние входов и выходов
Дискретные входы	Дискретные выходы
DI1: 🔿 DI6: 🔗	D01: 🔿 D07: 🔗
DI2: 🔗 DI7: 🔗	D02: 🔗 D08: 🔗
DI3: 🤣 DI8: 🥱	D03: 🔗 D09: 🔗
D14: 🔿 D19: 🥱	DO4: 🔿 DO10: 🤗
DI5: 🔿 DI10: 🔗	D05: 🔗 D011: 🔗
	D06: 🔗
	Аналоговые выхолы
	A01: 0.00 B
ТЗ: Вне диапазона	A02: 0,00 B
Т4: Вне диапазона	
Т5: Вне диапазона	19-03-2018 14:43:33
	LJ
Ok	7

Рисунок 100 - Состояние входов и выходов контроллера

10 Осциллограф

«Осциллограф» представляет собой дополнительное отладочное окно, в котором отображаются результаты выполнения программы во встроенном отладчике.

На рисунке 97 показано окно «Осциллограф» и выполняемая FBD схема.



Рисунок 101 – Окно «Осциллограф»

10.1 Элементы окна «Осциллограф»

На рисунке 102 показаны основные визуальные элементы окна «Осциллограф».



Рисунок 102 – Основные визуальные элементы окна «Осциллограф»

Элемент	Описание
Экран осциллографа	Область окна, на которой отображается фрагмент записанных данных контрольных точек при выполнении схемы
Осциллограмма	График, соответствующей одной контрольной точке схемы
	На осциллографе показывается несколько осциллограмм одно- временно.
	Каждая осциллограмма соответствует одной контрольной точке схемы
Маркер 1	Вертикальная линия красного цвета, проходящая по всем осцил- лограммам одновременно. Устанавливается и передвигается пользователем при просмотре
Маркер 2	Вертикальная линия синего цвета, проходящая по всем осцилло- граммам одновременно. Устанавливается и передвигается поль- зователем при просмотре
Значение осцилло- граммы в момент маркера 1	Текстовая метка красного цвета, на которой отображается значе- ние сигнала осциллограммы в момент времени маркера 1

Элемент	Описание
Значение осцилло- граммы в момент маркера 2	Текстовая метка синего цвета, на которой отображается значение сигнала осциллограммы в момент времени маркера 2
Мин. и макс. осцил- лограммы	Минимальное и максимальное значение осциллограммы в рам- ках текущего экрана. Показывается в виде текстов на жёлтом фоне.
	Для цифровых логических осциллограмм не отображается (значе- ние 0 и 1)
Название осцилло- граммы	Соответствует названию контрольной точки, к которой данная ос- циллограмма относится
Панель управления	Панель в нижней части экрана на которой расположены эле- менты управления окном. Может быть свёрнута/развёрнута щелчком левой кнопкой мышки по надписи: "Панель управле- ния"
Управление време- нем по горизонтали	Ручка и кнопки регулировки развёртки по оси Х
Управление разме- ром по вертикали	Ручка и кнопки регулировки развёртки по оси Ү
Сетка	Переключатель отображения сетки на экране
Мин. и макс.	Переключатель отображения минимума и максимума осцилло- граммы
Выбор цветовой схемы	Кнопки выбора одного из 4-х цветовых оформлений экрана
Управление выполне- нием схемы	Кнопки управления выполнением схемы - пошаговое управле- ние, запуск, останов и сброс
Текущий момент вре- мени	Вертикальная линия сиреневого цвета, проходящая по всем ос- циллограммам одновременно, соответствующая текущему мо- менту времени. (На рисунке выше не показана)

10.2 Использование осциллографа

Для использования «Осциллографа» необходимо:

1. Открыть окно «Осциллограф» выбрав пункт основного меню «Вид/Осциллограф» или нажав сочетание клавиш Ctrl+Alt+O

2. Начать выполнение проекта, нажав на кнопку «Выполнять» или клавишу F9

В момент начала выполнения схемы в окне «Осциллограф» появятся осциллограммы, соответствующие контрольным точкам на схеме.



На осциллограммах в контрольных точках будет отображаться результат выполнения проекта.



Рисунок 103 – Осциллограммы в контрольных точках схемы

В окне будет отображаться сиреневый маркер (вертикальная линия), соответствующая текущему моменту времени.

Для остановки выполнения проекта следует повторно нажать кнопку "Выполнять" или клавишу F9.

10.3 Выбор области просмотра

В течение всего времени пока идёт выполнение схемы осциллограф записывает в память с максимально возможной частотой. Ниже осциллограмм расположена полоса горизонтального скроллинга, на которой отображается положение области экрана на общей шкале выполненной записи.



Рисунок 104 – Полоса горизонтального скроллинга

Используя полосу горизонтального скроллинга можно управлять отображением записанных данных на экране.

Захватив область экрана на полосе можно передвинуть её в новое место - эта область записи будет показана на экране.



Кнопки «Влево» и «Вправо» по краям полосы сдвигают отображаемую область в заданном направлении на время равное четверти ширины экрана.



Щёлкнув по полосе левой кнопкой мышки, можно переместить весь экран в ту сторону, где была нажата кнопка мышки.



10.4 Маркеры

В окне «Осциллограф» можно показать два маркера для получения временного среза всех значений сигналов.

Для показа первого маркера следует щёлкнуть левой кнопкой мышки по любой осциллограмме.



Рисунок 105 – Первый маркер

В окне появится красная вертикальная линия - маркер 1. В правой части окна появятся красные метки, содержащие значения сигнала каждой осциллограммы в момент красного маркера. В правой части статусной строки покажется время маркера 1.

Для показа второго маркера следует щёлкнуть левой кнопкой мышки по любой осциллограмме с удержанием клавиши **Shift** на клавиатуре.



Рисунок 106 – Второй маркер

В окне появится синяя вертикальная линия - маркер 2. В правой части окна появятся синие метки, содержащие значения сигнала каждой осциллограммы в момент синего маркера.

В правой части статусной строки покажется время маркера 2.

Для убирания маркеров следует щёлкнуть по любой осциллограмме средней кнопкой мышки или нажать клавишу ESC. Если установлены два маркера одновременно, то в правой части статусной строки отображается время между красным и синим маркером в виде надписи «Интервал: 750 [мс]».



Рисунок 107 – Отображение интервала между маркерами

Также можно устанавливать два маркера одновременно. Для этого необходимо нарисовать на любой осциллограмме прямоугольник левой кнопкой мышки.



Рисунок 108 – Получение двух маркеров

В момент отпускания левой кнопки мышки появятся два маркера по краям нарисованного прямоугольника.



Рисунок 109 – Отображение двух маркеров

10.5 «Горячие» клавиши

Для управления маркерами и осциллограммами можно использовать следующие "горячие" клавиши:

Клавиша	Функция
Ctrl+'-'	Сдвинуть влево красный маркер
	(Кнопка «минус» на дополнительной клавиатуре)
Ctrl+'+'	Сдвинуть вправо красный маркер
	(Кнопка «плюс» на дополнительной клавиатуре)
Shift+'-'	Сдвинуть влево синий маркер
	(Кнопка «минус» на дополнительной клавиатуре)
Shift+'+'	Сдвинуть вправо синий маркер
	(Кнопка «плюс» на дополнительной клавиатуре)
Ctrl+PgUp	Увеличить масштаб по Х
Ctrl+PgDn	Уменьшить масштаб по Х
G	Показывать/Спрятать Сетка
М	Показывать/Спрятать подписи Мин. и Макс. значений
Esc	Убрать маркеры
F1	Помощь
Вращение колеса мышки	Изменение масштаба по Ү

Таблица 38 - «Горячие» клавиши окна «Осциллограф»

10.6 Панель управления

Некоторые параметры окна «Осциллограф» можно изменить при помощи «Панели управления».

Для показа/убирания панели следует выполнить клик левой кнопкой мышки по надписи «Панель управления» в нижней части окна.



Откроется дополнительная панель с элементами управления.

Рисунок 110 – Отображение дополнительной панели с элементами управления.

Наименование	Описание
х	Изменение масштаба по Х
	(Захватить мышкой белую точки и перемещать по кругу).
	Так же изменение масштаба по оси X можно выполнять нажа- тием на кнопки + и - , расположенные левее регулятора
Y	Изменение масштаба по Ү
	(Захватить мышкой белую точки и перемещать по кругу)
	Так же изменение масштаба по оси Y можно выполнять нажа- тием на кнопки + и - , расположенные левее регулятора
Сетка	Управление отображением сетки
Мин.Макс	Управление отображением минимального и максимального значения осциллограммы в правой части аналоговых осцилло-грамм
Цветовая схема	Изменение цветового оформления осциллограмм
Кнопка Шаг IÞ	Выполнение одного шага схемы
Кнопка Выполнять	Начать/Продолжить выполнение схемы

Наименование	Описание
Кнопка Стоп	Остановить выполнение схемы
Кнопка Сброс	Привести схему в начальное состояние
Маркер 1	Кнопки управления положением красного маркера
Маркер 2	Кнопки управления положением синего маркера

При перемещении указателя мышки по осциллограмме в статусной строке отображается время относительно начала графика и значение параметра графика.



Рисунок 111 – Отображение параметров графика

Каждая осциллограмма имеет собственное название, отображаемое в заголовке. Название задаётся в свойствах объекта «Контрольная точка».

При выделении контрольной точки на схеме, в окне «Осциллографа» соответствующая ей осциллограмма выделяется зелёным цветом.



Рисунок 112 – Отображение осциллограммы выделенной контрольной точки схемы

Как только сиреневый маркер текущей точки достигнет правого края окна, осциллограммы перейдут в режим «Самописец» - старые данные будут сдвигаться влево, а новые появляться в крайней правой позиции. Используя полосу горизонтального скроллинга можно установить область экрана в любое место записанных данных графиков.

10.7 Просмотр осциллограмм в дополнительных окнах

Каждую осциллограмму можно открыть в дополнительном окне для детального изучения. Для этого необходимо вызвать контекстное меню любой осциллограммы при помощи правой кнопки мышки.

🔄 Осциллограф			000
	ΛΛΛΛΛ	$\Lambda \Lambda \Lambda I$	ΛΛΛΛΛΛ
	Показать на схеме Показать в отдельном ок	He	
	Добавить в окно Увеличить высоту	Ctrl +	$\langle \land \land \rangle$
	Уменьшить высоту Увеличить масштаб Х	Ctrl - Ctrl+PgUp	
	Уменьшить масштаб X	Ctrl+PgDn	
Панель управления			
Сетка Х: 1 600 мс			

Рисунок 113 – Контекстное меню осциллограммы

И выбрать пункт меню «Показать в новом окне».



Появится новое окно «Осциллограмма».

Рисунок 114 – Отображение осциллограммы в новом окне

Если показаны два маркера, то окно содержит все данные графика между маркерами. Если маркеры не заданы, то показывается та часть графика, которая отображается на экране.

Для приближения выделите нужный фрагмент рамкой левой кнопкой мышки, нарисовав обводящий прямоугольник сверху-слева в направлении право-вниз.



Рисунок 115 – Выделение фрагмента осциллограммы для просмотра



Фрагмент будет приближен.



Для возврата к полному масштабу нарисуйте прямоугольник в обратном направлении.



Рисунок 117 – Возврат к полному масштабу

Для включения отображения точек графика следует выбрать пункт основного меню «Вид/Показывать точки графиков».

На графиках отображаются точки в виде кружков. График формируется соединением кружков прямыми линиями. Для показа значений всех точек следует щёлкнуть по любой точке графика. Появятся значения графиков на выносках.



Рисунок 118 – Отображение значений точек графика на выносках

Для убирания значений с выносками нужно повторно нажать на любую точку.

Для показа значения и времени одной точки следует щёлкнуть по точке правой кнопкой мышки.



Рисунок 119 – Просмотр значений точек графика

Появится панель значения, в которой показывается название осциллограммы, время и значение точки.

Для быстрого просмотра значений так же можно использовать движение курсора мышки с удержанием кнопки Shift.





Имеется быстрый способ показа графика в отдельном окне. Нажмите и удерживайте кнопку Ctrl и нарисуйте на любой осциллограмме прямоугольник левой кнопкой мышки.



Рисунок 121 – Быстрый способ показа графика в отдельном окне

В момент отпускания кнопки мышки будут установлены два маркера по краям прямоугольника и автоматически откроется окно просмотра выделенной области выбранной осциллограммы.

10.8 Отображение нескольких графиков одновременно

Для добавления в окно «Осциллограмма» графиков ещё одного графика следует выбрать у любой осциллограммы пункт контекстного меню «Добавить в окно».



Рисунок 122 – Добавление нового графика



В окне «Осциллограмма» будет отображено два графика.



Можно добавить любое число графиков.

В некоторых случаях масштабы графиков сильно отличаются. Для удобства просмотра можно умножить любой из отображаемых графиков на задаваемую константу. Для этого следует выбрать в основном меню окна «Осциллограмма» пункт «Вид/Умножить график/Название графика»



Рисунок 124 – Изменение масштаба графика

После ввода множителя все точки графика будут изменены.

10.9 Скроллинг графика осциллограммы

В окне «Осциллограмма» для скроллинга вверх/вниз можно использовать вращение колеса мышки.

10.10 Панорамирование графика осциллограммы

В окне «Осциллограмма» для панорамирования можно использовать нажатие правой кнопки мышки.

Захватите правой кнопкой любое место графика, и передвиньте весь график в нужное место.

10.11 Цветовая схема осциллографа

В нижней части панели управления расположены четыре кнопки управления «1», «2», «3» и «4», предназначенные для выбора цветовой схемы оформления окна осциллографа.

Цветовое оформление состоит из двух частей - цветовое оформление окна (скин) и цветовое оформление экрана осциллографа.

Нажав на кнопку выбора можно выбрать новое оформление обоих частей.



Рисунок 125 – Выбор цветового оформления

При выборе другой схемы внешний вид окна изменится. На рисунке ниже показана «Белая» схема оформления окна.



Рисунок 126 – Пример цветового оформления графика

После выбора новой цветовой схемы можно отдельно изменить оформление окна, оставив текущее оформление экрана. Для этого следует открыть системное меню и выбрать доступный скин.



Рисунок 127 - Выбор цветового оформления окна

11 Точки останова

11.1 Назначение

Точки останова необходимы для проверки правильности функционирования разработанной схемы и позволяют приостановить циклическое выполнения расчёта схемы при выполнении определённых условий. Условие приостановки циклического выполнения может быть назначено для выходного сигнала любого элемента схемы (кроме элементов оформления). Точка останова может быть временно выключена и затем опять включена. Выключенные точки останова не вызывают приостановки циклического режима выполнения.

Каждая точка останова имеет счётчик выполнений её условия, возможно указание максимального значения этого счётчика, после которого будет остановлено циклическое выполнение расчёта схемы.

Список точек останова отображается в таблице, расположенной на вкладке «Точки останова» выдвигающейся панели в правой части окна программы. Для отображения панели необходимо кликнуть мышью по заголовку «Точки останова».

oBa	0	X	• 0	• • • • • • • • • •	ł
стан		Эл	емент	Условие	Счётчик
х		GEN	1		
T04		GEN:	2		
<u></u>		GEN:	3		
		GEN	4		
	$^{\circ}$	LABE	L1	= 1	0/1
	٠	NOT	1	= 1	0/1
	ł	OUT	1	Нарастание	10/10
		OUT	2		
		OUT	3		
		OUT	4		
		OUT	5		

Рисунок 128 - Список точек останова

Элементы, для которых назначены точки останова отмечены пиктограммами, показывающими их состояние:

точка останова установлена и включена;

точка останова установлена и выключена;

 точка останова установлена, включена и её условие вызвало приостановку циклического режима выполнения.

В столбце «Условие» таблицы показано условие выполнения точки останова, в столбце «Счётчик» - текущее и максимальное значения счётчика выполнения условий.

При помощи кнопок в верхней части таблицы могут быть добавлены новые, изменено состояние или удалены существующие точки останова.

● 🗙 | ● ○ | 🛃 🖏

Изменение состояния и удаление может быть выполнено для всех точек останова сразу.

Созданные точки останова сохраняются на диске вместе со схемой. Изменения точек останова могут быть отменены или повторены командами редактирования «Отменить» и «Выполнить».

После срабатывания точки останова циклическое выполнение схемы может быть

продолжено нажатием кнопки 🔟 в панели программы, при этом счетчик выполнения условий сработавшей точки останова будет сброшен. Счётчики всех точек останова сбрасы-

ваются при нажатии на кнопку 📖 (сброс) в панели управления.

11.2 Создание и изменение точки останова

Для создания новой или изменения существующей точки останова необходимо выбрать нужный элемент в таблице точек останова и выполнить двойной клик, либо нажать кнопку •

Новая точка останова	×
Условие остановки выполнения	
Выходное значение элемента 'SRC1'	
равно 🗸 значению 1	
Количество выполнений условия для остановки	
1	
↓	
🗹 Точка включена 🗸 ОК 🗶 Отмена	

Рисунок 129 – Создание новой или изменение существующей точки останова

В окне редактирования точки останова необходимо указать условие её активации. Для некоторых условий дополнительно требуется ввести значение константы.

Возможно указание следующих видов условия.

Условие	Описание условия срабатывания точки останова
Равно	Выходное значение сигнала равно значению константы
Больше	Выходное значение сигнала больше значения константы
Больше или равно	Выходное значение сигнала больше или равно значения кон- станты
Меньше	Выходное значение сигнала меньше значения константы
Меньше или равно	Выходное значение сигнала меньше или равно значения кон- станты
Пересекает снизу	Текущее значение выходного сигнала больше значения кон- станты, предыдущее значение меньше или равно значения кон- станты
Пересекает сверху	Текущее значение выходного сигнала меньше значения кон- станты, предыдущее значение больше или равно значения кон- станты
Нарастает	Текущее значение сигнала больше его предыдущего значения
Уменьшается	Текущее значение сигнала меньше его предыдущего значения

Таблица 40 – Условия активации точек останова

В поле «Количество выполнений условия для остановки» необходимо указать значение счётчика количества выполнения условия для остановки циклического выполнения схемы.

Точку останова можно временно отключить, сняв флаг «Точка включена».

12 Библиотека фрагментов

12.1 Назначение

Пользователь программы имеет возможность поместить часто используемые фрагменты схемы в библиотеку для их последующего использования в этой или других схемах.

Библиотека фрагментов расположена на панели в правой части окна программы.



Рисунок 130 – Отображение библиотеки фрагментов

Элементы библиотеки отображаются в виде списка, каждый элемент которого имеет текстовое наименование и графическую миниатюру с изображением фрагмента. Графические миниатюры могут быть скрыты или повторно показаны путём нажатия на экранные кнопки « 🕒 » и «)».

12.2 Использование библиотеки

Библиотека фрагментов представляет собой набор готовых фрагментов схем, которые можно быстро добавить к редактируемой схеме.

Библиотека находится на выдвигающейся панели в правой части окна программы на одноимённой вкладке.

Для отображения панели необходимо кликнуть мышью по заголовку «Библиотека фрагментов».

Для сворачивания панели необходимо выполнить двойной клик по заголовку вкладки «Библиотека фрагментов».

80	🗆 🗙 📄 🖬 🖬	
HeH	Входы САТ-500	Ð
фра	Выходы САТ-500	+
Тека	Генератор коротких импульсов	+
блио	Фильтр антидребезга кнопки на 200 мс	+
D D		

Рисунок 131 – Пример списка фрагментов

Панель «Библиотека фрагментов» содержит список фрагментов в виде текстовых строк. Для разворачивания и предварительного просмотра отдельного фрагмента можно нажать по кнопке « расположенной правее названия фрагмента или выполнить двойной клик по названию фрагмента.

80	🗆 🗙 🚞 🔂 🖨	
MeH	Входы САТ-500	
Библиотека фра	00000000000000000000000000000000000000	
нова	Выходы САТ-500	Đ
оста	Генератор коротких импульсов	+
очки	Фильтр антидребезга кнопки на 200 мс	Ŧ

Рисунок 132 – Предварительный просмотр отдельного фрагмента

Выбранный фрагмент "раскроется" и можно будет визуально оценить пиктограмму схемы фрагмента.

Для добавления элемента из библиотеки в текущую схему, необходимо выбрать его при помощи указателя мыши и, не отпуская кнопки мыши, перетащить его в необходимую область схемы. Операция добавления библиотечного элемента может быть отменена командой «Отменить» (Ctrl-Z).

Для сворачивания фрагмента можно нажать кнопку « , расположенной правее названия фрагмента или выполнить двойной клик по изображению фрагмента.

12.3 Добавление фрагмента в библиотеку

Для добавления фрагмента схемы в библиотеку необходимо выделить нужную часть схемы и выбрать пункт основного меню «Редактирование/Добавить в библиотеку» или нажать сочетание клавиш «Ctrl+L».

FBD					FB	D -	C:\Users\mva\Docun
Файл	Редакт	ирование	Вид	Выполн	ение	Спр	авка
	5	Отменить	перем	лещение	Ctrl+Z		
Text	2	Выполни	гь		Ctrl+Y		谢♪♪♪
1 ==		Копирова	ть		Ctrl+C		ON- 70TPTM- 7+1CT- -T -A -R
	Ĉ	Вставить			Ctrl+V		
	P	Удалить			Del		
	P	Добавить	в библ	пиотеку	Ctrl+L		
		Выровнит	гь по г	оризонта	ли		
		Выровнит	гь по в	ертикали	1		
		Выделить	всë		Ctrl+A		
			SR 3	C1			OUT1 No calc
			SétPo	int	Ĺ	іскр	етный выход DO1

Рисунок 133 – Добавление фрагмента схемы в библиотеку

Откроется окно добавления выделенного участка схемы в библиотеку фрагментов.

Добавить фрагмент в библиотеку	×
Наименование фрагмента Фрагмент 5	
🗸 ОК 🗶 Отмена	

Рисунок 134 – Окно добавления фрагмента

После этого в поле "Наименование фрагмента" необходимо ввести названия нового элемента библиотеки и нажать кнопку «Ok».

Новый элемент будет добавлен в конец библиотеки.

Порядок элементов библиотеки может быть изменен путём перетаскивания её элементов в списке при помощи мыши.

Элементы библиотеки могут быть переименованы, для этого необходимо выбрать нужный элемент библиотеки и нажать экранную кнопку «П».

1	Тереименовать (фрагмент	×
Входы САТ-500			
		🗸 ок	🗶 Отмена
			<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>

Рисунок 135 – Переименование фрагмента библиотеки

Для удаления элемента библиотеки его необходимо выбрать при помощи мыши и затем нажать экранную кнопку «×». Подтвердить удаление фрагмента в отдельном окне.

12.4 Контекстное меню библиотеки

Правой кнопкой мышки вызывается контекстное меню библиотеки.

I	Переименовать
×	Удалить
Đ	Развернуть всё
	Свернуть всё
•	Открыть папку

Рисунок 136 – Контекстное меню библиотеки

Через меню можно выполнить следующие действия.

Пункт меню	Описание		
Переименовать	Изменить название фрагмента		
Удалить	Удалить фрагмент из библиотеки		
Развернуть всё	Показать пиктограммы всех фрагментов		
Свернуть всё	Убрать пиктограммы всех фрагментов		
Открыть папку	Открыть папку, содержащую файлы фрагментов биб- лиотеки		

Таблица 41 - Контекстное меню библиотеки

В верхней части вкладки «Библиотека фрагментов» имеется панель управления с кнопками, выполняющими те же действия, что и пункты контекстного меню.



12.5 Перенос библиотеки

Каждый фрагмент библиотеки представляет собой файл формата *.fbd.

Для переноса на другой компьютер следует выделить нужный фрагмент в библиотеке и выбрать в контекстном меню пункт «Открыть папку».

Откроется папка библиотеки, где выбранный фрагмент будет выделен в качестве текущего файла.

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
1 {373A5139-FEDD-46BF-A70E-C6ADB831EDA5}.fbd	20.12.2018 12:13	C:\Program Files (2 КБ
10 {865A909F-4B95-4435-9DA1-72AD21E4E9CC}.fbd	20.12.2018 11:13	C:\Program Files (1 КБ
👜 {D85F55E3-86DF-426B-8512-55C6675A5BF1}.fbd	20.12.2018 9:13	C:\Program Files (1 КБ
10 {F52361C0-9BC3-4438-9EB0-F6784D2D0B6D}.fbd	20.12.2018 10:13	C:\Program Files (1 КБ
📄 readme.txt	11.07.2018 20:16	Текстовый докум	1 КБ

Рисунок 137 – Просмотр папки библиотеки фрагментов на диске компьютера

Следует сохранить файл на носитель для переноса и поместить в папку библиотеки на другом компьютере.

В момент запуска редактора fbd2 программа автоматически "подхватит" новый фрагмент.

Так же можно перенести всё содержимое библиотеки, скопировав все файлы из папки библиотеки.

13 Экранные формы

13.1 Назначение

Для организации интерфейса с пользователем кроме точек контроля и регулирования контроллер предусматривает возможность создания пользователем информационных
экранных форм, предназначенных для отображения состояния выполняемой схемы на индикаторе. Пример экрана насосной перекачивающей станции показан на рисунке ниже. На нем изображены два резервуара, отображаются уровни заполнения, а также четыре насоса, один из которых работает.



Рисунок 138 – Пример экранной формы контроллера

Экран состоит из набора экранных элементов, таких как текстовые строки, прямоугольники, линии, графические картинки, окружности, шкалы. Экраны являются необязательными элементами интерфейса и могут отсутствовать.

Контроллер предусматривает возможность создания нескольких информационных экранов, первый экран в этом случае является главным и показан по умолчанию. Переключение на другие экраны производится кнопками контроллера. При отсутствии нажатий кнопок, через некоторое время, происходит автоматический переход к показу первого экрана.

Редактор содержит в себе встроенный конструктор экранов, позволяющий их создавать, размещать и редактировать экранные элементы. Разработчик при проектировании схемы должен позаботиться и об создании экранов, которые будут показаны пользователю после загрузки схемы в контроллер.

13.2 Вкладка «Экраны»

В правой части панели дополнительных инструментов имеется вкладка «Экраны» на которой находится список имеющихся информационных экранов. Если ещё не создано ни одного экрана, вкладка со списком имеет следующий вид.



Рисунок 139 — Вкладка «Экраны»

В верхней части списка экранов расположена панель управления экранами с экранными кнопками создания нового экрана, вызова конструктора экрана для редактирования существующего выбранного экрана, копирования выбранного экрана в буфер обмена, вставки предварительно скопированного экрана в список и удаления выбранного экрана.

В таблице 42 показано назначение кнопок панели управления

Таблица 42 - Кнопки панели управления

Кнопка	Описание
	Добавить новый экран контроллера
	Редактировать экранную форму
D	Копировать выбранный экран в буфер обмена
	Вставить предварительно скопированный экран из буфера обмена в спи- сок экранов
×	Удалить выбранный экран

Скопированный экран может быть вставлен в любой текстовый или графический редактор, поддерживающий вставку изображений из буфера обмена, с целью создания документации к проекту.

Порядок информационных экранов в списке может быть изменён путём их перетаскивания при помощи мыши.

Если кнопка добавления нового экрана не активна, убедитесь, что в настройках проекта выбрана модель контроллера «Контроллер».

Для создания нового информационного экрана необходимо нажать на экранную кнопку « 🔜 ».

После нажатия кнопки будет открыто окно конструктора экранов. Это же окно будет открыто при двойном нажатии кнопки мыши на существующем экране или при выборе существующего экрана и нажатии на экранную кнопку « 📝 ».

13.3 Конструктор экранов

Конструктор экранов — это отдельное окно, в котором можно создавать и изменять содержимое экранных форм. Окно конструктора состоит из панели инструментов в верхней части, панели свойств элементов экрана в левой части, списка элементов экрана в правой части, статусной строки внизу окна и рабочей области в центральной части.

	Конструктор экранов — 🗖 🗙
🗮 🖊 т	ext 🔲 🥘 🔜 🛃
Параметр Значение	0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300
Экран	Трямоугольник
Период обно 100	
Цвет фона	
	24
	Sector Contraction of
	🕺 🕺 Хотмена
100% 3	жран

Рисунок 140 - Конструктор экранов

Размеры панели свойств и списка элементов могут быть изменены путём перетаскивания их границ.

Для более комфортного редактирования информационного экрана размер окна может быть увеличен, при этом размер рабочей области будет отображаться с учётом масштабного коэффициента 200, 300 и более процентов от оригинала.

Информационный экран состоит из элементов - визуальных объектов разного типа, у каждого из которых есть свой набор параметров (свойств). Параметры есть и у самого экрана: если ни один элемент не выбран, то на панели свойств показаны параметры самого экрана.

Редактирование экрана состоит в добавлении, удалении и изменении параметров элементов экрана.

13.4 Добавление элементов

На экране может быть достаточно большое количество визуальных объектов - элементов, но все они относятся к шести типам:

- 1. Линия
- 2. Текст
- 3. Прямоугольник
- 4. Эллипс
- 5. Шкала
- 6. Картинка

Видимость любого элемента информационного экрана может управляться сигналом схемы, таким образом реализуются эффекты анимации, показ информационных и аварийных сообщений.

На панели инструментов в верхней части окна конструирования информационного экрана имеются следующие кнопки.

Таблица 43 —	Элементы	экрана
--------------	----------	--------

Кнопка	Название	Назначение
A.	Режим редак- тирования	 позволяет выделять элементы на экране, перемещать и изменять размеры некоторых элементов. Параметры вы- деленного элемента доступны для просмотра и редакти- рования в редакторе на панели свойств в левой части окна.
#	Привязка	Привязка к сетке при добавлении и перемещении эле- ментов - включает/выключает привязку к сетке на экране. Размер сетки фиксированный и составляет 5x5 пикселей.
/	Линия	Инструмент добавления элементов «Линия» - позволяет добавлять произвольные линии на информационный экран. Линии могут использоваться для графического оформления экрана.
Text	Текст	Инструмент добавления элементов «Текст» - позволяет добавлять текстовые надписи на информационный экран. Текстовые надписи могут включать числовые значения сигналов схемы и могут быть использованы для отобра- жения значений параметров.
	Прямоуголь- ник	Инструмент добавления элементов «Прямоугольник» - позволяет добавлять прямоугольники на информацион- ный экран. Прямоугольники могут использоваться для

	графического оформления экрана, отображения труб, воз- духоводов и т.п.
Эллипс	Инструмент добавления элементов «Эллипс» - позволяет добавлять изображения эллипсов и окружностей на ин- формационный экран. Эллипсы могут использоваться для графического оформления экрана, отображения состоя- ния дискретных сигналов.
Шкала	Инструмент добавления элементов «Шкала» - позволяет добавлять вертикальные и горизонтальные графические шкалы, используемые для отображения значения изменя- ющихся величин.
 Картинка	Инструмент добавления элементов «Картинка» - позво- ляет добавлять графические растровые и векторные изоб- ражения. Картинки используются для оформления экрана, отображения пиктограмм объектов автоматизации: насо- сов, вентиляторов, задвижек и т.п.

Для добавления элемента необходимо выбрать инструмент добавления нужного типа элемента и затем, переместив курсор в нужное место экрана, щелчком левой кнопкой мышки добавить элемент на экран.

13.5 Удаление элементов

Для удаления любого элемента на экране необходимо выбрать инструмент «Редак-

тирование» , далее следует выделить элемент щелчком левой кнопкой мышки и нажать на клавиатуре кнопку «Del». Выделенный элемент будет удалён.

13.6 Редактирование элементов

Для редактирования (изменения) элемента на экране необходимо выбрать инстру-

мент «Редактирование» и выделить нужный элемент экрана щелчком левой кнопки мыши.

Для изменения координат элемента на экране его можно перетащить после выделения мышью на новое место. Размеры некоторых элементов могут быть изменены путём изменения положения (перетаскивания) прямоугольных маркеров в верхнем левом и нижнем правом углах контура выделения при помощи мыши.

Параметры элементов могут быть изменены путем редактирования значений на панели свойств. При выборе любого параметра для редактирования в нижней левой части панели свойств отображается краткая справка.

Параметры могут быть общие и индивидуальные.

>			Конструктор экранов		—	×
	/	т	ext 📃 💽 📄 🛃			
Параметр	Значени	\sim	0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300	🛛 🕞 👘 🛛 🗙 🖢		
Координаты				Линия		
x	95		× -	Прямоугольник 📃		
Y	27					
Ширина	50					
Высота	25					
Отображение						
Цвет						
Видимость		~	140			
Условие видимо элемента экрана условии использ выходное значе сигнала элемент значение конста "Значение". Эле отображается н если условие выполняется.	сти а. В зуется ние а схемы аты мент а экране	и	220 200 100	× •	° ОК тмена	
10	0%	Г	рямоугольник: 76:29 50x25			

Рисунок 141 – Параметры элементов

13.7 Общие параметры элементов

Общие параметры имеются у всех типов экранных элементов.

Таблица 44 – Общие параметры элементы экрана

Параметр	Описание
Координаты Х и Ү	 – горизонтальная и вертикальная координаты верхнего левого угла элемента в пикселях. Верхний левый угол экрана соответствует коор- динатам 0:0. При изменении координат необходимо следить за тем, чтобы элемент полностью помещался на экране.
	Для элемента типа «Линия» имеются две пары параметров: X1 и Y1 – горизонтальная и вертикальная координаты начальной точки линии, X2 и Y2 – горизонтальная и вертикальная координаты конечной точки линии.
Ширина и высота	– значения ширины и высоты элемента в пикселях (для элементов прямоугольник, эллипс, шкала). Значение ширины и высоты должно быть больше или равно 1.
Цвет	 – основной цвет экранного элемента. Для изменения цвета необхо- димо выполнить двойное нажатие мышью по цветному прямоуголь- нику в таблице свойств и выбрать необходимый цвет в диалоговом

	окне. Следует обратить внимание на то, что оттенки цветовой па-
	литры на экране компьютера и контроллера могут несколько отли-
	чаться.

13.7.1 Управление видимостью элементов

Параметры, управляющие видимостью имеются у всех типов экранных элементов. У каждого элемента имеется три параметра, определяющих отображается элемент в данный момент на экране или нет. При редактировании экрана все элементы всегда видимы.

таолица 45 — управление виоимостью элементы	Таблица 45 — У	Правление	видимостью	элементо
---	----------------	-----------	------------	----------

Параметр	Описание
Элемент схемы	– имя элемента схемы, выходное значение которого управляет ви- димостью экранного элемента. Имя элемента схемы выбирается из выпадающего списка, составленного из имён всех элементов схемы и не может быть введено вручную. В выпадающем списке всегда есть одна пустая строка – её выбор говорит о том, что эле- мент схемы не выбран. При выборе пустой строки экранный эле- мент будет всегда отображаться вне зависимости от значений дру- гих параметров видимости.
Условие	– параметр, определяющий видимость элемента на экране.
Значение	 – константа, значение сигнала с которым производится сравнение выходного значения выбранного элемента схемы при выборе со- ответствующего условия. Параметр может принимать значения от -2147483648 до 2147483647. При выборе условия «Всегда виден» или пустой строки в параметре «Элемент схемы» значение пара- метра не используется.

Параметр «Условие» может принимать следующие значения.

Таблица 4	6 – Парамеп	пр «Условие»
-----------	-------------	--------------

Параметр	Описание
Всегда виден	Экранный элемент всегда отображается, значения остальных пара- метров видимости не имеет значение.
Равно значению	Экранный элемент отображается, когда выходное значение сиг- нала выбранного элемента схемы равно значению константы, ука- занной в параметре «Значение».
Не равно значению	Экранный элемент отображается, когда выходное значение сиг- нала выбранного элемента схемы не равно значению константы, указанной в параметре «Значение».

Больше значения	Экранный элемент отображается, когда выходное значение сиг- нала выбранного элемента схемы больше значения константы, указанной в параметре «Значение».
Меньше значения	Экранный элемент отображается, когда выходное значение сиг- нала выбранного элемента схемы меньше значения константы, указанной в параметре «Значение».

13.8 Индивидуальные параметры по типам элементов

Индивидуальные параметры будут свои для каждого отдельного типа.

13.8.1 Элемент «Линия»

Таблица 47 – Элемент «Линия»

Параметр	Описание	
Толщина	 – толщина линии в пикселях. Не все версии программного обеспе- чения контроллера могут отобразить линию толщиной более 1 пикселя. 	

13.8.2 Элемент «Текст»

Таблица 4	8 – Элемент	«Текст»
-----------	-------------	---------

Параметр	Описание
Шрифт	– выбор шрифта, который будет использован для отображения тек- ста на экране контроллера. Тип шрифта выбирается из выпадаю- щего списка при двойном нажатии кнопки мыши на его названии.
Цвет фона	 цвет, используемый как фоновый при отображении текста. Для отображения самого текста используется цвет из значения пара- метра «Цвет». Если параметр «Прозрачный фон» имеет значение «Да», то цвет фона не используется.
Текст	 – отображаемый текст. Таблица символов в основном совпадает с кодировкой CP1251 за исключением нескольких символов приведенных ниже: # - треугольная стрелка вверх
	^ - символ градуса
Элемент схемы	– имя элемента схемы, выходное значение сигнала которого отображается вместо символа подстановки «%». Перед отображением выходное значение сигнала делится на значение, выбранное в па-

	раметре «Делитель». Имя элемента схемы выбирается из выпада-
	ющего списка, составленного из имён всех элементов схемы и не
	может быть введено вручную. В выпадающем списке всегда есть
	одна пустая строка – её выбор говорит о том, что элемент схемы не
	выбран. При выборе пустой строки вместо выходного значения
	элемента используется число 0.
Делитель	– выбор значения делителя, используемого при отображении в
	тексте вместо символа подстановки. Значение делителя выбира-
	ется из списка [1, 10, 100, 1000].

В тексте могут быть использованы символы подстановки, предназначенные для отображения выходных сигналов элементов схемы или других специальных значений. Перечень используемых подстановок приведён в таблице 49.

Таблица 49 – Символы подстановки элемента «Текст»

Символ	Назначение	Примечание
%[09]	Подстановка, используемая для отображения значе- ния сигнала схемы. Необязательная цифра после сим- вола «%» - количество отображаемых цифр после де- сятичной точки.	Может использо- ваться в тексте только один раз
	Символ подстановки заменяется на выходное значе- ние сигнала элемента, имя которого задано в пара- метре «Элемент схемы» делённое на значение дели- теля, выбранного в параметре «Делитель».	
%d	Двухзначное число – текущий день месяца (01-31) по часам контроллера.	
%m	Двухзначное число – текущий месяц (01-12) по часам контроллера.	
%у	Двухзначное число – две последний цифры текущего года по часам контроллера.	
%Y	Четырёхзначное число — текущий год по часам кон- троллера.	
%h	Двухзначное число — текущий час (00-23) по часам контроллера.	
%n	Двухзначное число — текущая минута (00-59) по часам контроллера.	
%s	Двухзначное число – текущая секунда (00-59) по ча- сам контроллера.	

Для отображения символа «%» до первого появления символа подстановки, необходимо записать в тексте символ «%» два раза подряд.

Пример текста, для отображения текущей даты и времени: %d-%m-%Y %h:%n:%s

Пример текста, для отображения температуры (два знака после запятой): %2^С

Во втором примере дополнительно необходимо выбрать значение делителя 100 и выбрать необходимый элемент схемы (например, элемент SRC подключенный ко входу температурного датчика).

Следует быть внимательным при размещении текста на экране при использовании в нём символов подстановки: длинна текста в этом случае зависит от значений, заменяющих символы подстановки и, при определённых условиях, текст может не поместиться на экране. Всегда предусматривайте необходимое пространство для отображения текста!

13.8.3 Элемент «Шкала»

Параметр	Описание
Ориентация	 выбор типа ориентации шкалы. При выборе ориентации «Гори- зонтальная» заполнение шкалы производится в направлении «слева-направо». При выборе «Вертикальная» заполнение шкалы производится в направлении «снизу-вверх».
Цвет фона	 фоновый цвет шкалы, используемый для рисования её незапол- ненной области. Для рисования заполненной области использу- ется цвет указанный в параметре «Цвет».
Элемент схемы	– имя элемента схемы, выходное значение сигнала которого ис- пользуется для расчёта процента заполнения шкалы. Имя эле- мента схемы выбирается из выпадающего списка, составленного из имён всех элементов схемы и не может быть введено вручную. Шкала заполнена полностью, когда выходное значение сигнала выбранного элемента равно (или больше) значению константы из параметра «Максимум». Шкала полностью не заполнена, когда выходное значение сигнала выбранного элемента меньше или равно 0. Для удобства в режиме редактирования шкала всегда за- полнена на 30%.
Максимум	 – значение константы, используемое при расчёте процента запол- нения шкалы.

Таблица 50 – Элемент «Шкала»

13.8.4 Элемент «Картинка»

Таблица 51 – Элемент	«Картинка»
----------------------	------------

Параметр	Описание
Картинка	– выбор файла с изображением. Для выбора или изменения кар- тинки выполните двойной клик мышью по имени или надписи «[Пусто]», в появившемся окне выберите нужный файл. Про- грамма поддерживает графические файлы в форматах PNG, BMP, JPG, GIF, ICO, WMF и EMF. Максимальный размер картинки не дол-

	жен превышать 320х240 пикселей. Для лучшего результата реко- мендуется использовать картинки в формате PNG с каналом про- зрачности. С целью экономии памяти не рекомендуется использо- вать изображения большого размера с плавными градиентами и заливками, фотографии, изображения с «тенями» и т.п.
	жений папку «images» (и вложенные в неё подпапки) в каталоге «[User]\Documents\fbd2Projects»!
	Файлы изображений хранятся вне файла со схемой и при его пере- носе на другой компьютер должны копироваться отдельно!
	При отсутствии нужных файлов с изображениями в папке «images» программа пытается их искать в папке, в которой размещен файл со схемой. При отсутствии нужных файлов с изображениями вме- сто них на экране отображается перекрещенный квадрат.
Размер (только для чтения)	– объём памяти в байтах, занимаемый выбранной картинкой в па- мяти контроллера с учётом применения используемого алгоритма сжатия. Общая память, отведённая в контроллере для хранения картинок 384 кБ. Обычно этого достаточно для хранения несколь- ких десятков или сотен небольших изображений. В тоже время, этот же объём займут всего две фотографии размером 320х240 в формате JPG. Если одно и тоже изображение используется не- сколько раз (в том числе на разных экранах), то хранится одна ко- пия картинки.
Цвет фона	 – цвет фона, используемый при отображении изображений в форматах PNG (с каналом прозрачности), ICO, WMF и EMF. Этот же цвет используется как фоновый при отображении картинок в формате BMP и установке параметра «Фон для BMP» в значение «Да».
Фон для ВМР	– при значении параметра «Да»: пытаться заменять цвет, совпадающий с цветом нижнего левого пикселя изображения в формате ВМР на цвет фона. Использование этой функции в некоторых случаях может привести к неудовлетворительным результатам и появлению артефактов и цветных ореолов на изображении. Для корректного замещения фона используйте изображения в формате PNG с каналом прозрачности.

13.8.5 Параметры экрана

Таблица 52 —	Параметры экрана
--------------	------------------

Параметр	Описание
Период обновле-	 период обновления содержимого экрана в миллисекундах. Воз-
ния	можно указать значение в диапазоне от 100 до 10000 мс (0.1-10

	сек). Содержимое записанного в контроллер экрана будет обнов-
	ляться через указанные промежутки времени. В большинстве слу-
	чаев изменение первоначального значения этого параметра (100
	мс) не требуется.
Швет фона	– выбор фонового цвета информационного экрана

13.9 Панель элементов

В правой части окна расположена панель элементов на которой расположен список элементов.

D	۵I	×		2		
Лини	1Я 📕					
Прямоугольник						

Рисунок 142 – Панель элементов

При помощи списка можно выделять, копировать и изменять порядок следования экранных элементов. В верхней части списка находится панель с экранными кнопками для управления элементами списка.

Порядок элементов в списке может быть изменён путем их перетаскивания при помощи мыши.

Таблица 53 — Панель элементов

Кнопка	Назначение
Ð	Копировать выделенный элемент в буфер обмена (Ctrl + C)
	Вставить элемент из буфера обмена на экран (Ctrl + V)
×	Удалить выбранный экранный элемент (Del)
	Переместить выбранный экранный элемент на передний план (Ctrl + Home)
	Переместить выбранный экранный элемент на задний план (Ctrl + End)

13.10 Порядок отображения экранных элементов

Размещенные на информационном экране элементы могут частично или полностью перекрывать друг друга. Порядок их отображения в этом случае определяется их взаимным положением в списке на панели элементов. Элементы, расположенные выше в списке, могут перекрывать элементы расположенные ниже их по списку.

На рисунке 143 показаны три взаимно перекрывающие друг друга элемента.



Рисунок 143 – Порядок отображения экранных элементов

На переднем плане расположен элемент эллипс, он расположен первым по списку и перекрывает два других элемента. Затем следует элемент желтый прямоугольник, он частично перекрыт эллипсом, а сам в свою очередь частично перекрывает элемент шкала. Элемент шкала расположен в конце списка на заднем плане.

Для выделения экранных элементов, находящихся позади других перекрывающих из элементов, удобно использовать список элементов. Порядок элементов в списке можно изменить путём их перетаскивания в списке на новую позицию. Для перемещения элемента на передний и задний план можно воспользоваться комбинациями клавиш (Ctrl + Home) и (Ctrl + End) соответственно.

Для приведённого выше примера: после выделения элемента эллипс и нажатия комбинации клавиш (Ctrl + End) его изображение переместится на задний план и вид экрана изменится следующим образом.



Рисунок 144 – Перемещение элемента на задний план

13.11 Завершение редактирования

После того как экран будет готов, его можно сохранить, нажав на кнопку «ОК» в правой нижней части окна. Если изменения экрана не нужно сохранять, то следует нажать кнопку «Отмена».

13.12 Отладка экранов

При выполнении схемы все экраны на вкладке «Экраны» являются рабочими, т.е. ведут себя так же, как и в контроллере. Это позволяет отладить экран вместе с разрабатываемой схемой ещё до загрузки в контроллер.

Редактирование экрана можно выполнять даже во время выполнения схемы.

14 Формирование таблицы регистров Modbus

Для формирования таблицы доступных для чтения и записи регистров контроллера по протоколу Modbus следует выбрать в меню функцию «Файл/Таблица адресов Modbus».

Таблицу адресов необходимо формировать после полного окончания разработки схемы и выполнения операции «Упорядочить точки контроля и регулирования» (при необходимости в этом).

Внимание! При добавлении новых элементов схемы, при удалении существующих элементов и выполнении упорядочивания точек контроля и регулирования адреса регистров могут изменяться.

При выполнении функции будет сформирован документ с таблицей адресов регистров в формате html и запущен браузер для его просмотра.

Документ может быть распечатан средствами установленной в компьютере программы браузера.

Таблица адресов регистров Modbus

Дата н время: 16-06-2018 19:08:20 Файл: C:\Users\user\Documents\fbd2Projects\clock_alarm.fbd Схема: Будильник Версня: 1

Регистры для чтения (Holding Registers, функция 3)

Agpec(hex)	Количество регистров	Тип данных	Описание регистра		
0x0000	1	битовое поле	Состояние дискретных выходов D01-D011 bit0-D01,bit1-D02,,bit10-D011 0-выключен, 1-еключен		
0x0001	1	битовое поле	Состояние дискретных входов DI1-DI10 bit0-DI1,bit1-DI2,,bit9-DI10 0-разолокнут, 1-занкнут		
0x0010	2	float	Температура T1,°C		
0x0012	2	float	Температура T2,°C		
0x0014	2	float	Температура Т3,°С		
0x0016	2	float	Температура Т4,°С		
0x0018	2	float	Температура Т5,°С		
0x001A	2	float	Аналоговый вход AII		
0x001C	2	float	Аналоговый вход AI2		
0x001E	1	битовое поле	Опибыл АЦП (1-неисправность): bit0 - неисправность T1 bit1 - неисправность T2 bit2 - неисправность T3 bit3 - неисправность T4 bit4 - неисправность T5 bit5 - неисправность AI1 bit6 - неисправность AI2		
0x001F	2	float	Аналоговый выход AO1,B		
0x0021	2	float	Аналоговый выход АО2,В		
0x0023	4	dateTime	Текущие дата и время		
0x0027	2	float	Напряжение батареи,В		
0x2000	2	float	Звенит		
0x2800	2	float	Сигнал/Час		
0x2802	2	float	Сигнал'Минута		

Регистры для записи (Preset Multiple Registers, функция 16)

Адрес(hex)	Количество регистров	Тип данных	Минимум	Макенмум	Описание регистра
0x001F	1	float	0.0	10.0	Установка аналогового выхода АО1,В
0.0001		a .	A A .	10.0	10.00

Рисунок 145 – Фрагмент таблицы регистров Modbus

15 «Горячие» клавиши программы

Некоторые функции программы можно быстро выполнить, нажимая на клавиши или сочетания клавиш клавиатуры компьютера.

Клавиша	Функция
Ctrl+N	Новая схема
Ctrl+O	Открыть схему
Shift+Ctrl+F11	Параметры проекта
Ctrl+Alt+0	Осциллограф
Ctrl+Z	Отменить действие
Ctrl+Y	Восстановить действие
Ctrl+C	Копировать
Ctrl+V	Вставить
Del	Удалить
Ctrl+A	Выделить всё
Ctrl+0	Масштаб 100%
Ctrl+L	Добавить в библиотеку
A	Показать всё
G	Сетка
х	Курсор
0	Осциллограф
W	Рисование цепей
F8	Шаг
F9	Выполнять
Ctrl+F2	Сброс
F1	Помощь

Таблица 54 - «Горячие» клавиши программы