

Контроллер БКД-ПК-RF.2

Руководство по эксплуатации

ECAH.426469.012PЭ

Редакция 203-01



©МНПП САТУРН, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Назначение	3
Основные технические характеристики	3
Выполняемые функции	7
Конструкция	7
Разъемы контроллера	9
Схема подключения	11
Индикация	12
Устройство и работа	12
Встроенное программное обеспечение	15
Маркировка и пломбирование	17
Упаковка	17
Комплектность	17
Указания мер безопасности	18
Монтаж	18
Порядок работы	20
Подготовка к работе	20
Настройка по web-интерфейсу	20
Порядок работы	59
Поверка	59
Техническое обслуживание	59
Текущий ремонт	60
Транспортирование	61
Хранение	61
Утилизация	61
Сертификация	61
Приложение 1	63
Приложение 2	64

Назначение

Контроллер БКД-ПК-RF.2 (далее — контроллер) предназначен для сбора измерительной информации от приборов учета (счетчиков тепла, электроэнергии, воды, газа, теплорегуляторов и т.д.) по цифровым интерфейсам RS-485/RS-232, Ethernet от аналоговых датчиков, привязки считанных значений к шкале времени, дальнейшей передачи данных на верхний уровень информационно-измерительных систем по сетям Ethernet уровня 10/100/1000 Base-T/TX или по мобильной связи 2G/3G/4G (2 SIM карты), а также для управления и контроля состояния оборудования узлов учета, тепловых пунктов и т.д.

Контроллер обеспечивает получение по интерфейсам RS-485/RS-232 (4 шт.) или Ethernet коммерческой и технической информации от приборов учета энергоресурсов, теплорегуляторов и прочего инженерного оборудования зданий, считывание показаний датчиков по двум аналоговым входам (0-10) В, управление оборудованием, дальнейшую передачу данных по сетям Ethernet или по мобильной связи 2G/3G/4G (2 SIM карты).



Рисунок 1 – Внешний вид контроллера

Основные технические характеристики

Основные технические характеристики контроллера приведены в таблице 1.

	Таблица 1
Характеристика	Значение
Количество универсальных программно переключаемых	4
цифровых интерфейсов RS-232/RS-485	
Типовой период опроса по цифровым интерфейсам, мин	1
Количество аналоговых входов	2
Диапазон измерения напряжения для аналоговых входов, В	0 - 10
Пределы допускаемой приведенной основной погрешности	±0,5
измерения напряжения постоянного тока, %	
Пределы допускаемой дополнительной погрешности, вызванной	±0,1
изменением температуры окружающего воздуха от нормальной	
до любой температуры в пределах рабочих условий применения	

Характеристика	Значение
на каждые 10 °C	
Входное сопротивление аналогового входа, кОм, не менее	15
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении	
текущего времени за сутки, с	
- в рабочих условиях	±5
- в нормальных условиях	±3
Рабочая частота приемника радиосигналов ГЛОНАСС/GPS, МГц:	
- для ГЛОНАСС L1;	1602,0
- для GPS L1;	1575,42
Время получения первого навигационного определения при	
работе на активную антенну в условиях открытого неба, с, не	
более:	
- «холодный старт»	35
- «горячий старт»	2
Напряжение питания активной антенны ГЛОНАСС/GPS, В, при	3,3
токе до 70 мА	
Рабочий диапазон напряжения питания сети переменного тока	187 – 253
50 Гц, В	
Потребляемая мощность от сети переменного тока, ВА, не более	5
Рабочий диапазон напряжения питания постоянного тока, В	11 – 27
Потребляемый ток от источника постоянного напряжения, мА,	120
при напряжении 24 В, не более	
Рабочие условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °С	-40+55
- относительная влажность воздуха, %, при +25 °С	5 80
Габаритные размеры, мм, не более	158x98x61
Масса, кг, не более	0,5
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	110 000
Средний срок службы, лет, не менее	16

Основные технические характеристики интерфейса RS-232 контроллера приведены в таблице 2.

	Таблица 2
Характеристика	Значение
Скорость передачи данных, бит/с	300 - 115200
Сопротивление нагрузки по постоянному току, кОм	3 – 7
Напряжение выходных сигналов, В, не более, на нагрузке 3 кОм	±5
Напряжение входных сигналов, В, не более	±(3 - 25)
Ток короткого замыкания выхода передатчика, мА, не более	100
Примечания —	
1. Длина линии связи «витая пара» не более 10 м для скорости 115	200 бит/с (длина связи

может быть увеличена до 1000 м при скорости 1200 бит/с).

2. Типы сигналов: TXD – выход, передаваемые данные; RXD – вход, принимаемые данные; DTR – подача напряжения питания интерфейсной части внешнего устройства; GND – сигнальное заземление.

Режим передачи — асинхронная последовательная двухсторонняя одновременная.
 Схема соединения «точка - точка».

Основные технические характеристики интерфейса RS-485 контроллера приведены в таблице 3.

	Таблица 3
Характеристика	Значение
Скорость передачи данных, бит/с	300 - 115200
Входное сопротивление приемника, кОм, не менее	12
Выходное напряжение передатчика относительно земли при	±1,5
сопротивлении нагрузки выхода передатчика 54 Ом, В, не менее	
Входное напряжение приемника относительно земли, В, не более	-7 +12
Длина линии связи «витая пара», м, не более	1200
Ток короткого замыкания выхода передатчика, мА, не более	250
Примечания —	
1. Типы сигналов: А, В двунаправленные входы/выходы передачи дан	ных, GND –
сигнальная земля.	

2. Режим передачи - асинхронная последовательная двухсторонняя полудуплексная.

3. Схема соединения «общая шина», до 32 устройств.

Перечень портов последовательных интерфейсов контроллера приведены в таблице 4.

			Таблица 4
Порт	Интерфейс	Разъем	Назначение
/dev/ttyS0	RS-232/RS-485	XT1	Свободное назначение
/dev/ttyS1	RS-232/RS-485	XT2	Свободное назначение
/dev/ttyS2	RS-232/RS-485	XT3	Свободное назначение
/dev/ttyS3	RS-232/RS-485	XT4	Свободное назначение

Основные технические характеристики интерфейса Ethernet контроллера приведены в таблице 5.

	Таблица 5
Характеристика	Значение
Вид интерфейса	BASE-T/TX Ethernet
Протокол сетевого взаимодействия	UDP, TCP, IP
Скорость передачи данных, Мбит/с	10, 100 или 1000
Длина линии связи сегмента, м, не более	100
Примечания —	
Схема соединения: «точка - точка».	
Тип линии связи: кабель две «витые пары», категория 5, 5е	по ИСО/МЭК 11801.
Режим передачи: асинхронная последовательная двухстор	онняя одновременная.

Основные технические характеристики радиоканала GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE (функции абонентского устройства) контроллера приведены в таблице 6.

Таблица 6

Характеристика	Значение						
	GSM 900	GSM 1800	UMTS B1	UMTS B8	LTE B3	LTE B7	LTE B20
Диапазон рабочих частот, МГц							
- передача	880 – 915	1710 – 1785	1920 - 1980	880 – 915	1710 – 1785	2500 – 2570	832 – 862
- прием	925 – 960	1805 – 1880	2110 – 2170	925 – 960	1805 – 1880	2620 – 2690	791 – 821
Дуплексный разнос частот приема и	45	95	190	45	95	120	-41
передачи, МГц:							
Ширина полосы канала связи, МГц	0,2	0,2	5 5, 10				
Максимальная выходная мощность, Вт	2	1	0,25 0,2				
Тип модуляции несущей	Гауссовская	ия частотная с методом квадратичных ортогональное частотное разд		деление			
	минимальным сдвигом амплитуд: QPSK, 16QAM,		, каналов с мультиплексированием		нием		
	64QAM		OFDM				

Выполняемые функции

Контроллер выполняет следующие функции:

- сбор текущих данных и диагностической информации от подключенных устройств (приборов учета и проч.) по интерфейсам RS-232, RS-485 или Ethernet;
- считывание архивных данных из памяти приборов учета со своими метками времени;
- измерение постоянного напряжения по аналоговым входам (0-10) В от датчиков давления, температуры;
- подключение внешнего датчика несанкционированного доступа (тампера);
- передача данных на сервер информационно-измерительной системы как по каналам связи TCP/IP локальной сети Ethernet уровня 10/100/1000 Base-T/TX, так и по сети мобильной связи GSM/GPRS/EDGE/UMTS/LTE (2 SIM карты);
- поддержка защищенных виртуальных частных сетей (VPN клиент);
- поддержка OPC Unified Architecture IEC 62541 (OPC UA);
- поддержка протоколов передачи данных по ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, Modbus (RTU, TCP);
- накопление полученной информации в памяти в случае невозможности ее передачи на сервер информационно-измерительной системы;
- корректировка встроенных часов вручную, по данным NTP-сервера или по сигналам ГНСС;
- получение от сервера системы по каналам связи заданной информации с целью управления подключенными устройствами, изменения параметров и проч.;
- настройка и хранение параметров конфигурации в энергонезависимой памяти;
- защита от несанкционированного доступа к данным и настроечным параметрам;
- светодиодная индикация подключения и передачи данных по сети Ethernet, подачи напряжения питания, соединения с сервером системы сбора данных.

Конструкция

Контроллер выполнен в виде моноблока с пластмассовым корпусом, предназначен для установки на типовую DIN-рейку шириной 35 мм. Контроллер рекомендуется устанавливать в монтажный шкаф. Контроль открытия двери шкафа может быть обеспечен при помощи магнитоконтактного извещателя ИО 102-20, подключенного к разъёму XT5 контроллера. Габаритные размеры контроллера приведены на рисунке 2.







К разъемам XT1 – XT9 подключаются разъемы с клеммниками «под винт».

Разъем XW1 тип SMA (розетка) предназначен для подключения основной внешней антенны GSM/LTE с волновым сопротивлением 50 Ом.

Разъем XW2 тип SMA (розетка) предназначен для подключения дополнительной внешней антенны LTE с волновым сопротивлением 50 Ом.

Разъем XW3 тип SMA (розетка) предназначен для подключения внешней активной либо пассивной антенны ГНСС ГЛОНАСС/GPS с волновым сопротивлением 50 Ом.

К разъему Х4 тип 8Р8С (розетка) подключается соединительный кабель «патчкорд» сетевого интерфейса Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX. SIM-карта №1 вставляется в специальный держатель X2, а SIM-карта №2 – в держатель X3. На электронной плате (при снятой крышке корпуса) расположена перемычка JP1, предназначенная для программирования устройства на предприятии-изготовителе и светодиодные индикаторы «Питание» и «Связь с сервером».

Разъемы контроллера

Назначение разъемов контроллера приведено в таблице 7.

			Таблица 7
Наименование	Разъем и	Обозначение	Описание
разъема	номер	цепи	
	контакта		
RS-232/RS-485	XT1(0) – 1	Rx	Вход последовательных данных RS-232(0)
(/dev/ttyS0)	XT1(0) – 2	Tx /B	Выход последовательных данных RS- 232(0) / Дифференциальный вход/выход В RS-485(0)
	XT1(0) – 3	DTR/A	Выход готовности устройства RS-232(0) / Дифференциальный вход/выход B RS- 485(0)
	XT1(0) – 3	GND	Сигнальная земля
RS-232/RS-485	XT2(1) - 1	Rx	Вход последовательных данных RS-232(1)
(/dev/ttyS1)	XT2(1) – 2	Tx /B	Выход последовательных данных RS- 232(1) / Дифференциальный вход/выход В RS-485(1)
	XT2(1) – 3	DTR/A	Выход подачи напряжения питания интерфейсной части RS-232(1) внешнего устройства / Дифференциальный вход/выход A RS-485(1)
	XT3(1) - 4	GND	Сигнальная земля
RS-232/RS-485	XT3(2) - 1	Rx	Вход последовательных данных RS-232(2)
(/dev/ttyS2)	XT3(2) – 2	Tx /B	Выход последовательных данных RS- 232(2) / Дифференциальный вход/выход В RS-485(2)
	XT3(2) – 3	DTR/A	Выход подачи напряжения питания интерфейсной части RS-232(2) внешнего устройства / Дифференциальный вход/выход A RS-485(2)
	XT3(2) – 4	GND	Сигнальная земля
RS-232/RS-485	XT4(3) - 1	Rx	Вход последовательных данных RS-232(3)
(/dev/ttyS3)	XT4(3) – 2	Tx /B	Выход последовательных данных RS- 232(3) / Дифференциальный вход/выход В RS-485(3)
	XT4(3) – 3	DTR/A	Выход подачи напряжения питания интерфейсной части RS-232(3) внешнего устройства / Дифференциальный вход/выход A RS-485(3)
	XT4(3) – 4	GND	Сигнальная земля
Тампер	XT5 – 1	TMPR1	Вход датчика открытия шкафа (тампера)
	XT5 – 2	TMPR2	Сигнальная земля
AI1	XT6 – 1	Al1	Аналоговый вход (0-10) В

Наименование	Разъем и	Обозначение	Описание		
разъема	номер	цепи			
	контакта				
	XT6 – 2	GND	Сигнальная земля		
AI2	XT7 – 1	AI2	Аналоговый вход (0-1	0) B	
	XT7 – 2	GND	Сигнальная земля		
Питание 1224 В	XT8 – 1	+1224 B	Вход внешнего питан	ия +(1224) В	
	XT8 – 2	GND	Общий		
Питание 220 В,	XT9 – 1	220 B	Вход сети питания 22	О В <i>,</i> 50 Гц	
50 Гц	XT2 – 1	220 B	Вход сети питания 22	О В <i>,</i> 50 Гц	
USB 2	X1-1	-	Не подключен		
(технологический)	X1 – 2	-Data	Дифференциальный в	зход/выход	
			передачи данных (ми	нус)	
	X1 – 3	+Data	Дифференциальный в	зход/выход	
			передачи данных (пл	юс)	
	X1-4	GND	Сигнальная земля		
SIM 1	X2	SIM 1	Держатель SIM-карты	Nº1	
SIM 2	X3	SIM 2	Держатель SIM-карты	Nº2	
10/100/1000 Base-	X4 – 1	TD+ (A+)	Дифференциальный	Двунаправленный	
T/TX Ethernet			выход передачи	прием-передача А	
			данных (плюс)	(плюс)	
			Ethernet		
	X4 – 2	TD- (A-)	Дифференциальный	Двунаправленный	
			выход передачи	прием-передача А	
			данных (минус)	(минус)	
			Ethernet		
	X4 – 3	RD+ (B+)	Дифференциальный	Двунаправленный	
			вход приема данных	прием-передача В	
			(плюс) Ethernet	(плюс)	
	X4 – 4	C+	Двунаправленный пр	ием-передача С	
			(плюс)		
	X4 – 5	C-	Двунаправленный пр	ием-передача С	
			(минус)		
	X4 – 6	RD- (B-)	Дифференциальный	Двунаправленный	
			вход приема	прием-передача В	
			данных (минус)	(минус)	
			Ethernet		
	X4 – 7	D+	Двунаправленный пр	ием-передача D	
			(плюс)		
	X4 – 8	D-	Двунаправленный прием-передача D		
			(минус)		
Антенна	XW1	2G/3G/4G	Внешняя антенна GSN	/I /LTE SMA 50 Ом	
2G/3G/4G			основная		
Антенна 4G Div	XW2	4G Div	Внешняя антенна LTE SMA 50 Ом		
			дополнительная		
Антенна	XW3	GPS/ГЛОНАСС	С Внешняя активная /пассивная антенна		
GPS/ГЛОНАСС			ГНСС ЅМА 50 Ом		

Назначение внутренней перемычки на электронной плате контроллера, доступных при снятой крышке корпуса (таблица 8).

			Таблица 8
Наименование	Номер	Перемычка	Описание
разъема	контакта		
BOOT	JP1 (1-2)	Есть	Режим программирования устройства
	JP1 (1-2)	Нет	Работа

Схема подключения

Схема подключения внешних цепей к контроллеру приведена на рисунке 3.

Антенна	БКД-ПК-Г	RF.2		
26736746		$XT1 \rightarrow$		
Антенна 4G Div	XW1	Цепь Конт. RX 1	RS-232 RS RXD	-485
Антенна СРБУГЛОНАСС	XW2	DTR/A 3 GND 4	$\longrightarrow \text{DTR} \text{A}$ $\longrightarrow \text{GND}$	интерфеис (порт 0)
	XW3	$XT2 \rightarrow$		
Датчик открытия шкафа	← XT5 Конт. Цепь 1 ТАМР1 2 ТАМР2	Цепь Конт. RX 1 TX/B 2 DTR/A 3 GND 4	$ \begin{array}{c} \text{RS-232 RS} \\ \longrightarrow \text{RXD} \\ \longrightarrow \text{TXD} \\ B \\ \longrightarrow \text{DTR} \\ A \\ \longrightarrow \text{GND} \end{array} $	-485 Интерфейс (порт 1)
Вход унифицированного	\leftarrow xtg			
сигнала (0-10)В <	Конт. Цепь 1 Al1 2 GND	Цепь Конт. RX 1 TX/B 2	RS-232 RS ───→ RXD ───→ TXD B	-485 Интерфейс
Вход унифицированного сигнала	← ХТ7 Конт. Цепь	DTR/A 3 GND 4	\longrightarrow DTR A \longrightarrow GND	(nopm 2)
(0-10)B <	1 AI2 2 GND	ХТ4→ Цепь Конт.	RS-232 RS	-485
Резервное питание +(12-24)В « 0В «	Конт. Цепь 1 +1224В 2 GND	RX 1 TX/B 2 DTR/A 3 GND 4	$ \longrightarrow RXD \\ \longrightarrow TXD B \\ \longrightarrow DTR A \\ \longrightarrow GND $	Интерфейс (порт 3)
Сеть питания ~220В (L) ← ~220В (N) ←	← XT9 Конт. Цепь 1 ~220B 2 ~220B	X4 —< Цепь Конт. TD+/A+ 1 TD-/A- 2 DP-/A- 2	Интерфейс 10/100/1000 Base-1 	r/tx
Интерфейс USB 2 (технологический)	← X1 Конт. Цепь 1 - 2 -Data 3 +Data 4 GND	KU+/D+ 3 C+ 4 C- 5 RD-/B- 6 D+ 7 D- 8		

Рисунок 3 – Схема подключения контроллера

К разъемам XT1 – XT4 по интерфейсу RS-232 (только сигналы TXD, RXD, GTR) или RS-485 подключаются внешние устройства, например, теплосчетчики. Выбор вида интерфейса производится при настройке контроллера. По интерфейсу RS-485 подключаются внешние устройства в количестве до 32 шт. при помощи кабеля «витая пара», например, электронные регуляторы.

К разъему XT5 подключается контактный датчик с нормально замкнутыми контактами (ИО 102-20) для контроля открытия дверцы шкафа с оборудованием системы, в котором установлен контроллер и прочее оборудование.

К разъемам ХТ6 — ХТ7 подключаются внешние устройства, например, датчики давления, имеющие аналоговый унифицированный выход (0-10) В.

К разъему X4 подключается кабель локальной сети Ethernet уровня 10/100/1000 Base-T/TX при помощи кабеля «витая пара» 5 (5е) категории с разъемом 8С8Р.

Напряжение питание 220 В, 50 Гц подается на разъем ХТ9.

Резервное постоянное напряжение питания +(12-24) В подается на разъем XT8.

Основная антенна 2G/3G/4G подключается к разъему XW1 тип SMA.

Дополнительная антенна 4G Div подключается к разъему XW2 тип SMA.

Активная антенна GPS/ГЛОНАСС подключается к разъему XW3 тип SMA.

Индикация

На передней и нижней боковой стороне (на разъеме Ethernet) корпуса контроллера расположены светодиодные индикаторы (таблица 9).

Таблица 9

Индикатор	Состояние индикатора	Описание
«Питание»	Светится постоянно	Питание подано
(зелёный)	Не светится	Отсутствует питание
«Связь с	Светится постоянно	Связь с сервером системы установлена успешно
сервером»	Мигает	Индикация кода ошибки:
(зелёный)		«1 мигание — пауза»: SIM-карта не вставлена;
		«2 мигания — пауза»: требуется ввод PIN-кода;
		«З мигания — пауза»: требуется ввод PUK-кода;
		«4 мигания — пауза»: SIM-карта занята;
		«5 миганий — пауза»: SIM-карта заблокирована;
	Не светится	Нет связи с сервером системы
«Act»	Не светится	Не подключен к сетевому оборудованию
(зеленый)		Ethernet
	Мигает на фоне	Подключен к сетевому оборудованию Ethernet,
	свечения	происходит обмен данными
«1000»	Светится	Высокоскоростное соединение 1000 Мбит/с
(желтый)	Не светится	Соединение на скорости 10 или 100 Мбит/с

Устройство и работа

Контроллер выполнен на основе смарт-модуля SoC Neoway N720 с подключенными к нему компонентами периферии (рисунок 4).

Модуль Neoway N720 включает следующие функциональные блоки:

- центральный процессор приложений Qualcomm MDM9607, архитектура ARMv7-A, ядро Cortex-A7 с тактовой частотой 1,3 ГГц;

- оперативная память (RAM) тип LPDDR2 SDRAM емкостью 256 Мбайт;

- постоянная память (ROM), тип NAND Flash, емкостью 512Мбайт;
- встроенный модем сотовой связи GSM/LTE Cat.4;
- встроенный приёмник спутниковых систем навигации (GNSS): GPS, ГЛОНАСС, BDS;
- управление питанием (PMIC);
- встроенный аналогово-цифровой 16-ти разрядный преобразователь (ADC);
- универсальные выходы /выходы дискретных сигналов (GPIO);
- интерфейсы передачи данных SPI, UART, SGMII, I2C, UMI, USB;
- узла питания.



Рисунок 4 – Структурная схема контроллера

Электропитание контроллера осуществляется от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц. Также предусмотрен вход резервного питания от источника постоянного напряжения 12 В или 24 В. Схема узла питания состоит из сетевого трансформатора, мостового диодного выпрямителя, емкостного фильтра, формирующих постоянное напряжение. Это напряжение, как и от источника резервного питания, поступает на импульсный преобразователь напряжения (DC/DC), формирующий на выходе стабилизированное постоянное напряжение 3,6 В для питания смарт-модуля Neoway N720. Линейный стабилизатор напряжения (LDO) формирует из напряжения 3,6 В постоянное напряжение 3,3 В для питания элементов схемы. Светодиод "Питание" служит для индикации наличия напряжения питания 3,3 В.

К модулю Neoway N720 подключаются следующие периферийные устройства:

- малошумящий усилитель СВЧ-диапазона (LNA) ко входу приемника GNSS;

- 4 преобразователя уровней сигналов интерфейса RS-232/RS-485 к портам интерфейса UART последовательной передачи данных;

- входной фильтр низких частот аналоговых сигналов AI1, AI2 ко входам АЦП;

- приемопередатчик физического уровня интерфейса Ethernet к порту интерфейса SGMII;

- две внешних SIM-карты к портам интерфейса UMI;

- часы реального времени (RTC) к порту интерфейса I2C;

- датчик «сухой контакт» к порту универсальных входов/выходов (GPIO);

- светодиодный индикатор "Связь с сервером" к порту универсальных входов /выходов (GPIO).

Малошумящий усилитель СВЧ-диапазона (LNA) служит для усиления сигналов спутниковых систем навигации ГЛОНАСС/GPS с коэффициентом усиления около 15 дБ в диапазоне частот (1,4 - 2,5) ГГц, имеет низкий уровень шума 1.2 дБ. К усилителю подключается как пассивная внешняя антенна через гнездо SMA разъема XW3 с волновым сопротивлением 50 Ом, так и активная антенна, включение питания которой производится программным способом.

Преобразователи уровней сигналов интерфейса RS-232/RS-485 содержат приемник и передатчик сигналов для передачи цифровых данных в последовательном коде на скорости до 250 кбит/с. Преобразователи предназначены для приема и передачи сигналов интерфейса в соответствии со стандартом V.28 и TIA-485. Выбор типа интерфейса осуществляется программным способом. Для работы RS-485 на длинные линии связи (до 1000 м) требуется дополнительно установить резисторы 120 Ом на обеих концах линии.

Контроллер имеет два входа AI1 (разъем XT6) и AI2 (разъем XT7) приема аналоговых унифицированных сигналов напряжением (0-10) В. На этих входах имеется фильтр нижних частот. Эти сигналы поступают на аналогово-цифровой 16-ти разрядный преобразователь.

Датчик с выходом "сухой контакт" подключается к разъему XT5, имеется подтягивающий резистор 2,2 кОм и фильтр нижних частот.

Часы реального времени (RTC) с последовательным интерфейсом I2C содержат встроенный кварцевый генератор 32,768 кГц, регистры памяти для секунд, минут, часов, дней, дат, месяцев, годов и веков, регистр десятых/сотых долей секунды, имеют автоматическую поправку на високосный год. Часы имеют резервный источник питания от встроенного ионистора емкостью 3 Фарады, обеспечивающего работу в течении около 25 суток после отключения напряжения питания.

Две внешних SIM-карты формата "mini" устанавливаются в держатель X2 (SIM1) и X3 (SIM2) в верхней части корпуса контроллера. Одновременная работа двух карт не поддерживается, карты переключаются программным способом. Используются типовые SIM-карты с напряжением питания 1,8B/3B. SIM-карта в комплект поставки не входит, приобретается и устанавливается пользователем отдельно. Перед установкой SIM-карт PIN коды карт должны быть сброшены.

приемопередатчик интерфейса Встроенный физического уровня Ethernet (проводной RJ-45) и разделительный трансформатор обеспечивают двунаправленные соединения со скоростью до 1000 Мбит/с, передача данных осуществляется по неэкранированным линиям "витая пара" категории 5, 5е длинной до 100 м. Трансивер автоматически конфигурироваться для 10, 100 или 1000 Мбит/с может И полнодуплексных или полудуплексных режимов работы, используя внутренние алгоритмы согласования.

После включения питания автоматически производится загрузка операционной системы из образа в постоянной памяти ROM и запуск управляющей программы «opdd».

Приборы учета и прочее контролируемое оборудование подключаются к контроллеру следующими способами:

- непосредственно через последовательные интерфейсы RS-232 или RS-485;

- через TCP/IP-сеть Ethernet с использованием преобразователей последовательных интерфейсов RS-232/422/485 в Ethernet посредством «виртуального COM-порта».

Передача информации на сервер системы сбора данных LanMon осуществляется:

- по беспроводному каналу связи сети мобильной связи GSM/GPRS/EDGE/ UMTS/LTE;

- по проводной локальной TCP/IP-сети Ethernet.

Встроенное программное обеспечение

Контроллер работает под управлением операционной системы класса "Embedded Linux" (Linux on embedded systems), включая:

1) ядро операционной системы Linux версии 3.18.20 с изменениями;

2) типовая библиотека "Си" Glibc версии 2.21, обеспечивающей системные вызовы и основные функции;

 набор прикладного программного обеспечения из комплекта поставки модуля Neoway N720, в том числе:

- пакет программ "SysVInit" для контроля запуска работы и завершения всех остальных программ;

- набор Linux-утилит командной строки "BusyBox", используемый в качестве основного интерфейса во встраиваемых операционных системах, и прочие базовые системные утилиты;

- HTTP-сервер (lighttpd);

- службы от Qualcomm и Neoway, необходимые для функционирования различных аппаратных блоков модуля N720;

- программные библиотеки;

4) дополнительные сторонние службы, программы и библиотеки:

- база данных часовых поясов (tzdata);

- служба OpenSSH (sshd), обеспечивающая шифрование сеансов связи по компьютерным сетям с использованием протокола SSH;

- служба NTP-клиента (ntpd), используется для синхронизации с серверами точного времени;

- служба VPN-клиента (openvpn) для создания зашифрованных каналов типа "точкаточка" или "сервер-клиенты" между компьютерами;

- файловый менеджер с текстовым интерфейсом Midnight Commander (mc);

- утилита "Netcat" (nc) для чтения и записи в сетевые соединения с использованием TCP или UDP;

- библиотеки Neoway N720 SDK (libnwy);

5) специализированное программное обеспечение:

а) комплект программ для управления мобильным сетевым соединением:

"mcmd" (Mobile Control Manager Daemon) — системная служба, предоставляющая возможность управления встроенным сотовым модемом смарт-модуля Neoway N720 посредством команд, передаваемых приложением через UNIX-сокет;

"connmgr" - служба управления сетевыми интерфейсами шлюза;

б) "opdd" – программа-опросчик для работы с подключенными устройствами;

в) "sipgw" - шлюз голосовой связи SIP;

r) комплект программ для конфигурирования на основе технологии Unified Configuration Interface (UCI), в том числе веб-интерфейс для его настройки и мониторинга.

Программа "opdd" опроса периферийного оборудования

Управляющая программа "opdd" предназначена для реализации алгоритма работы в составе системы сбора данных LanMon.

Управляющая программа "opdd" при запуске производит считывание файлов конфигурации с параметрами, уже настроенных для работы с приборами учета и прочими устройствами, подключенным к контроллеру по последовательным интерфейсам. Если в процессе обработки файлов конфигурации параметров обнаружены ошибки, то "opdd" формирует соответствующее сообщение и прекращает работу. Если считывание файлов конфигурации завершено успешно, то дальнейшая работа программы производится в автоматическом режиме.

В ходе работы управляющая программа "opdd" последовательно выполняет следующие действия:

1) проверяет текущей статус соединения с сервером LanMon и, если соединение не установлено, осуществляет попытки соединения и регистрации на сервере LanMon;

2) при наличии соединения и регистрации на сервере LanMon, при необходимости осуществляет процедуру синхронизации показаний встроенных часов с показаниями часов сервера LanMon;

3) циклически просматривает список подключенных внешних устройств (приборов учета и проч.) с целью выявления тех, у которых пришло время опроса, либо имеются необработанные команды управления, осуществляется обмен информацией с подключенными внешними устройствами в соответствии с алгоритмом взаимодействия, устанавливает время проведения следующего опроса;

 циклически просматривает список информационных каналов, получает для каждого канала данные, сравнивает полученные значения с предыдущими значениями и, в случае обнаружения изменений, формирует информационные пакеты для передачи на сервер LanMon;

5) обрабатывает сигналы операционной системы;

6) проверяет получение команд управления и запросов от сервера LanMon, выполняет запросы (например, синхронизация времени) или, при наличии команд управления, передает их для обработки при просмотре списка внешних устройств;

7) выполняет проверку соединения с сервером LanMon в случае длительного отсутствия информационного обмена;

8) записывает текущую информацию о работе в файлы системных журналов.

Контроллер автоматически обеспечивает синхронизацию встроенных часов реального времени от часов сервера LanMon, с тайм-сервера в сети Интернет: в момент соединения с сервером LanMon периодически раз в сутки, в случае изменения системного времени на сервере LanMon.

Контроллер с целью исключения потерь передачи данных автоматически проверяет связь с сервером LanMon при отсутствии данных для передачи в течение заданного времени и, в случае невозможности немедленной передачи данных на сервер, сохраняет записи состояния информационных каналов в своей памяти.

Управляющая программа «opdd» обеспечивает чтение и сохранение в базе данных сервера LanMon архивных данных приборов учета. Поддерживается чтение и запись следующих типов архивов: пятиминутные, 30 минутные, часовые, суточные, месячные, годовые, архивы событий. Отдельные типы приборов учета могут поддерживать не все из перечисленных выше типов архивов. Архив прибора учета представляет собой совокупность записей, содержащих метку времени и набор полей данных, состав которых зависит от типа прибора учета.

Шлюз голосовой связи SIP "sipgw"

Программа "sipgw" предназначена для интеграции переговорных устройств, подключенных к интерфейсу информационно-питающей линии (ИПЛ) через контроллер БКД-МЕ, в систему IP телефонии SIP.

Программа "sipgw" выполняет следующие функции:

1) организация шлюза SIP между устройствами линии ИПЛ, поддерживающими передачу речи, и внешними телефонными терминалами;

2) организация конкурентного доступа нескольких программ опроса или настройки оборудования к устройствам одного луча ИПЛ.

Служба "connmgr" управления сетевыми интерфейсами

Служба "connmgr" обеспечивает:

1) периодический контроля доступности через интерфейс Ethernet сервера системы сбора данных LanMon;

2) автоматическое установление мобильного соединения LTE при недоступности сервера системы сбора данных LanMon через сетевой интерфейс Ethernet;

3) автоматическое завершение мобильного соединения, если сервер LanMon вновь оказывается доступен через интерфейс Ethernet,

4) индикацию текущего состояния соединения с сервером LanMon и различных ошибок посредством светодиода "Связь с сервером" на корпусе контроллера.

Маркировка и пломбирование

Маркировка контроллера содержит:

- товарный знак;
- условное обозначение;
- серийный номер;
- дату изготовления;
- напряжение питания и потребляемую мощность;
- степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96;
- надписи над разъемами;
- знаки соответствия системам сертификации.

Транспортная маркировка содержит основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки «Хрупкое, осторожно», «Беречь от влаги», «Штабелирование ограничено». Маркировка транспортной тары производится по ГОСТ 14192.

Пломбу на корпус контроллера устанавливает предприятие-изготовитель или монтажная организация после проведения пусконаладочных работ.

Упаковка

Контроллер и эксплуатационная документация упакованы в полиэтиленовый пакет в соответствии с ГОСТ 23170-78. Для транспортирования блоки и документация упакованы в коробку из гофрированного картона по ГОСТ 9142-90.

Комплектность

Комплектность поставки контроллера приведена в таблице 10.

Таблица 10

Наименование	Кол.	Примечание
Контроллер БКД-ПК-RF.2	1	с ответными частями клеммных
		соединителей ХТ1-ХТ9
Внешняя антенна 2G/3G/4G	2	по требованию заказчика
Внешняя активная антенна G2-1	1	по требованию заказчика
Формуляр	1	
Руководство по эксплуатации	1	по требованию заказчика
Методика поверки	1	по требованию заказчика

Указания мер безопасности

Внимание! Контроллер содержит цепи с опасным для жизни напряжением 220 В, 50 Гц.

Монтаж и подключение разъемов производить только при снятом напряжении питания. Запрещается работа контроллера со снятой крышкой корпуса. Ремонт и замену элементов контроллера производить только при снятом напряжении питания.

При монтаже, пусконаладочных работах и эксплуатации необходимо руководствоваться следующими документами:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей;

действующими на предприятии инструкциями по охране труда, технике

безопасности и пожарной безопасности.

К монтажу допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию, изучившие руководство по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

Монтаж

Контроллер устанавливают на DIN-рейку 35 мм в защитный металлический заземленный или пластмассовый навесной корпус (шкаф) вместе с другим оборудованием системы. На дверцу шкафа рекомендуется установить охранный магнитоконтактный датчик, например, ИО102-20, подключенный к разъему XT5 контроллера для контроля несанкционированного доступа. Антенну GPS располагают в месте, где возможен прием сигналов GPS (открытое небо). Антенны 2G/3G/4G располагают в месте, где обеспечивается устойчивый прием сигналов сотовой связи.

Место установки шкафа с контроллером, в общем случае, должно отвечать следующим требованиям:

- соответствовать условиям эксплуатации;

- быть в зоне действия радиоканала GSM связи;

- быть в зоне приема сигналов GPS;

- отсутствие мощных электромагнитных полей;

- сухое без скопления конденсата, отсутствие протечек воды сквозь перекрытия;

- защищенное от пыли, грязи и от существенных вибраций;

- удобное для монтажа и обслуживания;

 исключающее механические повреждения и вмешательство в работу посторонних лиц;

- расстояние более 0,5 м от отопительных систем.

Перед монтажом необходимо проверить:

- комплектность согласно эксплуатационной документации;

- отсутствие повреждений корпуса, разъемов и маркировки;

- наличие приемлемого уровня сигнала GSM сотового оператора;

- наличие приема сигналов GPS.

При расположении контроллера необходимо соблюдать расстояния между рядами DIN-peek с учетом беспрепятственного и удобного подсоединения внешних разъемов. Контроллер крепится на DIN-рейке с помощью защелки.

Концы проводников кабелей предварительно разделать на 5 мм для крепления в клеммную колодку под винт.

Многопроволочные проводники рекомендуется оконцовывать в специальных наконечниках НШВИ методом опрессовки.

Установить в держатель X2 действующую SIM-карту сотового оператора связи, обеспечивающего поддержку протоколов GPRS/LTE. Установить в держатель X3 резервную SIM-карту.

В качестве антенны 2G/3G/4G рекомендуется использовать различные типы антенн для мобильных телефонов GSM/LTE с волновым сопротивлением 50 Ом, разъем SMA (вилка), предпочтительно с минимальной длинной соединительного коаксиального кабеля. Кабель основной антенны 2G/3G/4G подключить к разъему XW1 и затянуть гайку разъема. Дополнительная антенна (4G Diversity) подключается при необходимости, для улучшения качества приема сигнала 4G. Кабель дополнительной антенны 4G подключить к разъему XW2 и затянуть гайку разъема.

При длине кабеля (10-20) м рекомендуется использовать кабель с малым вносимым затуханием.

Подключить к разъему XW3 активную или пассивную GPS /ГЛОНАСС антенну с волновым сопротивлением 50 Ом, разъем SMA (вилка). Антенна должна быть расположена под открытым небом.

Подключить к ответной розетке разъема ХТ5 кабель «витая пара» охранного магнитоконтактного датчика, например, ИО102-20, срабатывающего при открывании двери монтажного шкафа.

Подключить к ответной розетке разъема ХТ6 и/или ХТ7 кабель «витая пара» от внешнего устройства, например, датчика давления с аналоговым выходом (0-10) В.

Подключить до щелчка к разъему X4 кабель с разъемом 8P8C оборудования сети Ethernet (маршрутизатора).

Подключить к разъемам XT1 – XT4 кабель интерфейса RS-232/RS-485 от внешнего устройства, например, теплосчетчика СПТ 943. Для интерфейса RS-485 следует использовать «витую пару» с волновым сопротивлением 120 Ом. На устройствах, подключенных к концам линии RS-485, подключить резисторы с сопротивлением 120 Ом к контактам A и B разъемов XT1 - XT4.

Подключить кабель питания 220 В, 50 Гц к разъему ХТ9. Если необходимо резервирование питания, то подать на разъем ХТ8 напряжение питания +(12-24) В от отдельного источника постоянного напряжения, соблюдая полярность.

Индикатором подачи питания служит светодиод «Питание», который должен светиться.

Порядок работы

Подготовка к работе

Установка SIM карты

Перед включением контроллера в работу необходимо установить основную и, при необходимости, резервную SIM-карты.

Аккуратно установить основную SIM-карту в держатель разъема X2 в соответствии с ключом до щелчка. Для извлечения SIM-карты аккуратно нажать на нее до щелчка и извлечь. Необходимо использовать SIM-карту формата "mini" (25×15х0,76) мм сотового оператора, имеющего зону покрытия в месте установки контроллера. Тариф должен включать услугу доступа в сеть Интернет.

Аккуратно установить резервную SIM-карту в держатель разъема X3 в соответствии с ключом до щелчка.

Настройка по web-интерфейсу

Подключение

Контроллер предусматривает настройку и конфигурирования параметров с помощью персонального компьютера через встроенный WEB-интерфейс по протоколу HTTP и HTTPS.

Для настройки используется интернет-браузер, например, Mozilla Firefox.

Для настройки необходимо подключить в разъем X4 сетевой соединитель Ethernet, который подключить к коммутатору той же локальной сети, к которой подключен персональный компьютер, или непосредственно к порту Ethernet компьютера.

Подать напряжение питания контроллера 220 В на разъем ХТ9. Проверить включение индикаторов "Питание" на передней стороне корпуса контроллера и "Link" на корпусе разъема Х4.

Авторизация

На персональном компьютере в интернет-браузере ввести IP-адрес контроллера. Заводской установкой является адрес 192.168.1.254.

Откроется окно авторизации, следует ввести пароль для входа (рисунок 5).

上 БКД-ПК-RF ²			
Пароль			
	Вход		
Запомнить меня		Русский	•
О Использование прото	кола <u>https://</u> более эффективно и безопасно!		
	Рисунок 5 - Окно "Авторизация"		
Пароль - п па Запомнить меня - у	оле ввода пароля доступа к параметрам кон роль admin); становить флажок для входа с сохраненным	нтроллера (заводско паролем;	й

Русский - выбор из списка языка веб-интерфейса;

- нажать на кнопку для входа в меню настроек контроллера.

При входе в меню с предустановленным производителем паролем откроется окно с предложением сменить пароль (рисунок 6). Это можно сделать позже.



Рисунок 6 - Предупреждение о необходимости сменить заводской пароль

ОК	- нажать на кнопку для перехода к смене пароля;
Позже	- нажать на кнопку для смены пароль позже;
Игнорировать	- нажать на кнопку для оставления без изменений заводского пароля.

Раздел "Обзор"

Вход

После ввода правильного пароля и нажатия на кнопку "Вход" откроется заглавная веб-страница контроллера. В левой области расположена панель разделов, а в правой – страницы с соответствующими разделами.

Основное меню содержит следующие разделы:

	Обзор	- просмотр информации об основных значениях параметров контроллера;
МНПП САТУРН	Настройки	- перейти к меню настроек параметров контроллера;
Ф ^о Настройки ▼	Безопасность	- сменить пароль;
Безопасность	Мониторинг	- просмотр текущего состояния различных аппаратно-
🛗 Мониторинг		программных модулеи контроллера;
'Д. Журналы	Журналы	- просмотр встроенных электронных протоколов работы контроллора:
🔂 Утилиты	Ofernance	
🗲 Обслуживание	Выход	- переити к служеоному меню; - выйти из веб-страницы
🕞 Выход	Русский	контроллера; - выбор из списка языка веб-
Русский 🗸		интерфеиса.

Обзор	
Система	
Модель	БКД-ПК-RF ²
Серийный номер	2203002
IMEI	865591055696878
Версия	1.0
Версия МЗПО	1.0 (MD5:b9ad5581c0b86163f3e2b8b3d5f6db1e)
Описание	Controller BKD-PK-RF.2
Размещение	11
Часовой пояс	Europe/Moscow
Сервер МТР	192.168.1.1
Адрес проверки соединения	192.168.1.235
Приложения	
opdd	2.235
elpgw	2.0.0
Сеть	
МАС адрес	B4:77:48:7D:A1:D3
DHCP	Быключен
Сетевое имя	bkdpcrf-2203002
IP адрес	192.168.1.253
Маска подсети	255.255.255.0
Основной шлюз	192.168.1.1
Первичный DNS	10.10.32.130
Ресервный DNS	10.10.32.131
Сотовая связь: SIM №1	
Настройки оператора	Автоматически
Сотовая связь: SIM №2	
Настройки оператора	Автоматически
Сотовая связь: Резервный DNS	
Резервный DNS	77.88.8.8
OpenVPN	
Подключение по VPN	Использовать
Адрес сервера 1	h1.mnppsaturn.ru:1195
Адрес сервера 2	h2.mnppsaturn.ru:1195
Протокол	UDP
Безопасность	
Пароль	Установлен

В разделе "Обзор" отображаются все параметры контроллера (рисунок 7):

Рисунок 7 – Раздел «Обзор»

Система	- общие (системные) параметры;
Приложения	- номера версий программы-опросчик для работы с подключенными устройствами и шлюза голосовой связи;
Сеть	- сетевые параметры TCP/IP;
Сотовая связь	- параметры сотовой связи GSM/LTE;
OpenVPN	- параметры подключения по защищенному соединению VPN (Virtual Private Network);
Безопасность	- параметры подсистемы безопасности.

Система

В подразделе "Система" (рисунок 8) представлена следующая информация:

Система	
Модель	БКД-ПК-RF ²
Серийный номер	2203002
IMEI	865591055696878
Версия	1.0
Версия МЗПО	1.0 (MD5:b9ad5581c0b86163f3e2b8b3d5f6db1e)
Описание	Controller BKD-PK-RF.2
Размещение	11
Часовой пояс	Europe/Moscow
Сервер NTP	192.168.1.1
Адрес проверки соединения	192.168.1.235

Рисунок 8 - Подраздел "Система"

Модель	- название модели контроллера;
Серийные номер	- заводской номер;
ΙΜΕΙ	- идентификатор устройства мобильной связи GSM/LTE (International Mobile Equipment Identity);
Версия	- номер версии встроенного программного обеспечения;
Версия МЗПО	- номер версии и контрольная сумма метрологически значимой части встроенного программного обеспечения;

Описание	- текстовое описание, введенное пользователем, например, «BKD-PK-RF.2»;
Размещение	- текстовое описание, введенное пользователем, например, почтовый адрес установки контроллера;
Часовой пояс	- наименование часового пояса;
Сервер NTP	 адрес сервера точного времени в сети Интернет, используется для корректировки встроенных часов;
Адрес проверки соединения	- адрес сервера, используемого для проверки соединения по TCP/IP.

Приложения

В подразделе "Приложения" (рисунок 9) представлена следующая информация:

Приложения	
opdd	2.235
sipgw	2.0.0

Рисунок 9 - Подраздел "Приложения"

opdd	- номер версии программы-опросчика для работы с подключенными устройствами по интерфейсу RS-232/RS-485;
sipgw	- номер версии шлюза голосовой связи SIP.

Сеть

В подразделе "Сеть" (рисунок 10) представлена следующая информация:

Сеть	
МАС адрес	B4:77:48:7D:A1:D3
DHCP	Выключен
Сетевое имя	bkdpcrf-2203002
IP адрес	192.168.1.253
Маска подсети	255.255.255.0
Основной шлюз	192.168.1.1
Первичный DNS	10.10.32.130
Резервный DNS	10.10.32.131

Рисунок 10 - Подраздел "Сеть"

МАС адрес	- уникальный аппаратный идентификатор контроллера для сети Ethernet (Media Access Control);
DHCP	- использование сетевого протокола динамической настройки узла (Dynamic Host Configuration Protocol), позволяющего автоматически получить IP-адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP;
Сетевое имя	- сетевое имя контроллера (Hostname);
IP адрес	- уникальный сетевой адрес контроллера в IP сети;
Маска подсети	 - битовая маска для определения по IP-адресу адреса подсети и адреса узла этой подсети;
Основной шлюз	- IP адрес основного шлюза для обмена данными между сетями;
Первичный DNS	- IP адрес основного сервера DNS (Domain Name Server);
Резервный DNS	- IP адрес резервного сервера DNS (Domain Name Server).

Сотовая связь

В подразделе "Сотовая связь" (рисунок 11) представлена следующая информация:

	Сотовая	связь: SIM №1		
	Настрой	ки оператора	Автоматически	
	Сотовая	связь: SIM №2		
	Настрой	ки оператора	Автоматически	
	Сотовая	связь: Резервный DNS		
	Резервн	ый DNS	77.88.8.8	
		Рисунок 11 - Подраздел "	Сотовая связь"	
Настройки опе	epamopa	ра - настройки точки доступа оператора сотовой связи для SIM1 и SIM2: идентификатора сети пакетной передачи данных APN (Access Point Name), имя и пароль пользователя или использовать автоматические настройки;		
Резервный DNS	;	- IP адрес резервного сере	зера DNS (Domain Name Sys	tem).

OpenVPN

В подразделе "OpenVPN" (рисунок 12) представлена следующая информация:

Подключение по VPN	Использовать
Адрес сервера 1	h1.mnppsaturn.ru:1195
Адрес сервера 2	h2.mnppsaturn.ru:1195
Протокол	UDP
Рисунок 12 - По,	драздел "OpenVPN"

Подключение по VPN	- признак использования защищенного соединения VPN (Virtual Private Network);
Адрес сервера	- IP адрес сервера VPN;
Протокол	- тип протокола сервера VPN.

Безопасность

В подразделе "Безопасность" (рисунок 13) представлена следующая информация:

Безопасность

Пароль

Установлен

Рисунок 13 - Подраздел "Безопасность"

Пароль

- признак использования пароля для доступа к контроллеру.

Раздел "Настройки"

При наведении указателя мышки на раздел "Настройки" откроется список подразделов.

🌒 Система	Система	- настройка общих (системных) параметров;
💼 Сеть	Сеть	- настройка параметров локальной сети TCP/IP;
🚍 Сотовая связь	Сотовая связь	- настройка параметров сотовой связи GSM/LTE;
OpenVPN	OpenVPN	- настройка параметров подключения по защищенному соединению VPN (Virtual Private Network);
🚓 NAT	NAT	- настройка преобразования сетевых адресов;
📲 Аппаратура	Аппаратура	- настройка параметров работы аппаратных средств контроллера;
뤎 Приложения	Приложения	- настройка встроенных программ- приложений opdd, sipgw, opcua.

Система

В подразделе "Система" расположены следующие настроечные параметры

(рисунок 14):

<i>ν</i>	1дентификация устройства
Описание	- поле ввода текстового описания устройства, например, «BKD-PK-RF.2»;
Размещение	- поле ввода текстового описания размещения устройства, например, почтовый адрес;
	Настройка времени
Часовой пояс	- выбрать из списка часовой пояс относительно Greenwich Mean Time (GMT);
Использовать сервер NTP	- установить флажок, если требуется постоянная корректировка часов устройства по протоколу Network Time Protocol (NTP);
Сервер NTP	- поле ввода адреса сервера NTP в сети Интернет, используется для корректировки встроенных часов; Синхронизация времени с сервером NTP является более приоритетной по сравнению с GPS/ГЛОНАСС
	Проверка соединения
Адрес проверки соединения	- поле ввода IP адреса узла, используемого для проверки соединения по TCP/IP;

	Адрес проверки соединения используется при выборе интерфейса связи. Интерфейс Ethernet используется, если указанный адрес доступен через него для запросов ICMP. В противном случае используется интерфейс сотовой связи.
	Настройки журналирования
Использовать запись журналов на сервер	- установить флажок, если требуется отправка событий на специальный сервер журналирования;
Сервер журналирования	- поле ввода адреса специального сервера журналирования в сети Интернет;
Порт UDP	- поле ввода номера порта специального сервера журналирования;
Сохранить изменения	- нажать на кнопку для сохранения измененных параметров.

Настройки / Система		
Идентификация устройства		
Описание	Controller BKD-PK-RF.2	
Размещение	11	
Настройки времени		
Часовой пояс	Europe/Moscow	
Синхронизация с GPS/ГЛО	HACC	
Использовать сервер NTP		
Сервер NTP	192.168.1.1	
Синхронизация времени о	с сервером NTP является более приоритетной по сравнению с GPS/ГЛОНАСС	
Адрес проверки соединения		
Адрес проверки соединения	192.168.1.1	
Адрес проверки соединения используется при выборе интерфейса связи. Интерфейс Ethernet используется, если указанный адрес доступен через него для запросов ICMP. В противном случае используется интерфейс сотовой связи.		
Настройки журналирования		
Использовать запись журналов на сервер		
Сервер журналирования		
Порт UDP	514	
Сохранить изменения		

Рисунок 14 - Подраздел "Система"

Сеть

В подразделе "Сеть" расположены следующие настроечные параметры (рисунок

15):

	Настройки / Сеть			
	Сетевое имя	1	bkdpcrf-2203002	-
	Получить настройки авто		иатически (DHCP)	
	• Назначи	ть настройки вруч	ную	
	IP адрес		192.168.1.253	
	Маска подсе	ти	255.255.255.0	
	Основной шлюз		192.168.1.1	
	Первичный I	DNS	192.168.1.1	
	Резервный [ONS	77.88.8.8	
		Рисунок 15 -	- Подраздел "Сеть"	
Сетевое имя		- поле ввода (идентифицир	сетевого имени контроллера, ующее его в сети;	
DHCP		- установить г протокол дин Configuration IP-адрес и дру устройства в о	тереключатель, если использует амической настройки узла (Dyn Protocol), позволяющий автома угие параметры, необходимые д сети TCP/IP;	ся сетевой amic Host гически получить цля работы
Назначить насп вручную	пройки	- установить г назначить сет	тереключатель, если требуется в тевые параметры;	вручную
IP адрес		- поле ввода у сети;	уникального сетевого адреса ко	нтроллера в IP
Маска подсети		- поле ввода (адреса подсе	битовой маски для определения ти и адреса узла этой подсети;	а по IP-адресу
Основной шлюз		- поле ввода I данными мея	Р адреса основного шлюза для (кду сетями;	обмена
Первичный DNS		- поле ввода I Server);	Р адреса основного сервера DN	S (Domain Name
Резервный DNS		- поле ввода I Server);	Р адреса резервного сервера DI	NS (Domain Name
Сохранить измен	нения	- нажать на кн	нопку для сохранения измененн	ых параметров.
		Внимание! И соединения с работы следу строке браузе	зменение настроек IP может при устройством. В этом случае для тет повторно указать новый IP ад ера!	ивести к потере продолжения црес в адресной

Сотовая связь

В подразделе "Сотовая связь" имеются следующие настроечные параметры для двух SIM карт (рисунок 16):

Настройки / Сотовая связь		
SIM №1		
Не используется		
Автоматическая настройка	I Contraction of the second	
Указать настройки вручную	0	
Точка доступа (APN)	static.beeline.ru]
Имя пользователя	beeline]
Пароль пользователя	beeline]
SIM №2		
Не используется		
Автоматическая настройка	I Contraction of the second	
Указать настройки вручную		
Резервный DNS		
Резервный DNS	77.88.8.8]
 Две SIM-карты используются для резервирования канала связи. Переключение на SIM №2 происходит при отсутствии связи с использованием SIM №1. Резервный DNS используется, если оператор сотовой связи не предоставляет адрес своего сервера DNS. Новые значения настроек будут применены при следующей установке связи по сотовой сети. 		
Сохранить изменения		

Рисунок 16 - Подраздел "Сотовая связь"

Не используется	- установить переключатель, если SIM карта не используется;
Автоматическая настройка	 установить переключатель, если требуется автоматическая настройка точки доступа сотовой связи;
Указать настройки вручную	 установить переключатель, если требуется ввод параметров точки доступа сотовой связи вручную;
Точка доступа APN	- поле ввода идентификатора сети пакетной передачи данных, например, internet.beeline.ru;
Имя пользователя	- поле ввода имени пользователя точки доступа оператора,

	например, beeline;
Пароль пользователя	- поле ввода пароля пользователя точки доступа оператора, например, beeline;
Резервный DNS	- поле ввода IP адреса сервера DNS (Domain Name Server);
Сохранить изменения	 нажать на кнопку для сохранения измененных параметров. Две SIM-карты используются для резервирования канала связи. Переключение на SIM №2 происходит при отсутствии связи с использованием SIM №1.
	Резервный DNS используется, если оператор сотовой связи не предоставляет адрес своего сервера DNS. Новые значения настроек будут применены при следующей установке связи по сотовой сети.

OpenVPN

В подразделе "OpenVPN" на вкладке «Настройки» расположены следующие настроечные параметры подключения (рисунок 17):

Настройки / OpenVPN			
Настройки Сертификат	ы		
Использовать подключен	ие VPN		
Адрес сервера 1	h1.mnppsaturn.ru	1195	
Адрес сервера 2	h2.mnppsaturn.ru	1195	
Протокол:			
• UDP			
ТСР			
Шифрование	Не используется	~	
Проверка данных	Не используется	~	
Имя пользователя	Введите имя пользователя		
Пароль	Введите пароль		



Использовать подключение	- установить флажок, если используется защищенное
VPN	соединение VPN (Virtual Private Network);
	Подключение VPN используется для защиты передаваемых данных, дистанционной настройки и управления устройством.

Адрес сервера	 поле ввода IP адреса (сетевое имя) и номера порта основного (1) и резервного (2) сервера VPN; настройка IP адреса и порта резервного сервера (2) является не обязательной. Возможность настройки резервного сервера VPN позволяет обеспечить решение следующих задач: резервирование канала связи (Ethernet или GSM/GPRS); резервирование сервера системы;
Протокол	- переключатель выбора протокола обмена данными по сети VPN (UDP, TCP);
Шифрование	- выбор из списка алгоритма шифрования данных (AES-128 и проч.);
Проверка данных	- выбор из списка алгоритма проверки наличия ошибок при передаче данных (MD5 и проч.);
Имя пользователя	- поле ввода имени пользователя VPN;
Пароль пользователя	- поле ввода пароля пользователя VPN;
	Используемый способ аутентификации (имя/пароль или сертификат) определяется настройками сервера VPN. Если сервер не использует аутентификацию по имени и паролю, то следует оставить эти поля пустыми.
Сохранить изменения	- нажать на кнопку для сохранения измененных параметров.

Внимание! Значения параметров должны соответствовать настройкам используемого сервера VPN. Несогласованное их изменение может привести к неработоспособности VPN. Подробную информацию можно найти в документации OpenVPN.

Контроллеры при выпуске из производства настроены на работу с сетью VPN «МНПП «Сатурн», поэтому записывать в контроллер сертификаты и ключи не требуется. Если пользователь будет использовать свою сетью VPN, то необходимо сформировать соответствующие сертификаты и закрытый ключ согласно с «Инструкцией по настройке OpenVPN».

Запись и обновление ключей и сертификатов требует достаточно высокой квалификации и хорошего понимания совершаемых операций. Ошибочные действия могут привести к неработоспособности VPN. Подробную информацию можно найти в документации OpenSSL.

В подразделе "OpenVPN" на вкладке «Сертификаты» расположены следующие настроечные параметры аутентификации (рисунок 18).

Загружаемые файлы ключей и сертификатов должны быть в формате PEM (RFC 1421-1424).

Настройки Сертификать	·			
Удостоверяющий центр (СА)				
Сертификат	Установлен 🕹 🕹			
Устройство				
Закрытый ключ	Установлен 😂 🕹			
Сертификат	Установлен 🕹 🕹			
3агружаемые файлы ключей и сертификатов должны быть в формате <u>PEM</u> (RFC 1421-1424).				
Восстановление				
Вернуть заводские значения Выполнить				



		Удостоверяющий центр	
Сертификат	- данные серті сертификат мо	ификата открытого ключа эжно просмотреть, нажав	удостоверяющего центра, на текст «Установлен»:
	Serial number	C32A6AEA0B36E275	
	Not Before	Apr 27 13:12:00 2009 GMT	
	Not After	Apr 25 13:12:00 2019 GMT	
	с	RU	
	ST	No	
	L	City	
	0	NoCompany	
	OU	н/д	
	CN	OpenVPN-CA	
	Email	mail@host.domain	
	🛓 - нажать	на кнопку для считывани	я сертификата из контроллера;
	🔹 - нажать	на кнопку для записи сер	тификата в контроллер;
		Устройство	
Закрытый ключ	и - наличие закрытого ключа устройства - «Установлен»:		
	- нажать на кнопку для создания нового закрытого ключа;		
	🔹 - нажать	на кнопку для записи клю	оча в контроллер;
<i>Сертификат</i> - данные сертификата открытого ключа для контроллера, обеспечивающего контроллеру доступ к сети VPN и криптограф защиту передаваемых данных, сертификат можно просмотреть.			для контроллера, к сети VPN и криптографическук кат можно просмотреть, нажав

на текст «Установлен»:

Serial number	8025
Not Before	Sep 14 12:28:01 2022 GMT
Not After	Sep 4 12:28:01 2062 GMT
с	RU
ST	No
L	Moscow
0	MNPP Saturn Ltd
ou	RD
CN	2203002
Email	info@mnppsaturn.ru
🛓 - нажать н	на кнопку для считывания сертификата из контроллера;
🔹 - нажать н	а кнопку для записи сертификата в контроллер.

Восстановление		
Вернуть заводские	- нажать на кнопку «Выполнить» для восстановления исходных настроек VPN	
настройки		

Преобразование сетевых адресов (NAT)

В подразделе "NAT" расположены следующие настроечные параметры:

Доступ в интернет					
Разрешить SNAT	- установить флажок для включения трансляции внутренних IP-адресов в публичный адрес для доступа подключённых через локальный Ethernet устройств, например, "Saturn PLC" к сети интернет через сотовую связь. Значение параметра "Default Gateway" сетевых настроек устройств должно иметь значение текущего IP адреса этого БКД-ПК- RF2.				
	Сетевые службы				
Сервер DNS	- установить флажок для включения службы DNS для устройств, подключённых через локальный интерфейс Ethernet. В настройках адресов DNS сервера устройств должен быть указан текущий IP адрес этого БКД-ПК-RF2.				
Сервер NTP	- установить флажок для включения службы NTP для устройств, подключённых через локальный интерфейс Ethernet. В настройках адресов NTP сервера устройств должен быть указан текущий IP адрес этого БКД-ПК-RF2.				

Пер	Переадресация портов (DNAT)						
	Описание	Внешний порт	Протокол	Внутренний IP	Внутренний порт		
~	pic	8001	TCP 🗸 🕨	192.168.1.244	80		
		3000	UDP 🗸 🕨	192.168.1.244	3000		
		102465535	TCP 🗸 🕨	IP адрес	165535		

Переадресация портов (DNAT)			
~	- установить флажок для включения переадресации портов для устройств, подключённых через локальный Ethernet;		
Описание	- ввести текстовый комментарий пользователя, например, название устройства;		
Внешний порт	- ввести номер публичного порта в сети интернет, который будет соответствовать устройству, подключённому через локальный Ethernet;		
Протокол	- выбрать из списка используемый протокол (TCP, UDP);		
Внутренний IP	- ввести IP адрес устройства, подключённым через локальный Ethernet;		
Внутренний порт	- ввести номер порта устройства, подключённым через локальный Ethernet.		

Переадресация портов (DNAT) предоставляет возможность доступа к подключённым через локальный Ethernet устройствам, например, ПЛК, WEB-камера, через сотовую связь или VPN. Устройства должны быть настроены на использование статического IP адреса, значение их сетевых параметров "Default Gateway" должно соответствовать текущему IP адресу этого БКД-ПК-RF2.

Аппаратура

В подразделе "Аппаратура" расположены следующие настроечные параметры:

Режим последовательных портов	- выбрать в раскрывающемся списке режимы работы последовательных портов контроллера XT1 - XT4: интерфейсы RS- 232 или RS-485; Режим последовательных портов		
	XT1 (tty S0)	RS-232	~
	XT2 (tty S1)	RS-232	~
	XT3 (tty S2)	RS-232	~
	XT4 (tty \$3)	RS-232	~

Выбранный режим последовательного порта используется по умолчанию и может быть изменён прикладным программным обеспечением. Изменения вступают в действие после перезагрузки контроллера. Текущий режим можно узнать в разделе "Мониторинг/Аппаратура".

Аналоговые входы

Калибровка аналоговых входов

(выполняется на предприятииизготовителе) - нажать на кнопку "Выполнить" для начала калибровки аналоговых входов AI1 (разъем XT6) и AI2 (разъем XT7); калибровка осуществляется при помощи калибратора – источника постоянного напряжения (0-10) В, пределы допускаемой приведенной погрешности ±0,1 %;

Аналоговые входы

Калибровка аналоговых входов

Выполнить...

Этап 1 – Подключить выход калибратора к входу AI 1(XT6) и AI2 (XT7), соблюдая полярность. Установить на выходе калибратора постоянное напряжение 0,0300 В, нажать на кнопку «Выполнить».

<u>4</u> 4	Калибровка аналоговых входов	×
Nº	Действие	
1	Подайте напряжение 0.030В на входы АІ1 и АІ2	Выполнить
2	Подайте напряжение 10.000В на входы Аl1 и Al2	Выполнить
	Введите пароль для калибровки	Пароль
4	Записать результат калибровки	Выполнить

Этап 2 – Установить на выходе калибратора постоянное напряжение 10,0000 В, нажать на кнопку «Выполнить».

<u>4</u> 4	Калибровка аналоговых входов	×
N⊵	Действие	
1	Подайте напряжение 0.030В на входы А11 и А12	Выполнить
2	Подайте напряжение 10.000В на входы АІ1 и АІ2	Выполнить
	Введите пароль для калибровки	Пароль
4	Записать результат калибровки	Вылолнить

Этап 3 – Ввести в поле «Пароль» правильный пароль (серийный номер) для разрешения записи калибровочных коэффициентов;

Этап 4 – Записать результат калибровки, нажать на кнопку «Выполнить» для записи калибровочных коэффициентов в контроллер;

	Тип антенны навигационного приёмника
Активная антенна	 установить переключатель, если к разъему XW3 подключена активная антенна GPS/ ГЛОНАСС. В этом случае на разъём XW3 выдается напряжение питания антенны +3.3 В при токе до 70 мА. Тип антенны навигационного приёмника
	 Активная антенна (Питание включено) Пассивная антенна (Питание выключено)
	Внимание! Неправильный выбор типа антенны может привести к неработоспособности навигационного приёмника или выходу оборудования из строя! Для правильного выбора перед подключением антенны внимательно изучите её описание.
Пассивная антенна	- установить переключатель, если к разъему XW3 подключена пассивная (не требующая электропитания) антенна GPS/ ГЛОНАСС.
Сохранить изменения	- нажать на кнопку для сохранения измененных параметров.

Подраздел "Приложения"

В подразделе "Приложения" имеются вкладки для настройки следующих приложений: "opdd", "sipgw", "opcua".

1) Приложение "opdd" предназначено для выполнения функций считывания данных и управления внешним оборудованием. Приложение поддерживает обмен данными по различным протоколам с широким спектром различных приборов. Приложение создаёт информационные каналы, значения которых передаются на сервер LanMon.

В подразделе "Приложения" на вкладке "opdd" расположены следующие настроечные параметры:

Приложение opdd	Настройки / Приложения
	opdd sipgw opcua
	Управление запуском приложения
	Выполняется Пуск Стоп (1)
	🛃 Запускать при включении

Управление запуском
приложения- нажать на кнопку «Пуск» для запуска программы-
приложения или нажать на кнопку «Стоп» для останова;
работающее приложение отображается как
«Выполняется», не работающее «Остановлено»;Запускать при включении- установить флажок для запуска приложения при
подаче напряжения питания на контроллер;

Подключение к серверу LanMon	Подключение к серверу Lan	Mon	
	Адрес сервера	192.168.1.86	3000
	Имя пользователя	2203002	
	Пароль		
	Период проверки связи, мин	15	
	Время ожидания ответа, мс	20000	
	🔽 Записывать конфигураци	ю каналов 1-го типа	
	Синхронизировать время	с сервером LanMon	
	Буферизация каналов 2-го Буферизация каналов 2-го	отипа	
	Проверка подключения		
Адрес сервера	- ввести в поле IP-	адрес сервера LanMon;	
Имя пользователя	- ввести в поле им LanMon (см. учетн	ия клиента для подключен ную запись сервера);	ия к сервер
	Если «Имя пользо использован сери	ователя2 не указано, то буд ійный номер устройства.	цет
Пароль	- ввести в поле па серверу LanMon (роль клиента для подключ см. учетную запись сервер	іения к ра);
Период проверки связи	- ввести в поле пе LanMon по сети Т	риод проверки связи с сер СР/IР в минутах;	вером
Время ожидания ответ	а - ввести в поле вр LanMon по сети Т истечения которо	емя ожидания ответа от со СР/IР в миллисекундах, по го выдается ошибка соеди	ервера сле інения;
Записывать конфигурац каналов 1 типа	<i>ию</i> - установить флаж LanMon тип 1;	кок для записи конфигураг	ции каналов
Синхронизировать врем сервером	<i>я с</i> - установить флаж синхронизации ча LanMon по сети Т	кок для автоматической асов контроллера с часами СР/IP;	сервера
	Синхронизация в выполняется, есл сервером NTP илі	ремени с сервером LanMo и время уже синхронизиро и с системой GPS/ГЛОНАСС	л не Эвано с 2.
Буферизация каналов 2 r	<i>пипа</i> - установить флаж данных каналов т обрыве связи с се	кок для буферизации (сохр ипа 2 в памяти контролле рвером LanMon;	анения) ра при
Проверка подключения	- кнопка для пров	ерки подключения к серве	epy LanMon

Настройка оборудования опроса (расширенный режим)						
Настройка опроса оборудования	a					
Расширенный режим Экспре	есс-настройка					
Количество потоков опроса 1	~					
№ Подключение ИПЛ Порт/А	дрес/Луч Файл настроек					
1 БКД-МЕ 🗸 Сетев	ое имя или IP адре 🝳 device1.ini 🕑 🛃 🔝					
Количество потоков опроса	- выбрать из списка количество одновременно работающих потоков опроса оборудования (1 - 8);					
Подключение ИПЛ	- выбрать из списка марку внешнего устройства (БКД-Т, БКД-М и др.), подключенного к указанному порту контроллера и осуществляющего опрос адресных устройств по информационно-питающей линии:					
	В зависимости от выбранного «Подключения ИПЛ» в поле «Порт/Адрес/Луч» необходимо указать:					
	- при выборе БКД-Т или БКД-М: разъём последовательного порта: XT[14]					
	- при выборе БКД-МЕ или БКД-Е: IP-адрес устройства					
	- при выборе SIPGW: номер луча (1N) из настроек приложения sipgw (должно быть настроено и запущено);					
Файл настроек	- название файла конфигурации настроечных параметров (device.ini — это файл конфигурации списка оборудования ИПЛ):					
	С - редактировать файл device.ini, откроется окно редактора:					
	 загрузить на диск компьютера файл device.ini из контроллера; 					
	📤 - записать в контроллер файл device.ini с диска					

компьютера.



В отдельном окне редактора на вкладке «Настройки» возможно редактировать файл device.ini.

На вкладке «Скрипт» возможно редактировать программу на скриптовом языке программирования С++ или Pascal для реализации автоматических алгоритмов управления оборудованием.

Примечание – Полное описание работы с приложением «opdd» приведено в документах:

- «Управляющая программа домового регистратора. Описание, настройка, управление и использование. Руководство пользователя»;

- «Управляющая программа домового регистратора. Встроенный скриптовой язык обработки данных. Руководство программиста».

После изменения и сохранения настроек перезапуск приложения «opdd» выполняется автоматически. Проверить правильность функционирования приложения можно в разделе «Журналы».

Настройка оборудования опроса (экспресс-настройка)

Настройка опроса оборудования							
Расширенный режим Экспрес	с-настройка						
Порт ХТ1	Порт ХТ2	Порт ХТЗ	Порт ХТ4				
ТСРВ-42 (ЗАО «Взлёт») 💙	Логика СПТ941/943 (НПФ «Логика») 🛛 💙	Контроллер «Saturn PLC» (ООО «МНП 🗸	Не подключен				
Указанные адреса должны	Подключение по интерфейсу RS-232.	Подключение по интерфейсу RS-485. В настройках PLC установить: Настройки контроллера / Настройки	Выберите устройство, подключенное к порту XT4, или оставьте порт неподключенным				
соответствовать настройкам приборов (Настройки/Настр. RS-232/485/Адрес).	Период опроса,мин						
Тип интерфейса	10	Modbus / Agpec Modbus: 48 Настройки контроплера / Настройки					
RS-232 ¥	Журналы	Modbus / Скорость порта RS485: 115200					
Скорость обмена	Выключено 🗸	Адреса через запятую					
9600 🗸		48					
Адреса через запятую		Период опроса,с					
1		60					
Период опроса,мин		Журналы					
10		Выключено 🗸					
Журналы							
Выключено 🗸							

Экспресс-настройка позволяет выполнить установку наиболее часто используемых параметров подключения для некоторых типов устройств. Для использования всех возможностей следует использовать расширенный режим настройки.

Внимание! Все настройки, выполненные в расширенном режиме, будут перезаписаны.

 Порт XT1-XT4
 - выбрать из списка тип внешнего устройства, подключаемый к порту XT1-XT4;

 В зависимости от выбранного устройства необходимо будет ввести параметры интерфейса RS-232/RS-485 (тип, скорость обмена, адрес, период опроса, журналирование и проч.);

База данных архивов измерительных приборов							
База данных архивов измер	База данных архивов измерительных приборов						
Использовать запись архи	івных данных						
Строка подключения к СУБД	hostaddr=192.168.1.200 dbname	e=archives use	r=postgres password=saturn	Ľ			
Таймаут на подключение, с	63						
Таймаут на запрос, с	60						
Проверка подключения							
Использовать запись архивных данных - установить флажок, если необходимо вести базу архивных данных в СУБД PostgreSQL; Строка подключения к СУБД - в поле ввода указать в виде строки IP адрес							
		номер порта, имя базы, логин и пароль пользователя, например, hostaddr=192.168.1.200 dbname=arch_develop user=postgres password=Saturn					
		 - редактировать строку подключения к СУБД в отдельном окне: Строка подключения к СУБЛ 					
		Cipon		7			
		Сетевое	имя или IP адрес	192.168.1.200			
		Порт		5432			
		Имя базь	ы данных	archives			
		Имя пол	ъзователя	postgres			
		Пароль		saturn			
		Использ	овать SSL/TLS	Предпочтительно			
Таймаут подключен	ия к СУБД	- в поле подкли	е ввода указать интер очения к СУБД в секун	вал времени для ідах;			
Таймаут выполнени:	я запроса	- В ПОЛ ВЫПОЛІ	е ввода указать интер чения запроса к СУБД	вал времени для в секундах;			

- редактировать файл opros.ini,

C

откроется окно редактора:

- загрузить из контроллера файл opros.ini на диск компьютера;

- записать в контроллер файл opros.ini из диска компьютера.

- кнопка для проверки подключения к СУБД.

	Ć	opros.ini	Общий файл opros.ini конфигурации управляющей программы возможно
1 2 4 5 6 7 7 8 8 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1	L 2 3 3 5 5 7 7 3 9 10 11 12 13	; основной файл конфигурации программы опроса ; дата создания 17.04.2023, 19:58:39 [OPTIONS] ; интервал проверки связи с сервером, мин CHECKCONNECT = 15 ; максимальное время ожидания ответа от сервер TCPTIMEOUT = 20000в ; синхронизировать время с сервером SETSERVERCLOCK = 0 ; буферизация каналов 2 USEBUFFER = 1 ; количество потоков опроса	редактиро вать в отдельном окне. Примечание – Полное описание работы с приложением «opdd» приведено в документак: «Управля ощая программа домового регистратора. Описание, настройка, управление и использование. Руководство пользователя»; - «Управля ощая программа домового
	.4	OPROSCOUNT = 1	регистратора. Встроенный скриптовой язык обработки данных. Руководство программиста». После изменения и сохранения настроек
			кнопкой «Сохранить изменения» перезапуск приложения «opdd» выполняется автоматически. Проверить правильность функционирования приложения можно в разделе «Журналы».

2) Приложение "sipgw" предназначено для интеграции переговорных устройств в систему IP телефонии по протоколу SIP. Кроме того, приложение позволяет организовать конкурентный доступ для нескольких программ опроса или настройки оборудования к устройствам одного луча ИПЛ.

Примечание – Полное описание работы с приложением "sipgw" приведено в документе «Управляющая программа домового регистратора. Описание, настройка, управление и использование. Руководство пользователя».

3) OPC Unified Architecture (OPC UA) — спецификация, определяющая передачу данных в промышленных сетях и взаимодействие устройств в них. Семейство протоколов OPC часто используют для обмена данными между ПЛК и SCADA системами. Подробная информация см. на сайте OPC Foundation.

В подразделе "Приложения" на вкладке "орсиа" расположены следующие настроечные параметры:

Проверка подключения..

Приложение орсиа (OPC Unified Architecture)				
	Управление запуском приложения			
	Выполняется Пуск Стоп			
	🛃 Запускать при включении			
Управление запуском приложения	- нажать на кнопку «Пуск» для запуска программы-приложения «сервер орсиа» или нажать на «Стоп» для останова; работающее приложение отображается «Выполняется», не работающее «Остановлено»;			
Запускать при включении	- установить флажок для запуска приложения «сервер орсиа» при подаче напряжения питания на контроллер;			

АСУПР

GUID	57423272	
Подключение чер	рез прокси-сервер	
	102 168 1 221	1097

Примечание - Система АСУПР создана в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 14-07-2015 №403-РП.

Внимание! Прокси-сервер используется только при работе в составе системы АСУПР. Значение GUID должно соответствовать идентификатору объекта диспетчеризации в системе. При работе в составе АСУПР используйте аутентификацию с анонимным доступом.

Подключение через прокси-сервер Прокси-сервер GUID Архивные данные	 установить флажок для работы с прокси-сервером в составе системы АСУПР ДИТ г. Москва; в поле ввести IP адрес и номер порта прокси-сервера АСУПР; в поле указать статистически уникальный 128-битный идентификатор контроллера; нажать на кнопку для просмотра архивных данных приборов 					
	Архие	зные данные				×
	Тип	Серийный номер	Система	Тип архива	Последняя запись	
	VIST	12285	VD2	hour	24-05-2023 03:00:00	
	VIST	12285	VD0	hour	24-05-2023 03:00:00	
	VIST	12285	VD1	hour	24-05-2023 03:00:00	
	Улапи					Отмена

Тип – тип прибора учета;

Серийный номер – заводской номер прибора учета;

Система – вид системы учета;

Тип архива – тип архивных записей прибора учета (час, сутки и проч.);

Последняя запись — дата и время последней по времени регистрации записи в архиве прибора учета.

	Сервер ОРС L	JA
	Сервер ОРС UA	
	Разрешить прямое подключение клиентов	
	Информационная модель	АСУПР 🗸
	Аутентификация	Имя пользователя / Пароль 🗸 🗸
	Имя пользователя	opcuser
	Пароль	
	Уровень сообщений	Подробные сообщения 🗸
Разрешить прямое подключение	- для прямого подключения прокси-сервера) должен ис порт 4840;	клиентов к серверу <i>ОРС UA</i> (без пользоваться протокол орс.tcp и TCP-
Информационная модель	- выбрать из списка тип информационной модели данных (АСУПР, каналы LanMon и проч.);	
Аутентификация	- выбрать из списка тип ауте пользователь может получи пользователя);	ентификации (анонимный — любой ить доступ к данным, или имя и пароль
Уровень сообщений	- выбрать из списка какие сообщения будут регистрироваться в журнале событий устройства (только ошибки, ошибки и предупреждения, уведомления информация, подробные сообщения).	

Раздел "Безопасность"

В разделе "Безо (рисунок 19):	опасность" расположены следующие настроечные параметры
Новый пароль	- поле ввода нового пароля для доступа к настройкам контроллера;
Повторите пароль	- поле повторного ввода пароля для доступа к настройкам контроллера;
Разрешить доступ	- установить флажок для использования протокола прикладного

через SFTP уровня передачи файлов Secure File Transfer Protocol (SFTP), работающего поверх безопасного канала, для доступа к контроллеру;
 - нажать на кнопку для сохранения измененных параметров.

Пароль пользователя используется для доступа к устройству через WEB-интерфейс и настройки файлов конфигурации по протоколу SFTP. Для доступа по протоколу SFTP используйте имя пользователя "admin". WEB-интерфейс доступен по протоколам HTTP и HTTPS.

Безопасность	
Пароль пользователя	
Новый пароль	
Повторите ввод пароля	
Разрешить доступ через	SETP

Рисунок 19 – Раздел "Безопасность"

Раздел "Мониторинг"

В разделе "Мониторинг" отображается текущая информация о состоянии контроллера (рисунок 20). Раздел состоит из следующих вкладок:

Система	- отображаются текущее время, геолокация (координаты, высота над уровнем моря), параметры сотовой связи, статус соединения VPN;
Аппаратура	- отображаются состояния аналоговых входов, тампера, режимы работы последовательных портов, внутренние датчики устройства;
Сервер LanMon	- отображаются состояние соединения устройства с сервером LanMon, статистика по информационному обмену;
Статус опроса	- отображаются состояние опроса аппаратуры, подключенной к последовательным портам, статистика работы, а также перечень и значения информационных каналов тип 2, передаваемых на сервер LanMon;
АСУПР-прокси	- отображается состояние прокси-клиента для системы АСУПР.

Мониторинг	
Система Аппаратура	Сервер Lanmon Статус опроса
Время	
	11 11 2022 16:26:50 MGV
Текущее время	11-11-2022 10.30.36 MSK
Время расоты	04.51:02
Синхронизация NTP	Ok
Ресурсы	
Использование ОЗУ	67.3%
Загрузка СРИ	9.9%
Геолокация	
Координаты	<u>55.786185, 37.706015</u>
Высота, м	190
Сотовая связь	
Активная SIM-карта	SIM №1
Уровень сигнала	all
Состояние	Зарегистрирован, не подключен
Технология доступа	LTE (E-UTRA)
IP адрес	н/д
SIM №1	
ICCID	8970199131068225788
IMSI	250991425204175
Оператор связи	beeline
SIM №2	
SIM-карта не установлена	

Рисунок 20 - Раздел "Мониторинг"

В разделе "Мониторинг" на вкладке "Система" отображается текущая информация о состоянии контроллера:

Время		
Время		
Текущее время		29-05-2023 12:25:50 MSK (Расхождение с часами ПК -00:00:05)
Синхронизация времени с ПК		Выполнить
Время работы		6 дней 22:26:01
Режим синхронизации		Сервер NTP
Текущее время	- текущее выбранном	время и дата встроенных часов контроллера в часовом поясе;
Синхронизация времени с ПК	- нажать « контроллер их существе	«Выполнить» для синхронизации встроенных часов ра с часами персонального компьютера, если имеется енное расхождение;
	«Расхожден контроллер	ние с часами ПК» - разность показаний между часами ра и часами ПК <час, мин, сек>;
	Перед синх правильные время.	ронизацией времени следует убедиться, что на ПК е настройки часового пояса и установлено точное
Время работы	- продолжительность работы контроллера с момента включения/перезапуска;	
Режим синхронизации	- наличие синхронизации часов контроллера с сервером NTP или GPS/ГЛОНАСС.	
		Ресурсы
Испо	льзование ОЗУ	68.5%
Загрузка СРИ		9.4%
Использование ОЗУ	Использование ОЗУ - процент использования работающими программами объема оперативной памяти контроллера;	
Загрузка СРИ	- процент за	агрузки работы процессора контроллера;
		Геолокация
Ге	еолокация	
ĸ	боординаты	<u>55.785871, 37.707603</u>
E	Зысота, м	155
Координаты	- координат долгота), по Для просмо маркером)	ты места расположения контроллера (широта и олученные из встроенного приемника GPS/ГЛОНАСС. отра места расположения контроллера (отмечено следует нажать на координаты.

Высота - высота места расположения контроллера над уровнем моря, полученные из встроенного приемника GPS/ГЛОНАСС.

Сотовая связь			
Сотовая связь			
Активная SIM-карта		SIM №1	
У	/ровень сигнала	all	
c	Состояние	Зарегистрирован, не подключен	
т	Гехнология доступа	LTE (E-UTRA)	
I	Р адрес	н/д	
Активная SIM карта - номер активной SIM карты;			
Уровень сигнала	ала - индикатор уровня приема сигнала сотовой сети;		
Состояние	- информация о регистрации в сети оператора и наличии соединения;		
Технология досту	ипа - используемый (передачи данных;	стандарт беспроводной высокоскоростной	
IP адрес	- IP адрес в сети сотовой связи;		
	SIM №1, №2		
	SIM №1		
	ICCID 8970199131068225788		
	IMSI	250991425204175	
	Оператор связи	beeline	
	SIM №2		
SIM-карта не установлена			
ICCID	- уникальный идентификатор SIM карты (Integrated Circuit Card Identifier);		
IMSI	- международный идентификатор мобильного абонента (индивидуальный номер абонента International Mobile Subscriber Identity);		
Оператор связи	- название оператора сотовой связи;		
VPN (virtual private network)			

	OpenVPN	
	Соединение	Подключен
	IP адрес	10.12.44.102
Соединение	- состояние соединения V	PN;
IP адрес	- IP адрес сервера VPN;	

В разделе "Мониторинг" на вкладке "Аппаратура" отображается текущая информация о состоянии контроллера:

Встроенные входы		
Встро	сенные входы	
Al1 (Al1 (XT6) 0.0244 B	
AI2 ()	XT7)	0.0256 B
Тамп	lep (XT5)	Разомкнут
AI1, AI2	- отображение значения напряжения на аналоговых входах AI1 (разъем XT6) и AI2 (разъем XT7) контроллера;	
Тампер	- отображение состояния тамперного входа (разъем XT5), к которому подключен датчик с выходом «сухой контакт», принимающий состояние «Разомкнут/Замкнут»:	
Pe	ежим последовательны.	х портов
Реж	им последовательных порт	гов
XT1	(tty S0)	RS-232
XT2	XT2 (tty S1) RS-232	
XT	3 (tty S2)	RS-232
XT4	4 (tty \$3)	RS-232
Режим последовательных портов	- текущий режим раб XT4 (RS-485, RS-232);	оты последовательных портов XT1 –
	Системные датчи	ки

	Системные датчики	
	V _{pwr}	3.675 B
	V _{1.250}	1.25 B
	V _{0.625}	0.625 B
	T _{xo}	31 °C
Системные датчики	- напряжение питан напряжения V _{1,250} , Vo кварцевого генератора T	ия Vpwr процессора, опорные _{0,625} и температура встроенного хо

В разделе "Мониторинг" на вкладке "Сервер LanMon" отображается текущее состояние соединения с сервером системы сбора данных LanMon (рисунок 21):

Система	Аппаратура	Сервер Lanmon
Сервер Lan	mon	
Соединение Подключен: Зарегистриро Продолжителя	ован: оность соединения	Да Да ::3 dav[s]
Продолжительность соединения: 3 day[s] Статистика Потеряно пакетов: 0 Проверок соединения: 290 Байт отправлено: 4652 Байт принято: 4384 Количество ошибок: 54		

Рисунок 21 - Вкладка "Сервер LanMon"

Соединение	
Подключен	- наличие подключения (Да) контроллера к серверу LanMon;
Зарегистрирован	- наличие регистрации контроллера (Да) на сервере LanMon;
Продолжительность соединения	- длительность текущего сеанса связи с сервером LanMon;
Статистика	
Потеряно пакетов	- количество пакетов данных, потерянные в текущем сеансе связи;
Проверок соединения	- количество проверок соединения в текущем сеансе связи;
Байтов отправлено	- количество переданных байтов в текущем сеансе связи;
Байтов принято	- количество принятых байтов в текущем сеансе связи;
Количество ошибок	- количество ошибок в текущем сеансе связи.

В разделе "Мониторинг" на вкладке "Статус опроса" отображается текущее состояние подключенной аппаратуры к последовательным портам контроллера (рисунок 22):

Статус опр	Статус опроса: Поток 1 🔻							
Статистика Время работ Продолжител	ы: ьность цикла:	6 day[s] 0.01						
База данных а Запросов/Ош	аза данных архивов Запросов/Ошибок/Последнее сообщение: 0 / 0 / 0k							
Лицензии приборов учёта Получено/Используется: 2 / 0 Список устройств (всего 2)								
Тип	Адрес	Соединение	Версия	Состояние	Качество,%	Vcc,B	Ошибки	Доп.информация
SYSTEM	n\a	n\a	n\a	Ok				
VIST	/dev/ttyS3		n\a	Ok	100			vist=-
выберите устройство_								

Рисунок 22 - Вкладка "Статус опроса"

Статистика	
Время работы	- продолжительность работы с момента запуска программы опроса;
Продолжительность цикла	- продолжительность цикла опроса списка устройств;
База данных архивов	
Запросов/Ошибок/ Последнее сообшение	- количество запросов/ошибок/статус последнего сообщения при работе с базой архивных данных приборов учета;
Лицензий приборов учета	a
Получено/Используется	- общее количество лицензий на приборы учета, полученных от сервера «LanMon» и количество используемых контроллером лицензий;
Список устройств	- список адресных устройств, подключенных к контроллеру по интерфейсам RS-232, RS-485, представлен в виде таблицы, в которой отображается информация об их текущем состоянии:
Тип	- наименование адресного устройства, которое берется из файла конфигурации DEVICE.INI в момент загрузки модуля опроса. Для изменения списка необходимо изменить файл конфигурации и перезагрузить управляющую программу контроллера;
Адрес	- адрес устройства, подключенного к контроллеру;
Соединение	- протокол, используемый при обмене с устройством:
	SOS — использование «COC-95» без контрольных сумм;
	SOS(CRC) — использование «COC-95» с контрольной суммой;
	SOS(FST) – использование «быстрого COC-95»;
	RS232 — прямое подключение по интерфейсу RS-232;

	RS485 — прямое подключение по интерфейсу RS-485;
	NMEA – встроенный приемник GPS/ГЛОНАСС;
	Error – ошибка при попытке прямого подключения по интерфейсу RS-232, RS-485;
	UDP—подключение через модуль шлюза SIP (Session Initiation Protocol);
	Not sup! – протокол обмена с устройством не поддерживается (подключение устройств с протоколом СОС-95 без контрольной суммы к блоку БКД-М);
Версия	- версия встроенного программного обеспечения устройства. Для устройств, для которых определить версию не удалось, индицируется «n/a».
Состояние	- текущее состояние обмена с устройством:
	Ok – обмен в норме;
	Error – устройство не отвечает;
	Failure – связь с устройством в норме, отсутствует связь с оборудованием, подключенным к устройству, например, теплосчетчиком, подключенным к БПДД-RS;
Качество	- качество связи с устройством: отношение удачных к общему числу информационных обменов, выраженное в процентах;
Vcc	- напряжение в информационно-питающей линии в точке подключения устройства; для устройств, для которых определить напряжение не удалось, индицируется «n/a»;
Ошибки	- счетчик ошибок при обращении к устройству, вспомогательная информация о качестве обмена с этим устройством;
Доп. информация	- дополнительная информация об устройстве, состав дополнительной информации зависит от типа устройства. В общем виде, данные представлены в виде последовательности записей вида: ID=VALUE
	где ID — наименование параметра, VALUE — значение параметра.
	Для разделения записей используется символ пробел.
Список каналов тип 2	- список информационных каналов 2 типа для «LanMon», формируемых управляющей программой, построен в виде таблицы, в которой отображается информация об их текущем состоянии, каналы 2 типа формирует контроллер автоматически по мере получения данных из контролируемых устройств;

Адрес	Тип	Активность	Состояние	Значение	Счётчик изменений
system_2203002_temperature	Double	Да	Ok	32.000	33
system_2203002_gsmLevel	Double	Да		61.000	71
system_2203002_tamper	Byte	да	Ok		1
system_2203002_modem	Integer	Да	Ok	2	1

Адрес	- уникальный текстовый идентификатор канала;
Тип	- тип данных значения канала;
Активность	- признак активности (включен) канала;
Состояние	- текущее состояние канала (ОК - норма, не подключен, неисправен контроллер, данные недостоверные и т. п.);
Значение	- численное значение канала;
Счетчик изменений	- счетчик количества изменений состояния либо значений канала. Анализ значения счетчика позволяет определять каналы, являющиеся наиболее интенсивными источниками данных.
Сохранить	- кнопка для сохранения таблицы каналов в виде файла cs2.tsv на диске компьютера;
Копироеать	- кнопка для сохранения таблицы каналов в буфере OC Windows.

Раздел "Журналы"

В разделе "Журналы" отображается доступные для просмотра журналы событий (электронные протоколы), которые ведет контроллер в своей памяти (рисунок 23). В каждом журнале отображаются дата и время события «Время», тип события «Важность», название приложения «Процесс», текст сообщения «Сообщение».

Журналы					
connmgr.log	•			Поиск	۵
Время 🛦	Важность	Процесс	Сообщение		Сохранить Копировать Очистить
11 ноя 14:06:11	Info	connmgrd[917]	ETH interface status=1		
11 ноя 14:06:11	Info	connmgrd[917]	Active SIM: 1		
11 ноя 14:06:11	Info	connmgrd[917]	SIM_STATUS=1; IMSI=250991425204175		
11 ноя 14:06:11	Info	connmgrd[917]	MNC=25099; APN=internet.beeline.ru; USERNAME=beeline; PASSWD=beeline		
11 ноя 14:06:11		connmgrd[917]			
11 ноя 14:06:12	Info	connmgrd[917]	LTE interface status=1		
11 ноя 14:06:12		connmgrd[917]	LTE connection established		
11 ноя 14:06:12	Info	connmgrd[917]	LTE_IF=rmnet_data0; IP_ADDR=11.140.92.140; GW_ADDR=11.140.92.141		
11 ноя 14:06:12	Info	connmgrd[917]	PDNS=10.10.32.131; SDNS=10.10.32.130		
11 ноя 14:06:14	Info	connmgrd[917]	LTE interface status=0		
11 ноя 14:06:16	Info	connmgrd[917]	ETH interface status=0		
11 ноя 14:06:16		connmgrd[917]	Terminating LTE call		
11 ноя 14:06:17	Info	connmgrd[917]	LTE interface status=1		
11 ноя 14:06:17	Notice	connmgrd[917]	LTE connection terminated		

Скачать архив всех журналов...

auth.log	- выбор из списка требуемого журнала событий для просмотра;
Поиск Q	 поле ввода текста сообщения, который требуется найти в соответствующем журнале, все найденные сообщения отображаются в виде списка;
Сохранить	- кнопка для сохранения данного журнала в виде

	файла на диск компьютера;
Копировать	 кнопка для копирования содержимого данного журнала в буфер обмена;
Очистить	- кнопка для удаления содержимого данного журнала;
Скачать архив всех журналов	- кнопка для записи всех журналов в виде файлов на
	диск компьютера.

Перечень журналов событий, которые ведет контроллер в своей памяти:

auth.log	- журнал событий приложения аутентификации auth;		
connmgr.log	- журнал событий службы управления сетевыми интерфейсами шлюза		
	(connmgrd);		
ntp.log	- журнал событий службы NTP-клиента (ntpd), спользуется для		
	синхронизации с серверами точного времени;		
opcua.log	- журнал событий приложения сервера орсиа;		
opcua_proxy.log	- журнал событий приложения прокси-клиента орсиа;		
opdd.log	- журнал событий программы-опросчика для работы с подключенными		
	устройствами (opros);		
openvpn.log	- журнал событий службы VPN-клиента (openvpn) для создания		
	зашифрованных каналов связи;		
sipgw.log	- журнал событий шлюза голосовой связи SIP (sipgw).		

Раздел "Инструменты"

В разделе "Инструменты" пользователь может проверить работоспособность локальной сети и найти устройства производства МНПП Сатурн, подключенные к локальной сети.

	Сетевые инструменты				
Инструменты	Инструменты				
Сетевые инструменты	Поиск устройств				
Ping	192.168.1.228	Выполнить			
Запрос к DNS	Сетевое имя	Выполнить			

Сетевые инструменты можно использовать для проверки доступности сетевых устройств и правильности установки настроек сети.

Ping	- ввести IP адрес узла, подключенного к локальной сети и нажать на
	кнопку «Выполнить». Если узел доступен, то в открывшемся окне
	отображается время отклика.
Запрос к DNS	- ввести сетевое имя узла и нажать на кнопку «Выполнить». Если узел доступен, то в открывшемся окне отображается его IP адрес.

Устройство	Серийный номер	Описание	IP адрес	МАС адрес
LBS	2008200	LoRaWAN Base Station	192.168.1.23	98:FC:84:40:00:C8
Saturn-PLC	2206288	PLC controller (FBD)	192.168.1.58	00:04:A3:71:1A:B0
БПДД-Е	1699	BUiK	192.168.1.98	00:04:A3:00:06:A4
БКД-МЕ		19-1025	192.168.1.157	04:91:62:64:B4:5B
БКД-МЕ		Ильин	192.168.1.227	00:04:A3:FF:06:FC
БКД-МЕ		07-0843	192.168.1.228	00:04:A3:FF:00:01
Saturn-PLC (CScript)	2206269	El personal PLC Ky!	192.168.1.236	00:04:A3:E9:93:A2

Обновить данные

Поиск выполняется в локальном сегменте Ethernet и позволяет обнаружить и определить настройки ряда устройств производства МНПП Сатурн.

Устройство	- наименование найденного устройства;			
Серийный номер	- заводской номер устройства;			
Описание	- текстовый комментарий пользователя, считанный из устройства;			
IP адрес	- IP адрес найденного устройства;			
МАС адрес	- МАС адрес найденного устройства;			
Обновить данные	- нажать на кнопку для обновления данных устройств.			

Раздел "Обслуживание"

В разделе "Обслуживание" пользователь может сохранить конфигурационные параметры в файл на диске компьютера, сбросить все конфигурационные параметры до заводских значений, обновить встроенное программное обеспечение или перезагрузить контроллер.

Настрой	Настройки					
Обслуживание	Обслуживание					
Настройки Обновления Пере	Настройки Обновления Перезгрузка					
Резервная копия настроек	Выполнить					
Восстановить настройки из файла	Выбор файла					
Сбросить настройки	Выполнить					

Резервная копия настроек - нажать на кнопку "Выполнить" для сохранения резервной копии настроечных параметров на диске компьютера в файле <сетевое имя>.cfg, например, bkdpc2011002.cfg

Восстановить	- нажать на кнопку "Выбор файла" для загрузки резервной копии настроечных параметров из файла <сетевое имя>.cfg с диска компьютера;
Сбросить	- нажать на кнопку "Выполнить" для сброса всех настроечных параметров до заводских значений
	Внимание! Сброс и восстановление настроек может привести к потере соединения с контроллером. После этого необходимо ввести новый IP адрес в веб-браузере.

Обновление системы						
Обновление системы						
Текущая версия 1.0						
Провер	ить обновления в интернете	Выполнить				
Обнови	ть из файла	Выбор файла				
Текущая версия	- номер текущей версии встроенного программного обеспечения;					
Проверить обновление	- нажать на кнопку "Выполнить" для проверки наличия на сайте фирмы-изготовителя новой версии встроенного программного обеспечения, нажать "Установить" - последняя версия ПО будет загружена в контроллер;					
	🎾 Найдены обновления		×			
	Версия 4.0 (31-08-2020) Отображение GPS координат в веб-интерфейсе Добавлены процедуры встроенного функционально-технического контроля					
	Установить Отмена					
Обновление из файла	- нажать на кнопку "Выбор файла" для загрузки файла <>.bp2 встроенного программного обеспечения с диска компьютера;					
	Внимание! Во время обновления ПО не отключать напряжение питания контроллера и не отключать кабель локальной сети. После обновления ПО настройки сохранятся.					
	Обновление програ	аммы "opdd"				
Обновле	ение программы "opdd"					
Текуща	я версия	2.228				
Провер интерне	ить обновления в ете	Выполнить				
Обнови	ть из файла	Выбор файла				
Текущая версия	- номер текущей версии г	ірограммы "opdd";				
Проверить	- нажать на кнопку "Выпо	лнить" для проверки наличи	я на сайте			

57



пользовательскии сервер обновлении может оыть использован при работе устройства в сети без доступа к Интернет. Сервер должен быть доступен для устройства по протоколу http или https. Поле Адрес сервера должно содержать полный путь (URL) к папке с файлами обновлений. В папке должны находиться файлы: release.json (список обновлений системы), opdd.bin (обновление opdd), version (версия программы opdd) и файлы обновлений, перечисленные в файле release.json. Указанные файлы могут быть запрошены у производителя устройства.

Перезагрузка

Перезагрузка устройства Выполнить Перезагрузка - нажать на кнопку "Выполнить" для принудительной перезагрузки

58

устройства встроенного ПО устройства.

При нормальной работе перезагрузка обычно не требуется. Изменения всех настроек применяются автоматически без необходимости перезагрузки устройства.

Порядок работы

После подачи на контроллер напряжения питания сети 220 В 50 Гц светится индикатор «Питание». Возможно одновременно подключить резервный источник постоянного напряжения (11 - 27) В с выходным током 0,5 А и, в случае пропадания напряжения питания сети, переключение на резервный источник произойдет автоматически. Если в качестве резервного источника питания используется аккумуляторная батарея, то контроллер не выполняет функции зарядного устройства.

Предварительно настроенный контроллер функционирует в автоматическом режиме работы и не требует какого-либо вмешательства персонала. Контроллер периодически считывает данные приборов учета по интерфейсам RS-232/RS-485, считывает значения напряжения постоянного тока по аналоговым входам, состояние тамперного контакта. Далее полученная информация передается на сервер LanMon по локальной сети Ethernet или сети сотовой связи 2G/3G/4G.

При работе сотового канала требуется наличие работоспособной SIM-карты и своевременного внесения оплаты за услугу передачи данных сотовому оператору связи. Возможна установка основной (Х2) и дополнительной (Х3) SIM-карты. В случае невозможности соединения с сервером при помощи основной SIM-карты контроллер будет производить попытку соединения при помощи дополнительной SIM-карты.

После включения контроллер будет автоматически устанавливать соединение с сервером LanMon по локальной сети Ethernet или по сети сотовой связи 2G/3G/4G. Индикатор «Связь с сервером» будет непрерывно светиться при успешном подключении к серверу LanMon.

Поверка

Поверка осуществляется по документу «Государственная система обеспечения единства измерений. Контроллеры БКД-ПК-RF.2. Методика поверки» РТ-МП-506-551-2022. Интервал между поверками 7 лет.

Техническое обслуживание

Работы по техническому обслуживанию контроллера должны проводиться обученным квалифицированным персоналом. Техническое обслуживание состоит из периодических проверок (таблица 11).

Таблица 11

Наименование работы	Порядок проведения	
и периодичность		
Внешний осмотр	При внешнем осмотре:	
(1 раз в 6 месяцев)	- визуально проверить отсутствие механических повреждений	
	антенны, корпуса, элементов индикации, разъемов, наличие	
	маркировки и пломбы;	
	- проверить наличие SIM-карты;	
	- проверить свечение индикатора «Питание» и «Связь с	
	сервером»;	

	- проверить надежность крепления на DIN-рейке.					
Проверка	При проверке работоспособности в составе системы проверить					
работоспособности	на АРМ оператора:					
(1 раз в 6 месяцев)	- отображение исправного состояния оборудования, наличие					
	соединения с сервером системы и соединения с базой данных;					
	- просмотреть протокол истории событий на отсутствие ошибок,					
	обрывов связи и о внештатных ситуациях;					
	- проверить нахождение значений контролируемых параметров					
	в допустимом рабочем диапазоне, отсутствие неисправных					
	объектов с неподключенным датчиком или неопределенным					
	состоянием;					
	- открыть дверцу шкафа и проверить формирование сообщения					
	о несанкционированном доступе (срабатывание датчика -					
	тампера);					
	- проверить рассогласование хода часов, которое должно быть					
	не более ±3 с в сутки в нормальных условиях;					
	- отключить питание и протереть корпус влажной ветошью в					
	случае чрезмерного накопления пыли и грязи.					

Текущий ремонт

Работы по текущему ремонту контроллера должны проводиться обученным квалифицированным персоналом. Перед поиском неисправности и текущим ремонтом необходимо ознакомиться с принципом действия и работой контроллера. Измерительные приборы и оборудование, подлежащие заземлению, должны быть надежно заземлены. Признаки проявления неисправности, возможные причины и действия по устранению неисправности приведены в таблице 12.

Таблица 12

		ruonniqu 12
Признаки проявления	Возможные причины	Действия по устранению
неисправности		неисправности
Не светится индикатор	Перегорела плавкая вставка	Заменить неисправную
«Питание» при подаче		плавкую вставку 0.25А 250 В
питания		5х20 мм
Не светится индикатор	Не подключена локальная	Проверить работоспособность
«Link» (зеленый)	сеть	концентратора локальной
		сети
	Обрыв кабеля локальной	Проверить кабель локальной
	сети	сети на обрыв или замыкание
Неверное формирование	Обрыв или замыкание	Проверить и устранить
сообщений при	кабеля тампера	неисправность кабеля
срабатывании тампера		
Не поступает информация от ГНСС	Антенна GPS/ГЛОНАСС не подключена к разъему XW3, недостаточный уровень принимаемого сигнала в месте установки контроллера	Подключить активную антенну GPS/ГЛОНАСС и подобрать оптимальное местоположение антенны под открытым небом
Не поступает информация от устройств, подключенных к	Обрыв или замыкание кабеля RS-232, RS-485	Проверить и устранить неисправность кабеля RS-232, RS-485

интерфейсу RS-232, RS-485		
На АРМ не поступает	SIM-карта не вставлена в	Установить SIM-карту
информация по каналу	держатель Х2 или Х3	
GSM	Услуга оператора сотовой	Связаться с оператором
	сети заблокирована	сотовой связи и
		разблокировать услугу
	Антенна GSM не	Подключить и подобрать
	подключена,	оптимальное
	недостаточный уровень	местоположение антенны
	сигнала сети GSM	GSM
	Не верно установлены	Произвести корректировку
	параметры GSM	параметров настройки GSM
	Не верно установлены	Произвести корректировку
	параметры VPN	параметров настройки GSM
	Не верно установлены	Произвести корректировку
	параметры подключения к	параметров настройки
	серверу LanMon	подключения к серверу
		LanMon

Транспортирование

Контроллер в упакованном виде следует транспортировать в крытых транспортных средствах (железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта. Механические воздействия и климатические условия при транспортировании не должны превышать допустимые значения:

- категория Л по ГОСТ 23170-78;

- температура окружающего воздуха (-40 ... +55) °С;

- относительная влажность окружающего воздуха не более 95 % при +35 °С.

При транспортировании необходимо соблюдать меры предосторожности с учетом предупредительных надписей на транспортных ящиках. Расстановка и крепление ящиков в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и соударения.

Хранение

Контроллер следует хранить в упакованном виде (допускается хранение в транспортной таре) в отапливаемых помещениях группы 1 (Л) по ГОСТ 15150-69 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Утилизация

Утилизация контроллера производится в соответствии с установленным на предприятии, составленным в соответствии с Законом РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями, принятыми во исполнение указанного закона.

Сертификация

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.18516/22, действительна с 19.01.2022 по 18.01.2027 включительно. Сертификат об утверждении типа средств измерений № 86269-22, срок действия утверждения типа до 26 июля 2027 г.

Приложение 1

Меры по информационной безопасности

При функционировании контроллера в общедоступных информационных сетях следует предпринимать защитные меры, предотвращающие возможность несанкционированного доступа к контроллеру. Следствием несанкционированного доступа могут являться:

1) нарушение функционирования контроллера по причине изменения настроечных параметров;

2) заражение вредоносным программным обеспечением, функционирующим в среде OC «Linux» для процессоров типа ARM.

Во избежание несанкционированного доступа к контроллеру следует предпринимать следующие меры:

1) избегать применения контроллера в общедоступных информационных сетях с публичным «белым» IP-адресом без использования внешнего сетевого экрана (файрвола);

2) при необходимости использования контроллера в общедоступных сетях в обязательном порядке установить (изменить) пароль доступа к веб-интерфейсу;

3) не использовать совместно с контроллером такие SIM-карты сотовых операторов, заключенный контракт с которыми предусматривает предоставление выделенного публичного IP-адреса.

Приложение 2



Подключение счетчиков электроэнергии Меркурий 230

Примечание - На схеме показаны цепи электропитания +5В последовательного интерфейса счётчиков, которые необходимы для приборов без встроенного блока питания. Для минимизации количества соединительных линий и дополнительного оборудования рекомендуется использование счётчиков с внутренним питанием интерфейса (литера "S" в обозначении прибора).

Рекомендуемые модели электросчётчиков:

Меркурий 230AR-00(01,02,03) R(C)

Меркурий 230ART-00(01,02,03) R(C)S

Меркурий 234ART-00(01,02,03) R(C)S

Меркурий 234ART2-00(01,02,03) R(C)S

Меркурий 234ARTM-00(01,02,03) R(C)S

Меркурий 236ART-00(01,02,03) RS

Более подробную информацию о настройках и подключении счётчиков можно получить на сайте производителя www.incotexcom.ru.

ECAH.426469.012PЭ

	Номера листов (страниц)			аниц)	Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Подпись	Дата
Изменения	измененных	замененных	новых	аннулированных				