

БЛОК ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ дуплексный с интерфейсом ETHERNET

БПДД-Е

Руководство по эксплуатации

ЕСАН.426441.005РЭ Редакция 04.03.10



Сертификат соответствия РОСС.RU.OC03.H00765 Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.OП066.B00754

© МНПП «САТУРН», 2010 г.

Содержание

1	Назначение	3
2	Основные технические характеристики.	3
3	Выполняемые функции	7
4	Устройство и работа	8
5	Описание конструкции	10
6	Маркировка и пломбирование	16
7	Упаковка	16
8	Комплектность	17
9	Указания мер безопасности	17
10	<u>Монтаж</u>	17
11	Подготовка к работе	20
12	Порядок работы	34
13	Техническое обслуживание	34
14	Текущий ремонт	41
15	<u>Транспортирование</u>	43
16	Хранение	44
<u>П</u> р	иложение	44

1 Назначение

Блок передачи данных дуплексный с интерфейсом ETHERNET (далее БПДД-Е) предназначен для выполнения информационного обмена с приборами и устройствами, оборудованных стандартным промышленным интерфейсом RS-232 или RS-485. Блок БПДД-Е обеспечивает функцию преобразования интерфейсов ETHERNET-RS232 или ETHERNET-RS485.

БПДД-Е предназначен для использования в промышленных системах диспетчеризации, системах учета ресурсов и других технических системах, где требуется интегрировать локальный последовательный интерфейс в единую информационную систему.

Логика работы системы, в которой используется БПДД-Е, обеспечивается на уровне автоматизированного рабочего места (APM) LanMon, APM ЛИФТ-4, домового регистратора и т.п.



Внешний вид блока БПДД-Е показан на рисунке 1.

Рисунок 1 - Внешний вид блока БПДД-Е

БПДД-Е применяется в составе автоматических информационно-измерительных систем на объектах различных отраслей промышленности и жилищно-коммунального комплекса.

Условия эксплуатации БПДД-Е:

- температура окружающего воздуха от -40 до 50°С;
- относительная влажность окружающего воздуха до 95 % при 25 °C без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа.

2 Основные технические характеристики

Основные технические характеристики БПДД-Е приведены в таблице 1.

Характеристика	Значение
1. Тип последовательного интерфейса	RS-232 или RS-485
2. Тип сетевого интерфейса	10Base-T
 3. Количество внешних устройств, подключаемых по интерфейсу: - RS-232 - RS-485 	$1 \\ 1 - 32$
4. Диапазон напряжения питания, В, 50 Гц	187 – 242
5. Потребляемая мощность, ВА, не более	2
6. Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP54
7. Габаритные размеры, мм, не более	136×123×45
8. Масса, кг, не более	0,5
9. Средняя наработка на отказ, ч, не менее	30000
10. Средний срок службы, лет	12

Таблица 1 - Основные технические характеристики БПДД-Е

Основные технические характеристики интерфейса RS-232 приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Основные технические характеристики интерфейса RS-232

Характеристика	Значение	
1. Скорость передачи данных, бит/с	100115200	
2. Длина линии связи, м, не более	15	
3. Формат посылки	8 бит данных, один/два стоп-бит	
4. Контроль четности	Четность, нечетность, всегда ноль, нет	
5. Сопротивление нагрузки по постоянному току, кОм	3-7	
6. Максимальная емкость нагрузки, пФ	2500	
7. Напряжение выходных сигналов, В, не более, на нагрузке 3 кОм	±12	
8. Напряжение входных сигналов, В, не более	±15	
9. Напряжение переходной зоны приемника, В	±3	
10. Скорость изменения напряжения, В/мкс, не более	30	
11. Ток короткого замыкания выхода передатчика, мА, не более	100	

Характеристика	Значение	
Примечание -		
1. Используются следующие цепи интерфейса: TD – выход, передаваемые данные; RD – вход,		
принимаемые данные; SG – сигнальное заземление; DTR - выход, готовность терминала; RTS		
– выход, запрос на отправку; CTS – вход, готовность приема.		

2. Режим передачи данных между двумя устройствами: асинхронная последовательная двухсторонняя одновременная передача.

3. Схема соединения: один передатчик – один приемник.

Основные технические характеристики интерфейса RS-485 приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Основные технические характеристики интерфейса RS-485

Характеристика	Значение	
1. Скорость передачи данных, бит/с	300230400	
2. Длина линии связи, м, не более	1200	
3. Входное напряжение приемника относительно земли, В, не более	-7+12	
4. Выходное напряжение передатчика относительно земли, В, при сопротивлении нагрузки выхода передатчика 54 Ом	±1,5±5	
5. Входное сопротивление приемника, кОм, не менее	12	
6. Пороговое напряжение по входу приемника, мВ, не более	±200	
7. Ток короткого замыкания выхода передатчика, мА, не более	250	
Примечание - 1. Типы сигналов: А, В – двунаправленные входы/выходы передачи данных, GND – сигнальная земля. 2. Режим передачи данных между двумя устройствами: асинхронная последовательная двухсторонняя полудуплексная передача данных между устройствами. 3. Схема соединения: один передатчик – 32 приемника.		

Основные технические характеристики интерфейса Ethernet блока БПДД-Е приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Основные технические характеристики интерфейса Ethernet

Характеристика	Значение
1. Вид интерфейса	BASE-T
2. Количество независимых соединений (портов)	3
3. Скорость передачи данных, Мбит/с, не более	10
4. Длина линии связи сегмента, м, не более	100
5. Протокол сетевого взаимодействия	UDP, TCP/IP
6. Тип линии связи	Две витые пары, кат.5е

Характеристика	Значение

Примечание -

1. Тип соединителя: клеммы «под винт».

2. Режим передачи данных между двумя устройствами: последовательная двухсторонняя полудуплексная передача.

3. Схема соединения, топология сети: один передатчик – один приемник, «звезда».

Основные характеристики используемых сетевых соединений по сети «ETHERNET» приведены в таблице .

Таблица 5 - Основные характеристики используемых сетевых соединений по сети «ETHERNET»

N⁰	Наименование порта	Адрес	Тип
		порта	соединения
1	Сервер последовательного канала, выполняющий прием и передачу данных по каналу RS-232C (или RS-485)	4001	TCP/IP
2	Сервер конфигурирования	23	TCP/IP
3	Сервер широковещательного поиска	1030	UDP

На порту 4001 при TCP соединении организуется «прозрачный» последовательный порт – все полученные данные блок БПДД-Е пересылает в последовательный канал RS-232 (или RS-485), а все данные, полученные из последовательного канала посылаются клиенту TCP соединения. Никакие преобразования входных и выходных данных не выполняются. К серверу последовательного канала одновременно может быть подсоединен только один клиент. Подсоединение другого клиента возможно только после корректного отсоединения предыдущего клиента или после завершения таймаута TCP соединения при неактивности по текущему соединению (настраивается при конфигурации).

Порт 23 ТСР соединения используется сервером конфигурации. Конфигурация доступна только после проверки логина и пароля пользователя. Для конфигурации можно использовать любой сетевой терминал. Работа сервера конфигурирования может быть запрещена при конфигурировании. К серверу конфигурирования блока БПДД-Е одновременно может быть подключен только один клиент, выполняющий терминальное конфигурирование. Таймаут неактивности для текущего соединения к серверу конфигурации составляет одну минуту – если в течение минуты пользователь не нажимает кнопки на терминале, то выполняется завершение текущей терминальной сессии.

Третьим доступным соединением является сервер широковещательного поиска на UDPпорту номер 1030. Сервер принимает широковещательные пакеты и позволяет специализированному программному обеспечению (например, программа RASOS) выполнять конфигурацию блока БПДД-Е. Сервер широковещательного поиска может быть отключен при конфигурировании.

При работе сетевых сервисов осуществляется проверка так называемого «списка доступа». Под списком доступа подразумевается адреса до четырех сетей, которым разрешено работать с блоком БПДД-Е. Таким образом выполняется фильтрация несанкционированных сетевых подсоединений к блоку БПДД-Е. Список доступа более подробно описан в разделе «Конфигурирование БПДД-Е через последовательный интерфейс».

3 Выполняемые функции

Блок контроля БПДД-Е обеспечивает:

– прием информационной посылки по интерфейсу Ethernet и преобразование ее в формат информационной посылки интерфейса RS-232 (RS-485) для внешнего устройства;

– прием информационной посылки от внешнего устройства по RS-232 (RS-485) и передачу данных по интерфейсу Ethernet;

- светодиодную индикацию работы БПДД-Е;
- светодиодную индикацию передачи/приема данных по интерфейсу RS-232 (RS-485);
- светодиодную индикацию наличия соединения в сети ETHERNET;
- светодиодную индикацию выполнения обмена по сети ETHERNET;
- дистанционную настройку внутренних параметров через интерфейс Ethernet;

– конфигурирование локально через последовательный интерфейс RS-232C с использованием терминальной программы;

– конфигурирование и передачу служебной информации о текущем состоянии по интерфейсу Ethernet с использованием удаленной терминальной программы;

– широковещательный поиск блоков БПДД-Е в сети Ethernet и конфигурирование БПДД-Е с МАС адресацией;

- обновление программного обеспечения через интерфейс Ethernet;

– гальваническое разделение цепей интерфейса RS-232 (RS-485), Ethernet и сети питания переменного тока 220В.

БПДД-Е позволяет в процессе настройки изменять следующие параметры:

- управляющую программу блока;
- собственный IP адрес;
- маску подсети;
- IP адрес шлюза;
- текстовый идентификатор;
- МАС адрес;
- логин терминального доступа;
- пароль терминального доступа;
- разрешение терминального доступа;
- разрешение широковещательного поиска;
- список сетей доступа (до четырех сетей);
- скорость последовательного приемопередатчика;
- таймаут ТСР соединения;
- выбор типа последовательного интерфейса RS232/RS485;
- вид четности последовательного приемопередатчика;
- количество бит при посылке байта 8 или 9;
- выбор протокола обмена RTS/CTS.

4 Устройство и работа



Общая структурная схема БПДП-Е приведена на рисунке 2.

Рисунок 2- Общая структурная схема БПДД-Е

Основу БПДД-Е составляет микропроцессорный контроллер PIC18LF2620, выполняющий функции, описанные выше. Для взаимодействия с внешним управляющим устройством используется модуль ETHERNET, позволяющий подключаться непосредственно к локальной вычислительной сети через двухпарную линию связи, подключаемую к клеммам блока. Поддерживается только один вид аппаратного интерфейса 10BaseT. Интерфейс 100BaseT данным блоком не поддерживается. Встроенный модуль ETHERNET поддерживает автоматическое распознавание направления прием/передача.

Питание блока БПДД-Е выполняется от промышленной сети переменного тока напряжением 220 В через встроенный блок питания.

БПДД-Е оснащен последовательным интерфейсом, который можно использовать для подключения внешних устройств (источники бесперебойного питания, тепловычислители, интеллектуальные датчики, любые системы со стандартным последовательным интерфейсом). В качестве физического уровня БПДД-Е использует стандартный интерфейс RS-232C (с ограниченным набором сигналов) или стандартный интерфейс RS-485. Одновременная работа двух интерфейсов RS-232 и RS-485 невозможна. Выбор вида последовательного интерфейса осуществляется программно. Настройка параметров интерфейса так же выполняется программным способом. Блок БПДД-Е может конфигурироваться стандартным терминалом через последовательный интерфейс RS-232. Сигналы последовательных интерфейсов выведены на клеммы под винт, расположенные внутри корпуса блока.

Блок передачи данных БПДД-Е состоит из следующих функциональных устройств (рисунок 3):

- трансформатора питания;
- выпрямителя и фильтра;
- стабилизатора напряжения;
- микроконтроллера;
- контроллера сети ETHERNET;
- высокочастотного трансформатора;

- преобразователь интерфейса RS-232;
- преобразователь интерфейса RS-485;
- трех индикаторных светодиодов;
- клеммных соединителей.



Рисунок 3 - Функциональная схема БПДД-Е

Электропитание БПДД-Е осуществляется от сети переменного тока 50 Гц с напряжением питания 220В. Напряжение подается на две клеммы X2, расположенные на плате блока БПДД-Е. Переменное сетевое напряжение питания преобразуется в постоянное напряжение 9В при помощи понижающего трансформатора, выпрямителя и емкостного фильтра. Импульсный стабилизатор напряжения CH-3,3 из напряжения 9В формирует стабилизированное постоянное напряжение 3,3В для всех электронных компонентов блока БПДД-Е.

Основным элементов устройства является микроконтроллер PIC18LF2620, который содержит управляющую микропрограмму, выполняющую все функции блока. Микропрограмма может обновляться либо через специализированный разъем программирования XP1 (рисунок 5), либо через интерфейс ETHERNRT.

Через стандартный последовательный скоростной интерфейс SPI микроконтроллер взаимодействует с микросхемой ENC28J60, выполняющей все функции взаимодействия с сетью ETHERNET. Для согласования с сетью и гальванической развязки от сети используется специализированный высокочастотный трансформатор ТВЧ. Соединители X3 и X4 реализованы в виде клемм под винт на плате блока.

Модуль работы с сетью управляет светодиодом «ЕТНЕRNET» для отображения соединения по сети и состояния передачи/приема данных. Микроконтроллер дополнительно управляет двумя светодиодами – «Работа» и «Обмен RS». Светодиоды отображают работоспособность блока и выполнение обмена по последовательному каналу.

Собственно последовательный канал реализуется в микроконтроллере. Функции согласования с интерфейсом RS-232 выполняет преобразователь интерфейса ПИ ADM242AR. Микросхема выполняет преобразование низковольтных логических сигналов микроконтроллера в требуемые уровни выходных сигналов интерфейса RS-232C, а так же преобразование уровней интерфейса RS-232 в логические сигналы микроконтроллера.

Аналогичные преобразования интерфейсных сигналов для RS-485 выполняет преобразователь МАХ3485.

Все сигналы соединителей интерфейсов X1 и X5 выведены на клеммы под винт на плате блока БПДД-Е.

5 Описание конструкции

БПДД-Е состоит из пластмассового корпуса, внутри которого на основании корпуса блока расположена электронная плата. Габаритные размеры блока показаны на рисунке 4.



Рисунок 4 - Габаритные размеры БПДД-Е

Назначение контактов разъемов и цепей БПДД-Е приведено в таблице 6.

Наименование соединения	Разъем и номер контакта	Обозначение цепи	Описание
Интерфейс	X1 – 1	GND	Сигнальная земля
RS-232	X1 – 2	CTS	Вход готовности приема
	X1 – 3	RTS	Выход запроса на отправку
	X1-4	RXD	Вход передачи данных
	X1 – 5	TXD	Выход передачи данных
	X1 – 6	DTR	Выход готовности
Питание 220В,	X2 – 1	220B	Фаза 220В, напряжение питания
50Гц	X2-2	220B	Ноль 220В, напряжение питания
Интерфейс	X5 – 1	А	Дифференциальный вход/выход RS-485
RS-485	X5 – 2	В	Дифференциальный вход/выход RS-485
Интерфейс 10BASE-T	X3 – 1	-T	Дифференциальный выход передачи данных (минус)
Ethernet	X3 – 2	+T	Дифференциальный выход передачи данных (плюс)
	X4 – 1	-R	Дифференциальный вход приема данных (минус)
	X4 – 2	+R	Дифференциальный вход приема данных (плюс)

Таблица 6 - Назначение контактов разъемов и цепей БПДД-Е

Расположение клемм разъемов на плате БПДД-Е показано на рисунке 5.

Перемычка Х1 предназначена для перевода БПДД-Е в режим настройки его параметров:

- перемычка 1-2 – режим работы;

– перемычка 2-3 – режим настройки по интерфейсу «RS-232» (время ожидания настройки одна минута, затем переход в режим работы, если не была произведена настройка).



Вид па плату БПДД-Е показан на рисунке 6.



Рисунок 6 - Вид на плату БПДД-Е (крышка снята)

На боковой части дна блока расположены три оранжевых светодиодных индикатора: «Работа», «Обмен RS» и «Ethernet». В таблице 7 приведено описание работы светодиодных индикаторов.

Индикатор	Режим работы индикатора	Пояснение
«Работа» Мигает с частотой 1 Гц		Блок в нормальном режиме работе
	Постоянное свечение	Блок в режиме конфигурации по последовательному интерфейсу. Работа с ETHERNET сетью не выполняется.
		При неактивности по последовательному интерфейсу через одну минуту блок переходит в нормальный режим работы
«Обмен RS»	Мигает	Блок передает или принимает данные по последовательному интерфейсу RS-232/RS-485
«Ethernet»	Отсутствие свечения	Нет соединения с оборудованием локальной ETHERNET сети
	Постоянное свечение	Блок соединен с оборудованием локальной ETHERNET сети
	Мигание при постоянном свечении	Выполняется обмен данными по сети ETHERNET (прием или передача)

Таблица 7 - Назначение светодиодных индикаторов

Электрическая схема подключения БПДД-Е к внешнему устройству с интерфейсом RS-232 приведена на рисунке 7.



Рисунок 7 - Электрическая схема подключения БПДД-Е к внешнему устройству с интерфейсом RS-232

Электрическая схема подключения БПДД-Е к внешнему устройству с интерфейсом RS-485 приведена на рисунке 8.



Рисунок 8 - Электрическая схема подключения БПДД-Е к внешнему устройству с интерфейсом RS-485

Описание сигналов последовательного интерфейса RS-232 приведено в таблице 8.

Таблица 8 -	Назначение	сигналов	последовательного	интерфей	ca RS-232
,					

Контакт	Наименование	Пояснение
XI	~ ~ ~ ~	
1	GND	Общий, сигнальная земля.
2	CTS	«Готовность посылать»
		Входной сигнал блока БПДД-Е.
		При использовании протокола RTS/CTS сигнал используется для
		разрешения блоку БПДД-Е посылать данные по
		последовательному интерфейсу RS-232. Активный уровень
		сигнала (более +3В относительно общего) разрешает посылку
		данных. Пассивный уровень сигнала (менее -3В относительно
		общего) запрещает блоку БПДД-Е посылать данные.
		Если протокол RTS/CTS выключен, то сигнал CTS доступен
		программно и может использоваться управляющей программой
		обмена по последовательному интерфейсу
3	RTS	«Запрос посылки»
		Выходной сигнал блока БПДД-Е.
		При использовании протокола RTS/CTS сигнал выдается блоком
		БПДД-Е внешнему устройству как разрешение посылать данные
		по последовательному интерфейсу RS-232. Активный уровень
		сигнала (более +3В относительно общего) разрешает внешнему
		устройству посылать данные. Пассивный уровень сигнала (менее
		-3В относительно общего) запрещает посылать данные.
		Если протокол RTS/CTS выключен, то сигнал RTS доступен
		программно и может использоваться управляющей программой
		обмена по последовательному интерфейсу
4	RXD	Входной сигнал блока БПДД-Е.
		Последовательные асинхронные данные
5	TXD	Выходной сигнал блока БПДД-Е.

Контакт Х1	Наименование	Пояснение
		Последовательные асинхронные данные
6	DTR	«Готовность» Выходной сигнал блока БПДД-Е. После включения БПДД-Е на выходе DTR появляется активный сигнал (более +3В относительно общего). Может использоваться внешним устройством как готовность БПДД-Е к выполнению обмена

Типовое подсоединение БПДД-Е к оборудованию сети ETHERNET (маршрутизатору) с использованием разъема Ethernet типа RJ-45 приведено в таблице 9.

Таблица 9 - Назначение сигналов интерфейса Ethernet

Контакт	Наименование	Пояснение	Контакт
RJ-45			БПДД-Е
1	XMT +	Передаваемые данные +	X4.2
2	XMT -	Передаваемые данные -	X4.1
3	RCV +	Принимаемые данные +	X3.2
4	-	Не используется	-
5	-	Не используется	-
6	RCV -	Принимаемые данные -	X3.1
7	-	Не используется	-
8	-	Не используется	_

На рисунке 9 показан разъем RJ-45 (штекер), используемый для подсоединения к сети ETHERNET.



Рисунок 9 – Нумерация контактов штекера RJ-45

На рисунке 10 показаны стандартные варианты заделки двухпарного сетевого кабеля UTP «витая пара».



Рисунок 10 - Схемы заделки четырехжильного кабеля «витая пара»:

зб - зелено-белый проводник; з - зеленый проводник; об - оранжево-белый проводник; о - оранжевый проводник.

6 Маркировка и пломбирование

Маркировка БПДД-Е расположена на лицевой стороне корпуса и содержит:

- товарный знак изготовителя;
- условное обозначение изделия;
- условное обозначение типа интерфейса;
- заводской номер изделия;
- надписи «U_П=220В», «Р_П=2ВА», «Ethernet», «Работа», «Обмен RS»;
- степень защиты оболочки;
- знаки обязательной сертификации;
- дату выпуска изделия.

Транспортная маркировка содержит основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки «Хрупкое, осторожно», «Беречь от влаги», «Ограничение температуры», «Штабелирование ограничено». Маркировка транспортной тары производится по ГОСТ 14192.

Пломбу по ГОСТ 18677 устанавливает на корпус блока монтажно-наладочная организация.

7 Упаковка

Вариант консервации БПДД-Е соответствует ВЗ-0 по ГОСТ 9.014. Вариант внутренней упаковки соответствует ВУ-5 (без упаковочной бумаги) по ГОСТ 9.014. Эксплуатационная документация герметично упакована в полиэтиленовый пакет в соответствии с ГОСТ 23170.

Для транспортирования блоки и документация упакованы в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 9142. Ящики содержат средства амортизации и крепления изделий в таре.

8 Комплектность

Состав комплекта поставки БПДД-Е приведен в таблице 10.

Таблица 10 - Соста	з комплекта поставки БПДД-Е
--------------------	-----------------------------

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
ECAH.426441.005	Блок передачи данных дуплексный БПДД-Е	1	
ЕСАН.426441.005ФО	Формуляр	1	на группу блоков
ЕСАН.426441.005РЭ	Руководство по эксплуатации	1	по требованию

9 Указания мер безопасности

ВНИМАНИЕ! Блок БПДД-Е содержит электрические цепи с опасным для жизни напряжением 220 В, 50 Гц. При эксплуатации БПДД-Е все операции по замене элементов, а также подсоединение или отключение внешних цепей, необходимо проводить только при отключенном напряжении питания блока.

БПДД-Е по способу защиты человека от поражения электрическим током выполнен класса защиты 0 по ГОСТ 12.2.007.0.

При подключении БПДД-Е к сети питания 220В сразу подается напряжение к цепям блока. Индикатором включения является мигание желтого светодиода «РАБОТА».

При монтаже и эксплуатации БПДД-Е необходимо соблюдать:

– Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001;

– Правила эксплуатации электроустановок (ПУЭ) потребителей Главгосэнергонадзора России;

– действующие на предприятии инструкции по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.

Степень защиты оболочки БПДД-Е соответствует IP54 по ГОСТ 14254.

К эксплуатации БПДД-Е допускаются лица, аттестованные на право эксплуатации, изучившие настоящее РЭ, имеющие группу по электробезопасности не ниже III, удостоверение на право работы на электроустановках до 1000 В и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

10 Монтаж

Монтаж и подключение блоков БПДД-Е должны выполняться специализированными организациями, имеющими соответствующие лицензии на ремонт, монтаж, пусконаладочные работы монтируемых технических систем.

К монтажу допускаются лица изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.

Монтажно-наладочные работы следует начинать только после выполнения мероприятий по технике безопасности согласно СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002.

Подготовка к монтажу

Блоки БПДД-Е устанавливают, как правило, в металлический шкаф или технические помещения.

Места установки БПДД-Е, в общем случае, должны отвечать следующим требованиям:

- соответствующие условиям эксплуатации;
- отсутствие мощных электромагнитных полей;
- сухие, без скопления конденсата, отсутствие протечек воды сквозь перекрытия;
- защищенные от пыли и грязи, существенных вибраций от работающих механизмов;
- удобные для монтажа и обслуживания, как правило, на высоте 1,5 м от уровня пола;

исключающие механические повреждения и вмешательство в их работу посторонних лиц;

- на расстояние более 1 м от отопительных систем;

– недопустимо наличие в воздухе паров кислот, щелочей, сернистых и других агрессивных газов, превышающих предельно-допустимые концентрации;

– рекомендуется такие места установки блоков, чтобы длина кабеля интерфейса RS-232, RS-485, Ethernet была минимальная.

При монтаже БПДД-Е запрещается:

- оставлять блок со снятой крышкой;
- сверление дополнительных проходных отверстий в корпусе блока;
- закручивание винтов для крепления корпуса с усилием, деформирующим корпус.

Перед монтажом БПДД-Е необходимо проверить:

- комплектность согласно эксплуатационной документации;
- отсутствие повреждений корпусов, клемм и маркировки блоков.

Входной контроль

Входной контроль каждого блока БПДД-Е проводят до начала монтажа.

Перечень работ по входному контролю блока БПДД-Е:

- внешний осмотр, проверка комплектности;
- контроль величины сопротивления изоляции;
- контроль величины потребляемой мощности;
- проверка номера версии встроенного программного обеспечения;
- контроль качества связи по интерфейсу Ethernet;
- контроль работоспособности интерфейса RS-232;
- контроль работоспособности интерфейса RS-485;
- проверка формирования сообщения при открытии крышки блока;
- проверка работоспособности при изменении напряжения питания.

Методика проверок входного контроля приведена в разделе 13 настоящего РЭ.

Результаты входного контроля оформляют актом.

Установка и подсоединение

1) Блок БПДД-Е, как правило, устанавливают в металлический шкаф (корпус) технических средств системы. Крепление блока к монтажной панели корпуса производить при помощи двух винтов M4x12, предварительно в монтажных отверстиях должна быть нарезана резьба M4. На рисунке 11 показан шаблон для сверления отверстий крепления блока в монтажной панели. Расстояние между блоками в шкафу должно быть не менее 30 мм, а с учетом беспрепятственного и удобного подсоединения внешних разъемов расстояние не менее 90 мм.



отверстий крепления

Блок БПДД-Е может быть установлен на стене при помощи шурупов на дюбелях, используя крепежные отверстия в корпусе блока.

2) Подключить соединитель типа «PATCHCORD» между БПДД-Е и оконечным сетевым оборудованием (маршрутизатор, хаб, и т.д.). Длина кабеля UTP категории 5е соединителя должна быть не более 100 м. В блоке БПДД-Е отдельные провода соединителя прикручивают к клеммам под винт разъемов X3 и X4 (рисунок 12).

3) Подключить соединитель между БПДД-Е и внешним устройством с интерфейсом «RS-232» (RS-485). В блоке БПДД-Е отдельные провода соединителя прикручивают к клеммам под винт разъемов X1 и X5.

4) Подключить БПДД-Е к сети переменного тока напряжением 220В при помощи сетевого шнура (не входит в комплект поставки) необходимой длины. Рекомендуется запитывать БПДД-Е от источника бесперебойного питания для сохранения его работоспособности.

5) Прокладку кабеля на участках, где возможно механическое повреждение кабеля, вести открыто в гибком металлическом рукаве РЗ-ЦХ-8-У ТУ 22-5570-83. При прокладке линий связи параллельно силовым линиям расстояние между ними должно быть не менее 1 м, а их пересечения должны быть под углами 90° и 45° и изолированы трубками ПВХ. Трассы проводок по стенам помещения должны быть наикратчайшие, на расстоянии не менее 0,1 м от потолка и на высоте не менее 2,2 м от пола.



Рисунок 12 - Подсоединение внешних цепей к БПДД-Е

11 Подготовка к работе

Перед включением в работу блока БПДД-Е следует провести его конфигурирование под конкретные условия работы – параметры локальной сети, собственный адрес в сети, адрес шлюза, настройки последовательного порта и т.п.

Конфигурирование БПДД-Е выполняется одним из трех способов:

- конфигурирование БПДД-Е через последовательный интерфейс;
- конфигурирование БПДД-Е с использованием терминала Telnet;
- конфигурирование БПДД-Е с использование программы RASOS.

Конфигурирование БПДД-Е через последовательный интерфейс

Конфигурирование БПДД-Е через последовательный интерфейс является удобным способом занесения всех необходимых параметров. При данном способе конфигурирования не проверяется логин и пароль, что позволяет переконфигурировать БПДД-Е при утере логина или пароля. Единственным недостатком данного способа конфигурирования является то, что для

конфигурирования необходимо находится в непосредственной близости от БПДД-Е. В качестве терминала можно использовать любую программу, обеспечивающую терминальный доступ к внешнему устройству через последовательный интерфейс (на приведенных далее рисунках использовалась программа TERM95).

Порядок выполнения конфигурирования:

- 1. Подсоединить БПДД-Е к локальному порту персонального компьютера с использованием соединителя, приведенного на рисунке 8.
- 2. Запустить терминальную программы и установить следующие параметры асинхронного обмена по последовательному порту: число бит 8, скорость -11520 бод, 1 стоп бит, нет четности.
- 3. Замкнуть контакты 2-3 конфигурируемой перемычки Х1 (рисунок 5).
- 4. Подать питание 220В на блок БПДД-Е.





Кабель КССПВ 2х2х0,52 длина до 15м

Рисунок 13 - Соединительный кабель «БПДД-Е» - «Персональный компьютер»

5. В терминале появится следующее сообщения, показанное на рисунке 14.

TERM95.EXE			- 8 ×
File Connect Setting	ıs <mark>M</mark> acro F1=Help	\$ 115200,8N1	OFFLINE
BPDD-E v1.0 (C)SATURN 20	06		
(T)ext Label (L)ogin (P)assword Serial (N)umber (I)p Address (S)ubnet Mask (G)ateway Address (A)ccess List (Clom Port Mode Serial Inter(f)ace TCP Activit(y) Timeout T(e)lnet Access (B)roadcast Find (D)ebug Mode	Number 17 65530 192.168.1.210 255.255.255.0 192.168.1.2 Not used 115740.8,N,1 RS-232 1 min ENABLED ENABLED ENABLED ENABLED		
(Q)uit >			

Рисунок 14 – Внешний вид окна терминала в режиме конфигурации по последовательному порту

6. Далее следует задать нажать одну из кнопок описанных в таблице и изменить выбранный конфигурационный параметр (таблица 11).

Для отказа от изменения уже выбранного параметра нажать кнопку ESC на клавиатуре компьютера.

Примечание - В режиме конфигурирования через последовательный порт сетевой интерфейс блока БПДД-Е не работает.

Если в течение одной минуты пользователь не нажимает кнопки терминальной программы, то конфигурирование автоматически завершается и БПДД-Е переходит в нормальный режим работы.

Таблица	11 -	Конфиг	урируемые	парамет	ры БПДД-Е
					/ / I

Кнопка	Конфигурируемый параметр
терминала	
Т	Текстовая метка – любые текстовые данные, которые можно использовать
	для распознавания конкретных блоков при широковещательном поиске.
	Например – адрес установки блока БПДД-Е
L	Логин для идентификации пользователя при обращении к блоку БПДД-Е с
	использованием сетевого терминала Telnet
Р	Пароль для идентификации пользователя при обращении к блоку БПДД-Е с
	использованием сетевого терминала Telnet
Ν	Собственный номер устройства. Не следует изменять данный номер, т.к.
	сериальный номер используется как два старших байта МАС адреса
	устройства.
I	Собственный ІР адрес блока БПДД-Е. Задать четыре десятичные байта
	через точку
S	Маска подсети, в которой установлен блок БПДД-Е. Задать четыре
	десятичные байта, разделенные символом точка
G	Адрес шлюза. Задать четыре десятичные байта через точку
Α	Список доступа. Далее более подробно описано назначение списка доступа
	и работа с ним.
C	Настройка режима работы дополнительного последовательного порта.
	Ввести текстовую строку следующего содержания:
	скорость, число бит, вид четности, стоп битов, протокол RTS/CTS.
	Здесь:
	скорость – значение от 100 до 115200 бит/сек;
	число бит – 8;
	вид четности (символ латинского алфавита): N-нет, Е – четная, О-нечетная,
	М – бит четности есть и он всегда ноль;
	число стоп битов – 1 или 2;
	протокол RTS/CTS – символ R если использовать протокол, нет символа –
	протокол не используется
<u> </u>	Выбор типа последовательного интерфейса – RS-232C или RS-485
Y	Время активности ТСР соединения. Данная настройка указывает число
	минут, в течение которого удерживается неактивное ТСР соединение на
	порту 4001 (доступ к последовательному порту). Если в течение указанного
	времени данные по последовательному порту не передаются и не
T	принимаются, то ТСР соединение оудет закрыто
1	Разрешить или запретить доступ к БПДД-Е с помощью сетевого терминала
P	
В	Разрешить или запретить поиск БПДД-Е широковещательными пакетами с
U D	Разрешить или запретить отладочный режим работы ЫІДД-Е. Используется
	только производителем олока в 11/1/д-е при наладочных работах.
	Гекомендуется отключить.
<u> </u>	ј завершить конфигурирование и запустить БПДД-Е в основнои режим

При переходе в режим изменения списка доступа (нажата кнопка А) появляется редактор списка (рисунок 15).

TERM95.EXE	_ @ ×
File Connect Settings Nacro F1=Help	\$ 115200,8N1 OFFLINE
Serial (N)umber: 65530(I)p Address: 192.168.1.210(S)ubnet Mask: 255.255.255.0(G)ateway Address: 192.168.1.2(A)ccess List: Not used(C)om Port Mode: 115740.8.N.1Serial Inter(f)ace: RS-232TCP Activit(y) Timeout: 1 minT(e)Inet Access: ENABLED(B)roadcast Find: ENABLED(D)ebug Mode: ENABLED	
(Q)uit ≻a	
Access List (Enabled Networks) Network Address – Network Mask 1: 2: 3: 4:	
Press '1' '4' to edit or press 'X' to exit >	

Рисунок 15–Изменение списка доступа

Список доступа представляет собой четыре записи, содержащие адрес сетей, которым разрешена работа с блоком БПДД-Е через интерфейс ETHERNET. При приеме IP пакета блок БПДД-Е проверяет, разрешена ли работа с адресом от которого пришел пакет, и если определяет, что доступ не разрешен, то пакет отбрасывается.

Каждая запись представляет собой IP адрес сети и маску подсети. Алгоритм обработки следующий:

– адрес из принятого блоком БПДД-Е IP пакета побитно логически перемножается с маской разрешенной сети;

– если получившийся результат точно совпал с адресом разрешенной сети, то пакет считается принятым и с данным адресом производится работа. Если обнаружено несовпадение, то пакет отбрасывается и работа с данным адресом не выполняется.

Пример.

Задан Network Address=192.168.1.0 и маска 255.255.255.0. В этом случае адресу 192.168.1.190 разрешена работа с БПДД-Е, т.к. выделенный адрес сети:

192.168.1.190 * 255.255.255.0 = 192.168.1.0 точно совпадает с адресом разрешенной сети.

Адресу 192.168.2.190 не разрешена работа с БПДД-Е, т.к. выделенный адрес сети:

192.168.2.190 * 255.255.255.0 = 192.168.2.0 не совпадает с адресом разрешенной сети.

В списке доступа может находиться до четырех адресов сетей. Для задания сетей используются следующие клавиши терминала (таблицу 12).

Кнопка	Конфигурируемый параметр
терминала	
1	Адрес разрешенной сети 1 в списке Access List
2	Адрес разрешенной сети 2 в списке Access List
3	Адрес разрешенной сети 3 в списке Access List
4	Адрес разрешенной сети 4 в списке Access List
X	Завершить редактирование списка доступа

Таблица 12 - Назначение кнопок терминала при задании адресов сетей

Примечание -

- 1. Для удаления адреса разрешенной сети из списка задайте нулевой адрес сети: 0.0.0.0.
- 2. Если не задан ни один адрес сети в списке доступа, то считается что список доступа не используется разрешена работа с любыми IP адресами (любыми сетями).
- Список просматривается сверху вниз до нахождения первого незаполненного адреса. Оставшиеся адреса разрешенных сетей не просматриваются. Это обозначает, что если вы введете сети 1, 3, 4, а сеть 2 останется пустой, то будет использоваться только адрес сети 1, а сети 3 и 4 просматриваться не будут.

ВНИМАНИЕ! В случае ошибки при задании списка доступа возможна ситуация, когда БПДД-Е перестанет работать с компьютером по сети ETHERNET. В этом случае повторно проверить список доступа, подключившись через терминал по последовательному интерфейсу.

По завершении конфигурирования удалить перемычку 2-3 с контактов разъема X1.

Конфигурирование БПДД-Е с использованием терминала Telnet

Конфигурирование с использованием терминала Telnet выполняется по локальной сети и возможно только при правильной предварительной конфигурации БПДД-Е. У блока БПДД-Е должны быть правильно установлены следующие параметры:

- собственный IP адрес;
- адрес шлюза;
- маска подсети;
- список доступа;
- включено разрешение работы с Telnet.

При невыполнении любого из описанных условий конфигурирование с использованием сетевого терминала Telnet невозможно.

Для конфигурирования БПДД-Е через терминал Telnet следует выполнить следующие действия:

- 1. Подсоединить БПДД-Е к той же сети, в которой работает персональный компьютер, используемый для конфигурации БПДД-Е.
- 2. Выполнить следующую команду: TELNET 192.168.1.210

- здесь в качестве параметра команды указать IP адрес блока БПДД-Е, который требуется переконфигурировать.

В случае удачного соединения появится следующее окно (рисунок 16).

📕 Telnet 192.168.1.210	- 🗆 ×
BPDD-F v1.0 (C)SATURN 2006	
Login: 🗕	

Рисунок 16 – Ввод пароля в режиме терминального конфигурирования БПДД-Е при помощи сетевой терминальной программы Telnet

- 3. Ввести правильный логин и нажать кнопку «ENTER».
- 4. Ввести правильный пароль и нажать кнопку «ENTER».
- 5. В случае ввода правильного логина и пароля появится следующее сообщение (рисунок).

💶 Telnet 192.168.1.210	- - ×
BPDD-E v1.0 (C)SATURN 2 Login: Password:	006
(T)ext Label (L)ogin (P)assword Serial (N)umber (I)p Address (S)ubnet Mask (G)ateway Address (A)ccess List (C)om Port Mode Serial Inter(f)ace TCP Activit(y) Timeout T(e)Inet Access (B)roadcast Find (D)ebug Mode ====================================	: Number 17 : : 65530 : 192.168.1.210 : 255.255.255.0 : 192.168.1.2 : Not used : 115740.8.N.1 : RS-232 : 1 min : ENABLED : ENABLED : ENABLED

Рисунок 17 - Внешний вид окна терминала в режиме конфигурации по сети

- 6. Далее следует провести конфигурирование БПДД-Е так же, как описано в разделе «Конфигурирование БПДД-Е через последовательный интерфейс».
- 7. Для завершения конфигурирования следует нажать кнопку «R» терминала БПДД-Е будет перезапущен и Telnet соединение завершится.
- 8. Для закрытия окна Telnet одновременно нажмите кнопки «Ctrl» и «]», а затем нажать «Q» для выхода.

Примечание - Telnet доступ невозможен, если он запрещен при предыдущем конфигурировании БПДД-Е.

Конфигурирование с использованием программы RASOS

Конфигурирование с использованием сервисной программы RASOS выполняется по локальной сети и возможно только при правильной предварительной конфигурации БПДД-Е. У блока БПДД-Е должно быть установлено разрешение поиска БПДД-Е широковещательными пакетами с MAC адресацией (без IP адреса) - **Broadcast Find**. Дополнительно следует убедиться в том, что используемая сеть «пропускает» широковещательные UDP пакеты между персональным компьютером и БПДД-Е. Сервисная программа RASOS доступна для загрузки на официальном сайте изготовителя БПДД-Е. Программа работает только под управлением операционной системы Windows XP.

Особенностью данного конфигурирования является то, что при выполнении собственно конфигурирования не используется IP адрес блока БПДД-Е, что позволяет выполнить конфигурирование блоков с неправильным или совпадающим IP адресом.

Для конфигурирования БПДД-Е с использованием программы RASOS следует выполнить следующие действия.

- 1. Подсоединить БПДД-Е к той же сети, в которой работает персональный компьютер, используемый для конфигурации БПДД-Е.
- 2. Запустить программу RASOS и перевести ее в режим работы с приборами. В основном меню выбрать «Приборы/Устройства с интерфейсом Ethernet/БПДД-Е» (рисунок 18).

SASOS® 3	3.00 Режим приборов					×
Файл Режим	Приборы					
Приборы [0]	Тепловодосчетчики Водосчетчики Электросчетчики	* * *				
Название	Счетчики газа		S/N	Директория	Время обр	Πο
	Лифтовые контроллеры Блоки бесперебойного питания				_	
	Устройства с интерфейсом Ethernet		Поис	ж БКД-МЕ		
	Тест ПДУ через RS232 82 Пульт ОПП через RS-232		БПД/ ККД- БСКО	<u>1-E</u> -E >-F	1	
	Протокол MODBUS		ULLK:	-E		
			БРК-	ĸ		
<	m		ықд-	1 K	_	>

Рисунок 18 - Выбор блока БПДД-Е

3. Откроется окно поиска блоков БПДД-Е широковещательными UDP пакетами. На рисунке 30 показано окно поиска. В верхней части окна расположен текстовый отчет о выполнении поиска, а в нижней части окна расположена таблица с обнаруженными блоками БПДД-Е.

🤝 Поч	иск І	5ЛДД-Е					×		
<u>Ф</u> айл	<u>Выполнить Н</u> астройка								
0	Выпол БПДД- БПДД-	Выполняется поиск БПДД-Е: 00-04-А3-00-01-F3 добавлен в таблицу БПДД-Е: 00-04-А3-05-00-06 добавлен в таблицу							
	Поиск	завершен							
9									
50	N	Текст	MAC	IP	Версия	Интерфейс	^		
×	1	Number 499	00-04-A3-00-01-F3	192.168.1.207	1.6	RS-232			
8	2						0		
~~	3								
	4								
	5								
U	7								
103	8								
55	9								
\sim	10								
	<		1	I		>			
Найдено	блоков	2	Версия: 1.6 РІС:	L8F2620					

Рисунок 19 - Результаты поиска в программе RASOS

4. Для конфигурации любого найденного блока выполнить двойной клик левой кнопкой мышки по строке с найденным блоком или нажать на кнопку «Настройка».

- кнопка «Настройка».

Откроется окно конфигурации блока, приведенное на рисунке 20. Окно состоит из трех вкладок, на которых расположены доступные для изменения параметры блока БПДД-Е.

Настройка БПДД-Е Вере	сия: 1.6 🔀
🔇 Сетевые настройки 🛅 Список доступа 💥 Пос	следовательный порт
IP agpec	Доступ через Telnet
255.255.255.0	Пароль
ПР адрес шлюза 192.168.1.1	ј ✓ Разрешить конфигурирование через Telnet
MAC agpec	 Разрешить UDP доступ к последовательному порту Запретить TCP доступ к последовательному порту
Текстовый идентификатор Number 499	✓ Разрешить Broadcast поиск Отладочный режим
_	ОК Отмена

Рисунок 20 – Окно конфигурации выбранного блока БПДД-Е в программе RASOS

5. На первой вкладке (рисунок 20) расположены сетевые настройки блока. Следует задать новые значения следующих параметров (таблица 13).

Наименование	Пояснение
ІР адрес	Собственный IP адрес блока в сети.
	Представляется в виде четырех десятичных байт, разделенных
	точкой
Маска подсети	Маска подсети позволяет модулю ETHERNET локальный адрес
	собственной сети.
	Представляется в виде четырех десятичных байт, разделенных
	точкой
IP адрес шлюза	IP адрес устройства в локальной сети, осуществляющего
	взаимодействие с другими локальными сетями.
	Представляется в виде четырех десятичных байт, разделенных
	точкой
МАС адрес	Аппаратный адрес блока БПДД-Е в сети «ETHERNET».
	Представляется в виде шести шестнадцатиричных байтов,
	разделенных символом тире.
	Изменять МАС адрес не рекомендуется
Текстовый	Представляет собой произвольный текст, длиной до 16 символов,
идентификатор	используемый для идентификации блока в сети. Задать текстовую
	строку уникальную для каждого блока БПДД-Е. Удобно
	использовать в качестве такой строки географический адрес
	расположения блока БПДД-Е, например, название улицы и номер
	дома и т.п
Логин	Строка длиной до 8 символов – идентификатор пользователя
	программы Telnet
Пароль	Строка длиной до 8 символов – пароль пользователя программы
	Telnet

Таблица 13 - Сетевые настройки БПДД-Е в RASOS

Наименование	Пояснение
Разрешить конфигурирование через Telnet	Данная настройка позволяет разрешить (переключатель установлен) или запретить (переключатель сброшен) конфигурирование через сетевой терминал Telnet. Внимание! В случае запрета – удаленное конфигурирование с использование Telnet будет невозможно! Работа сервиса Telnet производится на TCP порту номер 23
Разрешить UDP доступ к последовательному порту	Разрешить доступ к последовательному порту RS-232/485 по интерфейсу UDP (порт 1030)
Запретить ТСР доступ к последовательному порту	Запретить доступ к последовательному порту RS-232/485 по интерфейсу TCP (порт 4001)
Разрешить Broadcast поиск	Данная настройка позволяет разрешить (переключатель установлен) или запретить (переключатель сброшен) конфигурирование программой RASOS через сеть с использованием широковещательных MAC пакетов. Внимание! В случае запрета – удаленное конфигурирование с использование RASOS будет невозможно! Работа сервиса широковещательного поиска производится на UDP порту номер 1030
Отладочный режим	Разрешить или запретить отладочный режим работы БПДД-Е. Используется только производителем блока БПДД-Е при наладочных работах. Рекомендуется отключить.

6. Для перехода на следующую вкладку надо щелкнуть левой кнопкой мышки по надписи «Список доступа». Появится окно, показанное на рисунке 21.

< Настройка БПДД-Е Версия: 1.6	×
🛞 Сетевые настройки 📋 Список доступа 💥 Последовательный порт	
Настройка Разрешить доступ с любого IP адреса Разрешить доступ только с адресов списка доступа	
Отмена	

Рисунок 21 - Вкладка «Список доступа»

7. Для активизации списка доступа надо щелкнуть левой кнопкой мышки по тексту «Разрешить доступ только с адресов списка доступа». Появится собственно список доступа в средней части окна (рисунок 22). Список доступа подробно описан в разделе «Конфигурирование БПДД-Е через последовательный интерфейс». Задать адреса разрешенных сетей в списке доступа и установить переключатели «Использовать» для каждой введенной сети. Для перехода на следующую вкладку надо щелкнуть левой кнопкой мышки по надписи «Последовательный порт».

«	Настройка БГ	ІДД-Е Верси	я: 1.6				
8	🔇 Сетевые настройки 🖺 Список доступа 💥 Последовательный порт						
	Настройка С Разрешить доступ с любого IP адреса С Разрешить доступ только с адресов списка доступа						
		Lip.	1				
	N	IP адрес сети	Маска подсети				
	Сеть 1	192.168.1.190	255.255.255.0				
	Сеть 2	0.0.0.0	0.0.0.0	Использовать			
	Сеть 3	0.0.0.0	0.0.0.0	🔲 Использовать			
	Сеть 4	0.0.0.0	0.0.0.0	🦵 Использовать			
		🗸 ОК	🗶 Отмена				

Рисунок 22 – Изменение списка доступа

8. Откроется окно настройки последовательного порта, приведенное на рисунке 23.

🕫 Настройка БПДД-Е Версия: 1.6 🔀						
🔇 Сетевые настройки 📋 Список доступа 💥 Последовательный порт						
Таймаут ТСР соединения (мин)	Скорость (бит/с)					
	C 100	C 9600				
Вид последовательного интерфейса	C 150	C 19200				
• RS-232	© 300	C 38400				
© RS-485	C 600	C 57600				
Вид четности © None	C 1200	115200				
C Odd	C 2400	🔿 Другая				
C Even C Space	C 4800	115740				
🥅 Два стоп-бита	Межблочный интервал	(символов)				
🥅 Протокол RTS/CTS		5				
🗸 ОК 🗶 Отмена						

Рисунок 23 - Окно настройки последовательного порта

Задать требуемые параметры последовательного порта блока БПДД-Е (таблица 14).

Наименование	Пояснение
Таймаут ТСР соединения (мин)	Время активности TCP соединения. Данная настройка указывает число минут, в течение которого удерживается неактивное TCP соединение на порту 4001 (доступ к последовательному порту). Если в течение указанного времени данные по последовательному порту не передаются и не принимаются, то TCP соединение будет закрыто

Таблица 14 - Настоечные параметры последовательного порта БПДД-Е

Наименование	Пояснение
Вид последовательного	Выбор типа последовательного интерфейса: RS-232C или RS-485
интерфейса	
Вид четности	Выбор дополнительного бита четности последовательного обмена:
	None – бит четности не используется
	Odd – дополнение до нечетного числа единиц в байте
	Even – дополнение до четного числа единиц в байте
	Space - бит четности есть и он всегда ноль.
	При использовании четности недоступен режим работы с двумя
	стоп-битами
Два стоп бита	Выбирает режим двух стоп-битов вместо одного.
	При использовании четности данная настройка не действует –
	выполняется посылка с одним стоп-битом
Протокол RTS/CTS	Данная настройка позволяет активизировать протокол RTS/CTS. В
	данном режиме внешнее устройство может посылать данные в
	БПДД-Е по последовательному интерфейсу RS-232 только при
	активном сигнале RTS, выдаваемом блоком БПДД-Е
Скорость (бит/с)	Скорость последовательного приемопередатчика. Выберите одну из
	стандартных скоростей. Если требуется установить нестандартную
	скорость, то щелкните левой кнопкой мышки по надписи «Другая»
	и задайте в поле ввода расположенном выше желаемое значение
	скорости. БПДД-Е установит возможную близкую скорость работы.
	Действительная установленная скорость отображается в данном
	поле ввода в момент начала конфигурирования
Межблочный интервал	см. примечание

Примечание — Межблочный интервал

При обмене с низкоскоростными устройствами по последовательному интерфейсу с использованием протокола TCP/IP возникает избыточный трафик по сети ETHERNET. Данная ситуация показана на рисунке (для скорости 9600 бод).



Рисунок 24 - Избыточный трафик по сети Ethernet

Каждый полученный байт из последовательного интерфейса передается в одном ETHER-NET пакете, что приводит к нежелательному увеличению загрузки сети.

Для решения данной проблемы введена настройка «Межблочный интервал». Данная настройка определяет, что в ТСР потоки байты из последовательного интерфейса сначала складываются в промежуточный буфер, до момента окончания передачи и далее передаются единым пакетом. Окончание передачи определяется величиной межблочного интервала – например число 2 говорит, что если за время передачи двух символов на текущей установленной скорости последовательного интерфейса не пришел очередной символ, то накопленный блок посылается единым пакетом. На рисунке 25 показана ситуация с установленным межблочным интервалом, равным 2.



Посылаемые пакеты в ТСР потоке

Рисунок 25 - Межблочный интервал 2

Таким образом, существенно сокращается загрузка сети. Рекомендуемое значение межблочного интервала для типовых задач обмена 2..5.

9. Изменить требуемые параметры и затем нажать кнопку «ОК». Для отказа от изменений следует нажать кнопку «Отмена» или клавишу «ESC» на клавиатуре персонального компьютера.

🔀 - для закрытия окна поиска блоков нажать кнопку «Закрыть».

10. Завершить программу RASOS – конфигурирование закончено.

Обновление программного обеспечения БПДД-Е с использованием программы RASOS

Для обновления программного обеспечения следует выполнить следующие действия.

- 1. Выполнить поиск блоков БПДД-Е как описано выше.
- 2. Выделить блок БПДД-Е в списке, который требует обновления программного обеспечения, и нажать кнопку «Обновить прошивку» на панели управления в левой части окна (рисунок 26).

濸 Поис	к БПДД-	<u>i</u>					
	N	Текст	MAC	IP	Версия	Интерфейс	~
×	1	Number 17	00-04-A3-00-FF-FA	192.168.1.210	1.0	RS-485	
6	2						
	3						
	4 5					_	
Обновн	ить проши	вку					
$\mathbf{\mathbf{v}}$	7						
	8						
	9 10						_
	<						>
Найдено Б	ПДД-Е: 1	В	ерсия: 1.0 PIC18F26	20			

Рисунок 26- Начало обновления программы БПДД-Е

3. В появившемся окне выбора файла следует выбрать нужный файл обновления (рисунок 27).

Выбор файла прошивки 🔹 🔀						
Папка: 🗀	Bpdd_e_360	- + 🗈	💣 🎟 •			
C18_RUS DOC Old PDF Startup БПДе-103	ा Bpdd_e_2525.hex Bpdd_e_2620.hex					
Имя файла:	Bpdd_e_2620.hex		Открыты			
Тип файлов:	Intel HEX file (*.hex)	•	Отмена			

Рисунок 27 – Выбор файла программы БПДД-Е

Внимание! Выбор неверного файла приведет к неработоспособности блока БПДД-Е.

4. Нажать кнопку «Открыть». Обновление произойдет автоматически. Во время обновления программного обеспечения отображается прогресс выполнения программирования (рисунок 28).



Рисунок 28 – Выполнение обновления программного обеспечения.

5. По завершении обновления в верхней части окна появится текстовое сообщение об успешном завершении программирования (рисунок 29).

🕈 Поис	к БПДД-	E					×	
Выполняется поиск БПДД-Е : 00-04-А3-00-FF-FA добавлен в таблицу Поиск завершен								
Перепрошивка БПДД-Е выполнена успешно								
31	N	Текст	MAC	IP	Версия	Интерфейс		
X	1	Number 17	00-04-A3-00-FF-FA	192.168.1.210	1.0	RS-232		
83	2							
~	3							
	4							
	5							
	6							
8	7							
~	8							
	9							
							<u> </u>	
Haŭ seve E			Paperson 1 0 DTC10E2	620			2	
паидено в	пдд-с: т		версия: 1.0 РІСІВНИ	020				

Рисунок 29 – Обновления программного обеспечения завершено

6. Выполнить повторный поиск блоков БПДД-Е и убедиться, что номер версии в таблице найденных блоков соответствует требуемому.

12 Порядок работы

Индикацией нормальной работы БПДД-Е является периодическое мигание светодиода «Работа». При наличии обмена БПДД-Е с внешним устройством по RS-232 (RS-485) периодически мигает светодиод «Обмен RS».

При нормальном подключении БПДД-Е к локальной сети Ethernet на скорости 10 Мбит светится индикатор «ETHERNET», при передаче данных по сети индикатор «ETHERNET» мигает.

Обмен по последовательному интерфейсу БПДД-Е осуществляется в соответствии с логикой работы управляющей программы компьютера, взаимодействующей с БПДД-Е через сетевой интерфейс «ETHERNET». Для получения более подробной информации о характере обмена по последовательному интерфейсу следует обратиться к документации на систему, в которой используется БПДД-Е.

13 Техническое обслуживание

Для обеспечения надежной работы блока БПДД-Е и поддержания его в постоянной исправности в течение всего периода использования по назначению, блок подвергают техническому обслуживанию. Техническое обслуживание блока состоит из периодических проверок. По результатам эксплуатации блока в сложных условиях, например, при наличии пыли, грязи, большой вероятности протеканий воды, риске механического повреждения и т.п., допускается уменьшение периода проверок.

Перечень работ по техническому обслуживанию БПДД-Е приведен в таблице 15.

Наименование и Перечень работ периодичность работы визуально проверить отсутствие механических повреждений корпуса и клемм блока, наличие маркировки и пломб; проверить прочность крепления блока в месте его установки; Внешний осмотр один _ раз в три месяца проверить прочность крепления проводов в клеммах, подтянуть при необходимости винты клемм; протереть корпус блока влажной ветошью в случае чрезмерного накопления пыли и грязи Проверка _ контроль величины сопротивления изоляции; работоспособности контроль величины потребляемой мощности; _ один раз в год проверка номера версии встроенного программного обеспечения; _ контроль работоспособности интерфейса Ethernet; контроль работоспособности интерфейса RS-232; контроль работоспособности интерфейса RS-485; проверка формирования сообщения при открытии крышки блока;

Таблица 15 - Перечень работ по техническому обслуживанию Б	БПДД-Е
--	--------

Наименование и периодичность работы	Перечень работ					
	_	проверка питания	работоспособности	при	изменении	напряжения

В случае обнаружения несоответствия БПДД-Е заданным требованиям при проведении проверок, неисправный блок должен быть отправлен в ремонт.

Контроль величины сопротивления изоляции

Проверку электрического сопротивления цепей БПДД-Е проводить в следующей последовательности:

1) Отключить все внешние цепи от блока БПДД-Е.

2) Подсоединить «плюс» мегомметра к соединенными вместе клеммам разъема X2, а «минус» - к соединенными вместе клеммам разъема X3 и X4 и измерить сопротивление изоляции при напряжении 500 В по установившимся показаниям мегомметра.

3) Подсоединить «плюс» мегомметра к соединенными вместе клеммам разъема X2, а «минус» - к соединенными вместе клеммам разъема X5, X1 и измерить сопротивление изоляции при напряжении 500 В по установившимся показаниям мегомметра.

4) Показания мегомметра для каждого измерения должно быть не менее 20 МОм.

5) Отключить все внешние цепи от блока БПДД-САМ. На этом проверка завершена.

Контроль величины потребляемой мощности

Проверку величины потребляемой мощности БПДД-Е проводить в следующей последовательности.

1) Подключить приборы и устройства в соответствии с рисунком 30.



Рисунок 30 - Проверка потребляемой мощности

2) При помощи автотрансформатора АОСН-2С установить напряжение питания блока 220В±5%, контролируя значение напряжения по вольтметру переменного тока кл.2,5 на его выходе.

3) При помощи амперметра переменного тока кл. 2,5 измерить потребляемый блоком ток.

4) Вычислить потребляемую мощность Р, ВА, от сети питания по формуле

 $P = U \times I$,

где U – напряжение питания, B;

I – потребляемый ток, А.

5) Отключить все внешние цепи от блока БПДД-Е.

6) Потребляемая мощность БПДД-Е от сети питания должна быть не более 2 ВА.

Проверка номера версии встроенного программного обеспечения

Проверку номера версии встроенного программного обеспечения блока БПДД-Е проводить, выполнив действия пункта «Конфигурирование с использованием сервисной программы RASOS» настоящего РЭ, в графе «Версия» (рисунок 19). Номер версии должен соответствовать рекомендуемой предприятием-изготовителем. В противном случае требуется сменить версию встроенного программного обеспечения блока БПДД-Е.

Контроль работоспособности интерфейса Ethernet

Проверка исправности интерфейса «Ethernet» БПДД-Е выполняется в следующей последовательности:

1) Сконфигурировать БПДД-Е для работы в локальной сети, задать режим работы последовательного интерфейса и вид интерфейса RS-232 (см. раздел «Конфигурирование БПДД-Е через последовательный интерфейс»).

2) Подключить БПДД-Е к локальной сети в соответствии с рисунком 31.



Рисунок 31 - Подключение компьютера к БПДД-Е

3) Подать питание на блок БПДД-Е. Проверить свечение индикаторов «Ethernet» и мигание «Работа».

4) На любом компьютере, подключенном к той же локальной сети, в которой находится блок БПДД-Е, выполнить команду: **PING 192.168.1.210** (здесь вместо адреса 192.168.1.210 следует указать собственный IP адрес БПДД-Е, заданный при конфигурации).

5) При успешном выполнении команды на экране появится отчет об успешном приеме 4 пакетов и сообщение: 0% потерь (рисунок 32). При неисправности интерфейса «Ethernet» появится сообщение об утере 100% пакетов.

C:\Program Files\Far>ping 192.168.1.210
Обмен пакетами с 192.168.1.210 по 32 байт:
Ответ от 192.168.1.210: число байт=32 время=3мс TTL=100 Ответ от 192.168.1.210: число байт=32 время=2мс TTL=100 Ответ от 192.168.1.210: число байт=32 время=2мс TTL=100 Ответ от 192.168.1.210: число байт=32 время=2мс TTL=100
Статистика Ping для 192.168.1.210: Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь), Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 2мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 2 мсек
С:\Program Files\Far> 1Помощь 2ПользМ ЗПросм 4Редакт 5Копир 6Перен ?Папка 8Удален

Рисунок 32 - Проверка связи по сети с БПДД-Е командой ping

Примечание - Программа PING входит в состав всех операционных систем и используется для контроля работоспособности сетевого оборудования.

Контроль работоспособности интерфейса RS-232

Контроль работоспособности интерфейса RS-232 при помощи RASOS проводится по схеме, приведенной на рисунке 31.

1) На время проверки необходимо соединить перемычкой выводы RXD (X1.4) и TXD (X1.5). На время проверки необходимо соединить перемычкой выводы CTS (X1.2) и RTS (X1.3).

2) Подсоединить БПДД-Е к той же сети, в которой работает персональный компьютер, используемый для конфигурации БПДД-Е.

3) Запустить программу RASOS и перевести ее в режим работы с приборами. В основном меню выбрать «Приборы/Устройства с интерфейсом Ethernet/БПДД-Е» (рисунок 18).

4) Откроется окно поиска блоков БПДД-Е широковещательными UDP пакетами. На рисунке 30 показано окно поиска. В верхней части окна расположен текстовый отчет о выполнении поиска, а в нижней части окна расположена таблица с обнаруженными блоками БПДД-Е.

5) В таблице выбрать проверяемый БПДД-Е и нажать на кнопку «Тестирование».

- кнопка вызова окна «Тестирование».

В открывшемся окне «Тесты БПДД-Е» выбрать вкладку «Тест-петля RS-232» (рисунок 33). На интервале наблюдения 30 с проверить качество связи, которое должно быть 100%, ошибки обмена должны отсутствовать. Проверить свечение индикаторов «Ethernet» и мигание «Работа» и «Обмен RS».

Примечание — В окне «Настройка» на вкладке «Сетевые настройки»: переключатели «Разрешить UDP доступ к последовательному порту» и «Разрешить Broadcast поиск» должны

быть установлены. Переключатель «Запретить TCP доступ к последовательному порту» должен быть снят. На вкладке «Список доступа» установить переключатель «Разрешить доступ с любого IP адреса». На вкладке «Последовательный порт» установить тип интерфейса «RS-232» и скорость «115200», межблочный интервал «2».



Рисунок 33 - Тестирование RS-232

6) Отключить все внешние цепи от БПДД-Е. На этом проверка завершена.

Контроль работоспособности интерфейса RS-485

Контроль работоспособности интерфейса RS-485 при помощи RASOS проводится по схеме, приведенной на рисунке 34.





используемый для конфигурации БПДД-Е.

2) Запустить программу RASOS и перевести ее в режим работы с приборами. В основном меню выбрать «Приборы/Устройства с интерфейсом Ethernet/БПДД-Е» (рисунок 18).

3) Откроется окно поиска блоков БПДД-Е широковещательными UDP пакетами. На рисунке 30 показано окно поиска. В верхней части окна расположен текстовый отчет о выполнении поиска, а в нижней части окна расположена таблица с обнаруженными блоками БПДД-Е.

4) В таблице выбрать проверяемый БПДД-Е и нажать на кнопку «Тестирование».

- кнопка вызова окна «Тестирование».

В открывшемся окне «Тесты БПДД-Е» выбрать вкладку «Тест-петля RS-485» (рисунок 35). На интервале наблюдения 30 с проверить качество связи, которое должно быть 100%, ошибки обмена должны отсутствовать. Проверить свечение индикаторов «Ethernet» и мигание «Работа» и «Обмен RS».

Примечание — В окне «Настройка» на вкладке «Сетевые настройки»: переключатели «Разрешить UDP доступ к последовательному порту» и «Разрешить Broadcast поиск» должны быть установлены. Переключатель «Запретить TCP доступ к последовательному порту» должен быть снят. На вкладке «Список доступа» установить переключатель «Разрешить доступ с любо-го IP адреса». На вкладке «Последовательный порт» установить тип интерфейса «RS-485» и скорость «115200», межблочный интервал «2».



Рисунок 35 - Проверка RS-232

5) Отключить все внешние цепи от БПДД-Е. На этом проверка завершена.

Проверка формирования сообщения при открытии крышки блока

Проверку формирования сообщения при открытии крышки блока БПДД-Е при помощи RASOS проводится по схеме, приведенной на рисунке 31.

1) Подсоединить БПДД-Е к той же сети, в которой работает персональный компьютер, используемый для конфигурации БПДД-Е.

2) Запустить программу RASOS и перевести ее в режим работы с приборами. В основном меню выбрать «Приборы/Устройства с интерфейсом Ethernet/БПДД-Е» (рисунок 18).

3) Откроется окно поиска блоков БПДД-Е широковещательными UDP пакетами. На рисунке 30 показано окно поиска. В верхней части окна расположен текстовый отчет о выполнении поиска, а в нижней части окна расположена таблица с обнаруженными блоками БПДД-Е.

4) В таблице выбрать проверяемый БПДД-Е и нажать на кнопку «Тестирование».

- кнопка вызова окна «Тестирование».

В открывшемся окне «Тесты БПДД-Е» выбрать вкладку «Состояние». Снять крышку блока и проверить появления сообщения «Крышка снята» (рисунок 36).

< Тесты БПДД-Е	×
🚺 Состояние 🚷 Тест-петля ЕТНЕRNET 🔄 Тест-петля RS-485	📃 Терминал
Байтов в приемном буфере	0
Байтов в передающем буфере	0
Размер приемного буфера	512
Размер передающего буфера	1536
Количество ошибок четности	0
Количество ошибок перезаписи прогр. буфера	0
Количество ошибок перезаписи аппар. буфера	0
Сигнал RTS - пассивный Сигнал CTS - активный Крышка снята Перемыка отсутствует	Очистить ошибки
Закрыть	12 TCB 4001 - Oraci

Рисунок 36 - Проверка тамперного контакта

Установить крышку блока и проверить появления сообщения «Крышка закрыта».

5) Отключить все внешние цепи от БПДД-Е. На этом проверка завершена.

Проверка работоспособности при изменении напряжения сети питания

Проверку работоспособности БПДД-Е при изменении напряжения питания проводить в следующей последовательности.

1) Подключить приборы и устройства в соответствии с рисунком 37.



2) Установить напряжение питания БПДД-Е на выходе автотрансформатора равным 187В, контролируя значение напряжения по вольтметру.

3) Проверить работоспособность интерфейса RS-485 методике пункта «Контроль работоспособности интерфейса RS-485» настоящего РЭ. Качество связи должно быть 100%.

4) Установить напряжение питания БПДД-Е на выходе автотрансформатора равным 242В, контролируя значение напряжения по вольтметру.

5) Проверить работоспособность интерфейса RS-485 методике пункта «Контроль работоспособности интерфейса RS-485» настоящего РЭ. Качество связи должно быть 100%.

6) Отключить все внешние цепи от БПДД-Е. Проверка завершена.

14 Текущий ремонт

Текущий ремонт выполняется для восстановления работоспособности БПДД-Е силами эксплуатирующей организации.

Перед поиском неисправности и ремонтом БПДД-Е необходимо ознакомиться с электрической схемой подключения, принципом действия и работой системы в целом и ее составных частей.

При текущем ремонте необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе «Указания мер безопасности» настоящего РЭ.

Измерительные приборы и оборудование, подлежащие заземлению, должны быть заземлены.

Подключение кабеля ИПЛ, RS-232, RS-485 к блоку БПДД-Е при ремонте производить только при выключенном электропитании блока.

Описания последствий наиболее вероятных отказов, встречающихся при эксплуатации

БПДД-Е, возможные причины и способы их устранения приведены в таблице 16.

Описания последствий отказов	Возможные причины	Указания по устранению по- следствий отказов
 При включении блока БПДД-Е ни один светодиод 	БПДД-Е не включен в сеть питания 220 В	Включить БПДД-Е в сеть 220 В 50 Гц
не светиться	Отсутствует местное питание	Проверить напряжение 220 В 50 Гц. Восстановить подачу питания
	Неисправен встроенный в БПДД-Е блок питания	Заменить БПДД-Е
2. При включении блока БПДД-Е светодиод «Работа» непрерывно светиться	БПДД-Е находится в режиме конфигурации по последовательному каналу	Удалить перемычку 2-3 переключателя X1, выключить и повторно включить блок БПДД- Е
3. Устройство, подключенное к	Установлены неправильные настройки последовательного порта	Установить требуемую скорость, вид четности и т.д.
интерфеису КS-232 «не отвечает»	Установлен неправильный тип интерфейса RS-485 вместо RS-232	Установить требуемый тип интерфейса RS-232
	Неисправно подключенное устройство	Проверить и заменить подключенное устройство
	Установлены неправильные сетевые настройки	Разрешить ТСР доступ к последовательному порту
	БПДД-Е неисправен	Проверить последовательный интерфейс RS-232 блока БПДД- Е и заменить блок при неисправности
4. Устройство, подключенное к интерфейсу RS-485 «не	Установлен неправильный тип интерфейса RS-232 вместо RS-485	Установить требуемый тип интерфейса RS-485
отвечает»	Установлены неправильные настройки последовательного порта	Установить требуемую скорость, вид четности и т.д.
	Установлены неправильные сетевые настройки	Разрешить ТСР доступ к последовательному порту
	Неисправно подключенное устройство	Проверить и заменить подключенное устройство
	БПДД-Е неисправен	Проверить последовательный интерфейс RS-485 блока БПДД- Е и заменить блок при неисправности
5. Светодиод «Ethernet» не светится	Не подключен сетевой соединитель	Подключить сетевой соедини- тель

Таблица 16 - Наиболее вероятные отказы блока БПДД-Е

Описания последствий отказов	Возможные причины	Указания по устранению по- следствий отказов
	Неисправен сетевой коммутатор	Проверить и заменить сетевой коммутатор
6. БПДД-Е «не виден» в сети Ethernet с компьютера	Запрещена работа с сетью	Подключиться по интерфейсу RS-232 к БПДД-Е и задать список разрешенных сетей Администратору разрешить работу с данной сетью
	БПДД-Е и компьютер подключены в разные локальные сети	Подключить компьютер и БПДД-Е в одну и туже локаль- ную сеть
	Нет доступа к БПДД-Е в Telnet	Установить следующие параметры: собственный IP адрес, адрес шлюза, маска подсети, список доступа, включить разрешение работы с Telnet
	Нет доступа к БПДД-Е в RASOS	Установить галочку «Разрешить Broadcast поиск». Убедиться в том, что используемая сеть «пропускает» широковещатель- ные UDP пакеты между персо- нальным компьютером и БПДД- Е

15 Транспортирование

БПДД-Е в упакованном виде следует транспортировать в крытых транспортных средствах (железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Механические воздействия и климатические условия при транспортировании БПДД-Е не должны превышать допустимые значения:

- категория Л по ГОСТ 23170-78;
- температура окружающего воздуха от минус 25°С до плюс 55°С;
- относительная влажность окружающего воздуха не более 80% при 25°С.

При транспортировании БПДД-Е необходимо соблюдать меры предосторожности с учетом предупредительных надписей на транспортных ящиках. Расстановка и крепление ящиков в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и соударения.

16 Хранение

БПДД-Е следует хранить в упакованном виде (допускается хранение в транспортной таре в течение гарантийного срока хранения) в отапливаемых помещениях группы 1 (Л) по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Приложение

Работа с БПДД-Е в сервисной программе RASOS

На вкладке «Состояние» в окне «Тесты БПДД-Е» отображается следующая информация (рисунок 38):

ФТесты БПДД-Е	×
🕕 Состояние 🔗 Тест-петля ЕТНЕRNET 🧐 Тест-петля RS-485	📃 Терминал
Байтов в приемном буфере	0
Байтов в передающем буфере	0
Размер приемного буфера	512
Размер передающего буфера	1536
Количество ошибок четности	0
Количество переполнений программного буфера	0
Количество переполнений аппаратного буфера	0
Сигнал RTS - пассивный Сигнал CTS - активный Крышка снята Перемычка отсутствует	Очистить ошибки
Закрыть	
Состояние получено200	5 J

Рисунок 38 - Вкладка «Состояние»

«Байтов в приемном буфере» - количество принятых байт в буфере приема;

«Байтов в передающем буфере» - количество отправляемых байт в буфере передачи;

«Размер приемного буфера» - максимальное количество байт (емкость) буфера приема;

«Размер передающего буфера» - максимальное количество байт (емкость) буфера передачи;

«Количество ошибок четности» - счетчик числа ошибок при контроле паритета последовательного порта;

«Количество переполнений программного буфера» - счетчик числа переполнений программного буфера (при нормальной работе должно быть 0);

«Количество переполнений аппаратного буфера» - счетчик числа переполнений аппаратного буфера (при нормальной работе должно быть 0);

«Сигнал RTS» - состояние выхода RTS (активный, пассивный);

«Сигнал СТЅ» - состояние входа СТЅ (активный, пассивный);

«Крышка» - положение крышки блока (снята, закрыта);

«Перемычка» - наличие перемычки на контактах 2-3 разъема X1 (отсутствует, имеется);

«Очистить ошибки» - ручной сброс счетчиков ошибок при нажатии на эту кнопку.

Режим «Тест-петля ETHERNET» используется для проверки входных и выходных цепей интерфейса Ethernet блока БПДД-Е. На вкладке «Тест-петля ETHERNET» в окне «Тесты БПДД-Е» отображается следующая информация (рисунок 39):



Рисунок 39 - Вкладка «Тест-петля ETHERNET»

«Послано блоков» - счетчик количества посланных блоков;

«Принято ответных блоков» - счетчик количества принятых блоков;

«Утеряно блоков» - счетчик количества утерянных блоков (при нормальной работе должно быть 0);

«100%» - качество связи по интерфейсу Ethernet в % (при нормальной работе должно быть 100%).

Режим «Терминал» используется для обмена в режиме терминала с внешним устройством, подключенным по последовательному интерфейсу RS-232/485. На вкладке «Терминал» в окне «Тесты БПДД-Е» отображается следующая информация (рисунок 40):



Рисунок 40

Поле ввода и вывода сообщений — ввод символов, которые передаются во внешнее устройство и отображение полученных символов ответа от внешнего устройства.

«Послать НЕХ блок» - ввод последовательности символов (блока), которые передаются во внешнее устройство.