

ООО «Малое научно-производственное предприятие САТУРН»

# Программа «ЛИФТ-4»

# Инструкция по скачиванию и установке

Версия 8.1.6.1

Листов 16

Инв.№ подл. Подп. и дата Взам. инв.№ Инв.№ дубл. Подп. и дата

© «МНПП САТУРН», 2024

## Аннотация

Настоящий документ является описанием процесса загрузки и установки программы «ЛИФТ-4» и необходимых компонент, содержит сведения о загрузке программ из сети Интернет, установке их на компьютер, а также сведения об обновлении версии программы.

# Содержание

Аннотация	2
Содержание	3
Требования к аппаратному и программному обеспечению	4
Лицензирование, защитные ключи	5
Демо-режим программы ЛИФТ-4	7
Установка ЛИФТ-4	8
Обновление версии программы ЛИФТ-4	14

## Требования к аппаратному и программному обеспечению

Программа ЛИФТ-4 работает на компьютерах под управлением операционных систем Windows XP/Vista/7/2003 server/2008 server/8/10 русскоязычной версии. В таблице приведены минимальная и рекомендуемая конфигурации компьютера. Для стабильной и эффективной работы требуется использовать рекомендуемую конфигурацию компьютера.

Характеристика	Минимальная	Рекомендуемая	
Процессор	Intel Core 2 Duo	Intel Core i5	
Оперативная память	1 Gb	2 Gb	
Разрешение экрана	1024*768 - 24 битный цвет	1600*1200 - 24 битный цвет	
Жесткий диск	10 ГБ свободно	20 ГБ свободно	
Свободный USB порт для подключения USB ключа	Да	Да	
Звуковая карта, колонки	Опционально	Опционально	
Сетевой интерфейс	Опционально	Опционально	
Интерфейс RS-232	Опционально	Опционально	

Примечание - Совместное использование ЛИФТ-4 параллельно с другими программами может снизить производительность.

Для работы базы данных PostgreSQL требуется использовать файловую систему NTFS.

Работа ЛИФТ-4 в иных операционных системах или под управлением эмуляторов Windows не проверялась, и нет никаких гарантий такой работы. Пользователь может запускать ЛИФТ-4 в таких средах на свой страх и риск.

#### Лицензирование, защитные ключи

Текст лицензионного соглашения содержится в файле license.rtf, входящим в комплект поставки программы.

Программа ЛИФТ-4 защищена ключом. Один ключ соответствует одной работающей программе. Ключ высылается изготовителем программы.

Порядок получения лицензионного ключа:

1) Запустить программу ЛИФТ-4. На вкладке «Помощь» выбрать пункт «О программе» (рисунок 1).



Рисунок 1 - Пункт меню «О программе»

2) Откроется окно с информацией о версии программы ЛИФТ-4 (рисунок 2).



Рисунок 2 - Пункт меню «О программе»

 Для получения лицензионного ключа нажать на кнопку «Лицензионный ключ» (рисунок 3).

📗 Лицензионный ключ	8
Идентификатор компьютера	
4E8EA83E8AA8B811ED21ED8B3A4A9F4B	Копировать
Лицензионный ключ	
	Вставить
После изменения лицензионного ключа требуется пере	запуск программы
ОК Отмена	

Рисунок 3 – Окно «Лицензионный ключ»

Необходимо скопировать в буфер «Копировать» идентификатор компьютера и отправить его в письме-запросе изготовителю программы ЛИФТ-4 по адресу info@mnppsaturn.ru.

- 4) Изготовитель программы ЛИФТ-4 в ответ на этот запрос, если программа приобретена легально, должен прислать лицензионный ключ в виде кода. Этот код следует скопировать в буфер и нажать «Вставить». Нажать «ОК».
- 5) Выполнить перезапуск программы ЛИФТ-4.

# Демо-режим программы ЛИФТ-4

Если защитный ключ не установлен, то программа ЛИФТ-4 переходит в демонстрационный режим работы (демо-режим). В данном режиме все функции программы работают в полном объеме.

Демонстрационный режим работы позволяет, не покупая лицензию, ознакомиться со всеми возможностями программы ЛИФТ-4.

В демо-режиме программа ЛИФТ-4 полнофункционально работает только в течение четырех часов. Затем программа автоматически завершает свою работу.

## Установка ЛИФТ-4

Для установки ЛИФТ-4 нужны права администратора, так как производится запись в peecrp Windows.

Загрузить с сайта ООО «МНПП Сатурн» из сети Интернет файл Lift4Setup.zip по ссылке:

https://www.mnppsaturn.ru/ftp/public/soft/lift4/Lift4Setup.zip

Распаковать файл в свободную папку и запустить файл Setup.exe (рисунок 4).



Рисунок 4 – Начало установки программы ЛИФТ-4

Нажать «Далее». Откроется окно с лицензионным соглашением (рисунок 5).

Установка — Lift4 — 🛛		
Лицензионное Соглашение Пожалуйста, прочтите следующую важную информацию перед тем, как продолжить.		0
Пожалуйста, прочтите следующее Лицензионное Соглашение. Вы должны принять условия этого соглашения перед тем, как продолжить.		
	^	
Лицензионное соглашение		
НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ «LIFT4» ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ДАЛЬНЕЙШЕМ НАЗЫВАЕМОГО «ПРОГРАММА», ТЩАТЕЛЬНО	*	
• Я принимаю условия соглашения		
Я не принимаю условия соглашения		
< <u>Н</u> азад <u>Д</u> алее > От	гмена	a

Рисунок 5 – Окно с лицензионным соглашением

Ознакомиться с лицензионным соглашением и установить переключатель «Я принимаю условия соглашения». Нажать «Далее» (рисунок 6).

8	Установка — Lift4 🛛 🗕 🗆 🗙
	Выбор папки установки В какую папку вы хотите установить Lift4?
	Программа установит Lift4 в следующую папку.
	Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если вы хотите выбрать другую папку, нажмите «Обзор».
	C:\Program Files (x86)\Lift4 Q630p
	Требуется как минимум 0,8 Мб свободного дискового пространства.
	< <u>Н</u> азад <u>Д</u> алее > Отмена

Рисунок 6 – Выбор папки установки

Выбрать папку на диске компьютера, где будет установлена программа. Рекомендуется оставить папку по умолчанию. В 64-х разрядных операционных системах

Windows рекомендуемая папка - это "C:\Program Files (x86)\Lift4". В 32-х разрядных операционных системах Windows рекомендуемая папка - это "C:\Program Files\Lift4". Нажать «Далее» (рисунок 7).

	Уст	гановка — Lift4	-	- · ·	
Выбор комп Какие комп	онентов поненты должны быть	установлены?			Ø
Выберите компонент вы будете	компоненты, которые ов, устанавливать ко готовы продолжить.	вы хотите установить; торые не требуется. На	; снимите флажки жмите «Далее»,	іс когда	
Полная ус	тановка				
🖌 Пакет	программ Lift4		2	21,9 M6	
🗸 Драйв	ер USB ключа			18,1 M6	
🗸 Шлюз	Sos95 Gateway			19,9 M6	
🖌 Докум	ентация		2	76,1 M6	
Текущий в	ыбор требует не мене	е 536,7 Мб на диске.			
		< <u>Н</u> азад	<u>Д</u> алее >	Отме	на

Рисунок 7 – Выбор компонентов для установки

Выбрать компоненты программы, которые требуется установить на компьютер. Если шлюз «Sos5GW» уже установлен, то снять переключатель «Шлюз Sos95 Gateway». Рекомендуется оставить компоненты по умолчанию. Нажать «Далее».

Лист 🛾	11
--------	----

<b>ð</b>	Установка — Lift4 🛛 🗕 🗆 🗙
	Выберите папку в меню «Пуск» Где программа установки должна создать ярлыки?
	Грограмма создаст ярлыки в следующей папке меню «Пуск».
	Нажмите «Далее», чтобы продолжить. Если вы хотите выбрать другую папку, нажмите «Обзор».
	Lift4 <u>O</u> 630p
	< Назад Далее > Отмена

Рисунок 8 – Выбор папки в меню «Пуск»

Выбрать папку на диске компьютера, где будут созданы ярлыки для запуска программы. Рекомендуется оставить папку «Пуск» по умолчанию. Нажать «Далее».

Всё готово к Программа	х <b>установке</b> установки готова	начать установку Lift4 на I	заш компьютер.	
Нажмите «) просмотрет	(становить», что ъ или изменить ог	ы продолжить, или «Назад пции установки.	і», если вы хотите	
Папка уста C:\Prog	ановки: gram Files (x86)\Lif	t4		^
Тип устано Полная	овки: а установка			
Выбранны Пакет Драйве Шлюз 3 Докуме	е компоненты: программ Lift4 ер USB ключа Sos95 Gateway ентация			I.
Папка в ме	еню «Пуск»:			~
<				>

Рисунок 9 – Готовность к установке программы

Если все данные введены правильно, то нажать кнопку «Установить» для выполнения установки (рисунок 10).

ð	Установка — Lift4	-	X
	<b>Установка</b> Пожалуйста, подождите, пока Lift4 установится на ваш компьютер.		Ø
	Распаковка файлов		
		(	Отмена

Рисунок 10 – Ход процесса установки программы

Далее будет автоматически выполнена установка программы и всех нужных компонентов. После завершения установки программы нажать «Завершить» (рисунок 11).



Рисунок 11 – Установка программы завершена

После установки на рабочем столе появятся два новых ярлыка – «Конфигурация шлюза» и «Лифты».

Также в результате установки программы в меню «Пуск/Программы» появится новая папка с именем «Lift4», где расположены основные ярлыки - «Конфигурация шлюза Sos95 Gateway» и «Lift4», а также дополнительные пункты «Документация», «Удаление» и другие.

## Обновление версии программы ЛИФТ-4

Для обновления версии программы на более новую следует запустить программу ЛИФТ-4. Выбрать вкладку «Помощь» и пункт «Проверить обновление» (рисунок 12).

📗 Карта 1		8
Файл Окно Настройка	Помощь У Информация о версиях Проверить обновление О программе	
Карта 1.lmp		11.

Рисунок 12 – Проверка наличия новой версии программы

Программа ЛИФТ-4 автоматически проверит наличие новой версии при наличии выхода компьютера в сеть Интернет.

Если установлена последняя версия, рекомендованная изготовителем, то выводится сообщение «Обновление не требуется» (рисунок 13).



Рисунок 13 – Установлена последняя версия программы

Если на сервере изготовителя имеется новая версия программы ЛИФТ-4, то откроется окно с информацией о новой версии. Нажать на кнопку «Обновить» для автоматического обновления программы (рисунок 14).



Рисунок 14 – Имеется новая версия программы

Будет выполнена загрузка обновления (рисунок 15).



Рисунок 15 – Ход процесса загрузки новой версии программы

Затем откроется мастер-установщик программы ЛИФТ-4. Для установки обновления выполнить действия аналогично разделу «Установка ЛИФТ-4».

ВП	Н	омера	ЛИСТО	bβ				
N <sup>©</sup> изменен	измененных	замененных	новых	аннулированных	Всего листов в документе	№ документа	Подпись	Дата

# Лист регистрации изменений