

Перв. примен.

Справ. N°

Подп. и дата

Инв. N° дубл.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

ЕСАН.421449.00135

Схема подключения БПДД-RS485 – КМ-5-(1,2,3,4,5,6)

БПДД-RS485

PC-7TB

Цепь	N	
A	4	1
B	5	2

UTP 2x2x0.5

БПц-ЗВ

5	URS+
6	URS-
7	A
8	B

XT

Схема подключения БПДД-RS485П – КМ-5-(1,2,3,4,5,6)

БПДД-RS485П

XT

UTP 2x2x0.5

БПц-ЗВ

δ.син(δ.кор)*	5	URS+
син(кор)	6	URS-
оранж	7	A
δ.оранж	8	B

XT

* Цвет проводников для разных партий БПДД-RS485П может различаться. Маркировка проводников нанесена на щильнике блока БПДД-RS485П.

Схема подключения БПДД-RS232 – ВИС.Т-НС*

БПДД-RS232

PC-7TB

Цепь	N	
TXD	2	1
GND	3	2
RXD	7	3

UTP 2x2x0.5

DB-9F

1

3

2

ВИС.Т-НС

"МОДЕМ"

N	Цепь
2	RXD
3	TXD
5	GND

* Схема подключения соответствует соединителю С2 – "БКД – ЭВМ"

ЕСАН.421449.00135

Система информационно-измерительная автоматизированная ЕАСДКиУ.
Схемы подключения внешнего оборудования.

Лит.

Масса

Масштаб

Лист 1

Листов 10

Изм.

Лист

N° докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Вадюл

Пров.

Мельников

Т. контр.

Вед. инж.

Н. контр.


Утв.

Лутовинин

Копировал

Формат А4

Схема подключения БПДД-RS232/ТЕМ – ТЭМ-05М1*



* Схема подключения соответствует соединителю С2 – "БКД – ЭВМ"

Схема подключения БПДД-RS485 – ЭСКО-Т




Схема подключения БПДД-RS485 – ЭЭ8003/2





Схема подключения БПДД-RS232 – ИБК-59 (Молния)



Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Схема подключения БПДД-RS485 – ТЭМ-106




Схема подключения БПДД-RS232 – РТМ-02




Схема подключения БПДД-RS232 – ТЭРМ-02 (интерфейс RS232)





Схема подключения БПДД-RS232 – SKU-02



Подп. и дата	
Инв. N° дубл.	
Взам. инв. N°	
Подп. и дата	
Инв. N° подл.	

Схема подключения БПДД-RS232 – Блок бесп. питания APC SMART/BACK




Схема подключения БПДД-RS232 – ЭЛСИ-Т-2000




Схема подключения MOXA DE-311 – ЭЛСИ-Т-2000





Схема подключения БПДД RS-485 – ДР "Энергоучет-1"*



* Подключение цепей питания блока "Энергоучет-1" не показано.

до 64-х приборов

Подп. и дата

Инв. N° дубл.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Схема подключения БПДД-CAN – Меркурий 230




Схема подключения БПДД-CAN – Меркурий 200




Схема подключения МОХА DE-311 – БУиК-2





Схема подключения БПДД-Е – БУиК-2



Подп. и дата

Инв. N° дубл.

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

ЕСАН.421449.00135

Лист

5

Копировал

Формат А4

Изм. Лист N° докум. Подп. Дата

Схема подключения БПДД-RS232 – ВКТ-5, ВКТ-7




Схема подключения БПДД-Е – ВКТ-5, ВКТ-7




Схема подключения БПДД-RS232 – ЛОГИКА СПТ941, 943




Схема подключения БПДД-Е – ЛОГИКА СПТ941, 943




Схема подключения МОХА DE-311 – ПСЧ-3ТА




Схема подключения БПДД RS-485 – ПСЧ-3ТА




Схема подключения БПДД-RS232 – Danfoss ECL200, 300, 301





Схема подключения БПДД-RS232 – Взлет ТСП, ТСПВ-031, ТСПВ-032*



* Схема подключения соответствует соединителю С2 – "БКД – ЭВМ"

ЕСАН.421449.00135

Лист

8

Копировал

Формат А4

Схема подключения БПДД RS-485 – СОЭИ-5/60-Х ("Сапфир")




Схема подключения БПДД RS-485 – СИМАГ-11




Схема подключения БПДД RS-485 – ИРВИКОН ВТ-200





Схема подключения БПДД-RS232 – ИБП Powerman, ИБП Irppon




Подп. и дата
Инв. N° дубл.
Взам. инв. N°
Подп. и дата
Инв. N° подл.

Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата
------	------	-----------	-------	------

ЕСАН.421449.00135

Схема подключения БПДД-RS232 – ИБП APC Smart UPS



Инв. N° подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N°	Инв. N° дудл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	N° докум.	Подп.	Дата	ЕСАН.421449.00135	Лист
						10